

## Benodigdheden:

- [Paraffine](#)
- [Stearine](#) (indien geen gekleurde paraffine gebruikt)
- [Kleurstof](#) (indien geen gekleurde paraffine gebruikt)
- [Volle gietvorm](#)
- [Smeltketel](#) of [bain-marie](#)
- Zakje fijn zand = laat de bodem van het windlicht niet smelten.



Windlichten zijn wat in de vergeethoek geraakt. Spijtig ondanks de functie dat een windlicht kan bieden.

Een windlicht in huis en vooral buiten huis heeft zijn nuttige functie, en waarom?

- Een windlicht wordt gemaakt van paraffine en dient als kaars beschermer.
- Een windlicht is praktisch in gebruik bij een buiten beleving. De kaars in een windlicht zal blijven branden buiten alsook in huis.
- Een windlicht is makkelijk te maken, ook met versiering in de wanden van het windlicht.
- Een windlicht kan dienen om de gebruikte versieringen in de wand als reflectie van licht door de kaars en het windlicht.

1 Bereid de gietvorm voor:



Indien nodig, dicht de mal onderaan (wiek opening) af.

Voorverwarming van de giet vorm.

Tweedelige gietvormen kan je afsluiten met schilders tape.

2 Verwarm de paraffine, gekleurde paraffine of je eigen mengeling maken.


Ideale temperatuur om het windlicht te gieten is 65° - 70°C

3 Maak gebruik van handschoenen tijdens het opgieten van de mal.

4 Giet de mal leeg en laat de paraffine in de gietmal, harden. Tussen elke opvulling, moet de kaars afkoelen (tot ongeveer 35 °C).

Temperatuur test: houd de kaars tegen je wang. Als je geen verschil voelt in temperatuur, kun je de gietvorm weer vullen & leeg gieten.

5 Herhaal vorige punten tot je een 8 à 10mm dikke wand hebt gevormd met de paraffine.



**Belangrijk:**

- Bedek het werkkoppervlak en draag een schort!
- Giet je op, zorg dat de pot vlak en op een stevige ondergrond staat.
- Bereid slechts zoveel kleur voor als je nodig hebt.
- Controleer de temperatuur van de was met een thermometer.

**Waarschuwing:**

- Doe alleen kaarsen aan in het bijzijn van volwassenen.
- Pas op voor vuur: verwarm de was nooit rechtstreeks in de vorm.
- Verwarm de was nooit rechtstreeks in een pan of boven een open vuur.
- De wasdamp is brandbaar bij 180 °C.
- Laat nooit kaarsen branden zonder toezicht.
- Plaats kaarsen steeds op een vuurvaste ondergrond. (Zie onze [veiligheidsvoorschriften.](#))

**Geert  
Temmerman**  
Belgis.be



Provinciale baan 139 • 9200 Dendermonde

+32 (0)496/86.24.17

[geert@belgis.be](mailto:geert@belgis.be)

[www.belgis.be](http://www.belgis.be)

