



## Geachte klant,

wij feliciteren u met de aankoop van deze eerste klas thermoskan van ROTPUNKT om warme of koude dranken en vloeistoffen in te bewaren.

### Producteigenschappen

De glazen ommanteling van uw nieuwe kan bestaat uit hoogwaardig dubbelwandig rozalijnglas en is met de hand gemaakt. Tussen de glazen wanden zitten een vacuüm en een zilveren spiegel van edelmetaal, die voor een optimale isolatie en een lange levensduur zorgen. Deze innovatieve combinatie maakt uw thermoskan zeer goed bestand tegen invloeden van binnen- en buitenaf.

Onze naam hiervoor: R.P.-h/3 S-glas (stootbestendig, schokbestendig, zwaarwandig).

### Voor het eerste gebruik

Wij raden u aan, uw nieuw isolatieproduct, voordat u dit voor de eerste keer gebruikt, met heet water en een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel uit te spoelen en het vervolgens twee tot drie keer met helder (niet-kokend) water na te spoelen.

### Gebruik

Vermijd extreme en plotselinge temperatuurverschillen! Dit kan ertoe leiden dat de thermoskan beschadigd raakt of dat het glas implodeert.

### Belangrijke informatie

- Drink NOOIT direct uit de thermoskan, maar gebruik een kan waarin u uw drank kunt vullen (gevaar voor brandwonden!).
- Gebruik geen metalen voorwerpen (bijv. geen metalen lepels of dergelijke)
- Controleer uw thermoskan voor elk gebruik op schade.
- Niet geschikt voor de magnetron.
- Niet geschikt voor de vaatwasser (zie „Reinigen“).
- Gebruik de thermoskan niet om zuivelproducten of babyvoeding warm te houden (gevaar voor bacteriën).
- Het is niet bedoeld voor gebruik op medisch of experimenteel gebied.
- Laat kinderen niet zonder toezicht met deze thermoskan spelen.

### Warmhoud-functie

Om uw drank maximaal 24 uur warm te houden, dient u de thermoskan eerst met warm water uit te spoelen en met heet water te vullen.

Giet het water er na ongeveer 5 minuten uit en vul de thermoskan met de gewenste warme drank.

### Koelfunctie

Spoel de thermoskan met koud water, voordat u de kan met de gewenste koude drank vult, zodat uw drank tot maar liefst 36 uur koel blijft. Laat het koude water er na ongeveer 5 minuten uitlopen en vul het met de gewenste koude drank. Er mogen absoluut geen ijsblokjes gebruikt worden voor extra koeling! Na 36 uur stijgt de vloeistoftemperatuur met max. 3 °C.

### Trek thee direct in de thermoskan

Doe het theezakje (geen thee-ei van metaal!) direct in de thermoskan en plaats het draadje over de handgreep. Nu kan uw thee zijn ware aroma ontvouwen tijdens de daarvoor aangegeven trektijd.


### Aromatische koffie brouwen

Op veel thermoskannen van ROTPUNKT passen bijna alle gangbare koffiefilters.

### De juiste vulhoeveelheid

Vul de thermoskan niet tot de rand (Let op: gevaar voor brandwonden veroorzaakt door overstromende vloeistof!). Vul de thermoskan tot maximaal 2 cm onder de rand van de glazen hals. Zorg er tevens voor, dat de schroefdop niet in de drank gedompeld wordt.

Om zoveel mogelijk plezier van uw Made-in-Germany-product te hebben, geven wij u graag enkele tips.



### Gemakkelijk schenken

Draai de schroefdop een halve draai naar links en houd de thermoskan verticaal vast. Nu kunt u de thermoskan langzaam naar voren kantelen en beginnen met schenken.

### Dichtheid

Gebruik de thermoskan alleen in verticale positie. Sluit de thermoskan door de schroefdop erop te plaatsen en naar rechts te draaien. Wij raden aan om de dop na ongeveer 5 minuten nogmaals aan te draaien. De afdichtingsdruk van uw nieuwe thermoskan moet regelmatig worden gecontroleerd en kan door de bodem naar rechts te draaien weer worden verhoogd. Bij producten met bodemschroeven moeten deze lichtjes en voorzichtig nagedraaid worden.

### Reinigen

Om uw thermoskan op de juiste manier schoon te maken, dienen de thermoskan, het glazen inzetstuk en de schroefdop met een zachte doek of spons onder warm stromend water schoongemaakt te worden. Gebruik geen alcohol of spiritus!

*Tip: Gebruik onze speciale reinigingsparels voor koffie- en theetoebehoren (u kunt ze in onze webshop op [www.rotpunkt4u.de](http://www.rotpunkt4u.de) vinden)!*

*De exacte gebruiksaanwijzing is ook te vinden op onze website.*

### Strepen

Vanwege de productiemethode is het mogelijk dat het glas strepen bevat. Dit is echter niet van invloed op de bruikbaarheid/isolerende functie en op de kwaliteit van de glazen behuizing.

### Reparatie en vervangende onderdelen

Na een stoot of val moet het product onmiddellijk gecontroleerd worden op schade. Om de schade (op eigen kosten) te laten repareren, dient u het defecte product - veilig verpakt - terug te sturen naar:

### ● ROTPUNKT

Dr. Anso Zimmermann GmbH  
Industriestraße 1 | D-36272 Niederaula | Duitsland  
Tel: +49 6625 87-0 | Fax: +49 6625 5211  
E-Mail: [info@rotpunkt4u.de](mailto:info@rotpunkt4u.de) | [www.rotpunkt4u.de](http://www.rotpunkt4u.de)

Wij verzoeken u het PDF-document „Repair Order“ te downloaden op [www.rotpunkt4u.de/manuals](http://www.rotpunkt4u.de/manuals) en ingevuld met het product mee sturen.

U kunt reserveonderdelen (zoals glazen delen/schroefdoppen/afdichtingen) telefonisch bestellen. Om snel uw model te bepalen, vindt u het productnummer aan de onderkant van uw thermoskan.



● **ROTPUNKT**



## Geachte klant,

*gij feliciteren u met de aankoop van deze eerste-klas thermosfles van ROTPUNKT om warme of koude dranken en vloeistoffen in te bewaren.*

*Om zoveel mogelijk plezier van uw Made-in-Germany-product te hebben, geven wij u graag enkele tips.*

### Producteigenschappen

De glazen ommanteling van uw nieuwe thermosfles bestaat uit hoogwaardig dubbelwandig rozalijnglas en is met de hand gemaakt. Tussen de glazen wanden zitten een vacuüm en een zilveren spiegel van edelmetaal, die voor een optimale isolatie en een lange levensduur zorgen. Deze innovatieve combinatie maakt uw fles zeer goed bestand tegen invloeden van binnen- en buitenaf. Onze naam hiervoor: R.P.-h/3 S-glas (stootbestendig, schokbestendig, zwaarwandig).

### Voor het eerste gebruik

Wij raden u aan, uw nieuw isolatieproduct, voordat u dit voor de eerste keer gebruikt, met heet water en een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel uit te spoelen en het vervolgens twee tot drie keer met helder (niet-kokend) water na te spoelen.

### Gebruik

Vermijd extreme en plotselinge temperatuurverschillen! Dit kan ertoe leiden dat de thermosfles beschadigd raakt of dat het glas implodeert.

### Belangrijke informatie

- Drink NOOIT direct uit de fles, maar gebruik een kan waarin u uw drank kunt vullen (gevaar voor brandwonden!).
- Gebruik geen metalen voorwerpen (bijv. geen metalen lepels of dergelijke)
- Controleer uw thermosfles voor elk gebruik op schade.
- Niet geschikt voor de magnetron.
- Niet geschikt voor de vaatwasser (zie „Reinigen“).
- Gebruik de thermosfles niet om zuivelproducten of babyvoeding warm te houden (gevaar voor bacteriën).
- Het is niet bedoeld voor gebruik op medisch of experimenteel gebied.
- Laat kinderen niet zonder toezicht met deze thermosfles spelen.

### Warmhoud-functie

Om uw drank maximaal 24 uur warm te houden, dient u de fles eerst met warm water uit te spoelen en met heet water te vullen.

Giet het water er na ongeveer 5 minuten uit en vul de thermosfles met de gewenste warme drank.

### Koelfunctie

Spoel de thermosfles met koud water, voordat u de kan met de gewenste koude drank vult, zodat uw drank tot maar liefst 36 uur koel blijft. Laat het koude water er na ongeveer 5 minuten uitlopen en vul het met de gewenste koude drank. Er mogen absoluut geen ijsblokjes gebruikt worden voor extra koeling! Na 36 uur stijgt de vloeistoftemperatuur met max. 3 °C.

### Trek thee direct in de fles

Doe het theezakje (geen thee-ei van metaal!) direct in de fles en plaats het draadje over de handgreep. Nu kan uw thee zijn ware aroma ontfouwen tijdens de daarvoor aangegeven trektijd.

### Aromatische koffie brouwen




Op veel thermosflessen van ROTPUNKT passen bijna alle gangbare koffiefilters.

### De juiste vulhoeveelheid

Vul de fles niet tot de rand (Let op: gevaar voor brandwonden veroorzaakt door overstromende vloeistof!). Vul de thermosfles tot maximaal 2 cm onder de rand van de glazen hals. Zorg er tevens voor, dat de schroefdop niet in de drank gedompeld wordt.

### Gemakkelijk schenken

Draai de schroefdop een halve draai naar links en houd de fles verticaal vast. Nu kunt u de thermosfles langzaam naar voren kantelen en beginnen met schenken.



### Dichtheid

Gebruik de thermosfles alleen in verticale positie. Sluit de fles door de schroefdop erop te plaatsen en naar rechts te draaien. Wij raden aan om de schroefdop na ongeveer 5 minuten nogmaals aan te draaien. De afdichtingsdruk van uw nieuwe fles moet regelmatig worden gecontroleerd en kan door de bodem naar rechts te draaien weer worden verhoogd. Bij producten met bodemschroeven moeten deze lichtjes en voorzichtig nagedraaid worden.

### Reinigen

Om uw thermosfles op de juiste manier schoon te maken, dienen de fles, het glazen inzetstuk, de schroefdop en de beker met een zachte doek of spons onder warm stromend water schoongemaakt te worden. Gebruik geen alcohol of spiritus!

*Tip: Gebruik onze speciale reinigingsparels voor koffie- en theetoebehoren (u kunt ze in onze webshop op [www.rotpunkt4u.de](http://www.rotpunkt4u.de) vinden)!*

*De exacte gebruiksaanwijzing is ook te vinden op onze website.*

### Strepen

Vanwege de productiemethode is het mogelijk dat het glas strepen bevat. dit is echter niet van invloed op de bruikbaarheid/isolerende functie en op de kwaliteit van de glazen behuizing.

### Reparatie en vervangende onderdelen

Na een stoot of val moet het product onmiddellijk gecontroleerd worden op schade. Om de schade (op eigen kosten) te laten repareren, dient u het defecte product - veilig verpakt - terug te sturen naar:

### ● ROTPUNKT

Dr. Anso Zimmermann GmbH  
Industriestrasse 1 | D-36272 Niederaula | Duitsland  
Tel: +49 6625 87-0 | Fax: +49 6625 5211  
E-mail: [info@rotpunkt4u.de](mailto:info@rotpunkt4u.de) | [www.rotpunkt4u.de](http://www.rotpunkt4u.de)

Wij verzoeken u het PDF-document „Repair Order“ te downloaden op [www.rotpunkt4u.de/manuals](http://www.rotpunkt4u.de/manuals) en ingevuld met het product mee sturen.

U kunt reserveonderdelen (zoals glazen delen/schroefdoppen/afdichtingen/bekers) telefonisch bestellen. Om snel uw model te bepalen, vindt u het productnummer aan de onderkant van uw thermosfles.



● **ROTPUNKT**



## Geachte klant,

Wij feliciteren u met de aanschaf van dit hoogwaardige ROTPUNKT-product waarmee u voedsel warm of ijskoud kunt houden!

Wij willen u graag wat tips geven om uw Made in Germany-product zo lang mogelijk te laten meegaan.

### Productkenmerken

Aan de binnenkant zit isolatieglas dat aan de buiten- en binnenzijde wordt beschermd door een hoogwaardige, voedselveilige en smaakneutrale kunststof behuizing. Aan de onderkant wordt dit elastisch omhuld. De buitenschaal is gemaakt van breukbestendige, hoogwaardige kunststof. Deze innovatieve combinatie maakt het vat uiterst bestand tegen interne en externe invloeden. Bovendien zorgt dit voor een optimale isolatie en een lange levensduur.

### Vóór het eerste gebruik

Wij raden u aan, uw nieuw isolatieproduct, voordat u dit voor de eerste keer gebruikt, met heet water en een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel uit te spoelen en het vervolgens twee tot drie keer met helder (niet-kokend) water na te spoelen.

### Belangrijke informatie

- Controleer uw voedselcontainer telkens vóór gebruik op schade.
- Vul deze nooit met kokend vet of olie dat/die meer dan 100 °C heet is. Dit kan de voedselcontainer beschadigen.
- Niet geschikt voor in de magnetron.
- Niet geschikt voor in de vaatwasser (zie „Reinigen“).
- Melkbevattende voedingsmiddelen mogen slechts een paar uur lang warm worden gehouden in de voedselcontainer. Bacteriologisch gezien, kunnen deze voedingsmiddelen gemakkelijk zuur worden.
- Dit artikel is niet bedoeld voor medisch of experimenteel gebruik.
- Laat kinderen niet zonder toezicht met dit artikel spelen.

### Warmhoudfunctie



Om uw voedsel maximaal 12 uur lang warm te houden, spoelt u de voedselcontainer eerst met warm water uit en vult u deze met warm water (ongeveer 90 °C). Het water na ongeveer 10 minuten uitgieten en met het kokendhete voedsel vullen.

### Koelfunctie

Om uw eten maximaal 20 uur lang koud te houden, spoelt u uw voedselcontainer met koud water voordat u deze met het gewenste voedsel vult. Als alternatief kunt u de container gedurende 10-15 minuten vooraf in de koelkast koelen (verwijder het deksel). Nooit in het diepvriesvak plaatsen.

### Vulhoeveelheid

Vul uw voedselcontainer tot ongeveer 3 cm onder de schenkrand. De schroefdop mag niet in de inhoud gedompeld worden. Als u de container echter slechts voor één derde vult of als er nog slechts een restje in zit, resulteert dit in een veel kortere warmhoudtijd.



### Dichtheid

Ook al is de dop dichtgedraaid, moet de container te allen tijde toch rechtop gehouden worden

### Reiniging

Voor de juiste reiniging van uw voedselcontainer is het raadzaam, de container en de schroefdop met een zachte doek of spons en warm stromend water schoon te maken. Gebruik geen alcohol of spiritus! Plaats of leg de items niet in het afwaswater.

### Beschadigingen/reserveonderdelen

Reserveonderdelen (zoals dop of afdichting) kunnen direct worden aangevraagd of besteld zonder het product te moeten opsturen. Het is belangrijk dat u ons de juiste kleur meedeelt.

Nadat het product ergens tegenaan gestoten of gevallen is, moet u het artikel onmiddellijk op schade controleren. Wij geven geen garantie op glasbreuk - in dit geval zijn de kosten voor een nieuw glazen inzetstuk voor u. Eventuele schade kan alleen door het vakkundige personeel van ROTPUNKT (op uw kosten) worden verholpen. Stuur het defecte product (zonder etensresten) te dien einde - in een onbreekbare verpakking - naar:

### ● ROTPUNKT

Dr. Anso Zimmermann GmbH  
Industriestrasse 1 | D-36272 Niederaula | Duitsland  
Tel: +49 6625 87-0 | Fax: +49 6625 5211  
E-Mail: info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

Wij vragen u om het PDF-document „Repair Order“ via [www.rotpunkt4u.de/manuals](http://www.rotpunkt4u.de/manuals) te downloaden en het ingevulde formulier bij het product te voegen.



● **ROTPUNKT**