




عزيزي العميل,

ولكي يتسنى لك الاستمتاع بهذا المنتج المصنوع في ألمانيا لأطول فترة ممكنة، نريد أن نُعطيك بعض نصائح الاستخدام.

نُهنئك على اقتنائك هذا الوعاء الحراري النيفيس من منتجات شركة **روتبونكت** لاستخدامه في الحفاظ على برودة أو سخونة المشروبات والسوائل.



خصائص المنتج

الجسم الزجاجي للوعاء الحراري الجديد الخاص بك يتكون من الزجاج عالي الجودة ثنائي الطبقات المصنوع يدويًا من الزجاج الروزالين. وبين كل من طبقتي الزجاج توجد منطقة فارغة، ومرآة فضية مصنوعة من المعدن الثمين مما يضمن درجة احتفاظ عالية وعمراً افتراضياً طويلاً. هذه التوليفة المبتكرة تجعل وعاءك الحراري مُجهزاً تماماً لمواجهة المؤثرات الداخلية والخارجية. تسميتنا لذلك: زجاج R.P.-h/3 S (مقاوم للخدوش، وللصدمات، وقوي الجوانب).

قبل الاستخدام الأول

ننصحك بغسل الوعاء الحراري الجديد قبل أول استخدام من مرتين إلى ثلاث مرات بالمياه الساخنة (غير المغلية). تجنب الاستخدام في اختلافات درجات الحرارة القصوى والمفاجئة. قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالقدرة الوظيفية، ومن ثمّ قد يؤدي إلى الإضرار بالوعاء الحراري.

الاستخدام

يُرجى تجنب الاختلافات الكبيرة والمفاجئة في درجات الحرارة! قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بوظيفة الإناء العازلة ويؤدي إلى تضرر الجسم الزجاجي.

معلومات مهمة

- لا تشرب أبداً من الوعاء الحراري، بل استخدم وعاء تقوم مملئه بالمشروب (خطر الاحتراق!).
- توقف عن استخدام الأدوات المعدنية (مثل المعالق المعدنية أو ما شابهه)
- قبل كل مرة استخدام أفضل المنتج من حيث وجود أضرار.
- غير مُخصّص للاستخدام بداخل الميكروويف.
- غير مُخصّص للتنظيف في غسالات الأطباق („التنظيف“).
- لا تقم باستخدام الوعاء الحراري لحفظ حرارة منتجات الألبان أو غذاء الرُّضّع (خطر وجود بكتيريا).
- غير مُخصّص للاستخدام في المجالات التجريبية أو الطبية.
- لا تترك الأطفال يلعبون بالمنتج دون رقابة.

وظيفة الاحتفاظ بالحرارة

لكي يُمكن الحفاظ على مشروبك دافئاً لمدة تصل إلى 24 ساعة، من فضلك قم بشطف الوعاء الحراري بالمياه الدافئة، وامأله بالمياه الساخنة. بعد حوالي 5 دقائق قم بسكب المياه، وأضف المشروب الساخن الذي تُريده.

وظيفة الاحتفاظ بالبرودة

للحفاظ على مشروبك بارداً حتى 36 ساعة، قم بملء الوعاء العازل للحرارة بالماء البارد، قبل ملؤه بالمشروب البارد المرغوب به. بعد حوالي 5 دقائق فرغه من المياه، وأضف المشروب البارد المرغوب فيه. لا تقم أبداً باستخدام مكعبات الثلج للتبريد! بعد 36 ساعة سترتفع درجة حرارة السائل بحد أقصى 3 درجات مئوية.

وظيفة الاحتفاظ بالبرودة

أضف كيس الشاي (وليس نافع الشاي المعدني) مباشرة في الوعاء الحراري، وضع الفتلة عند المقبض. وبذلك سيحتفظ مشروب الشاي الخاص بك بنكهته وقت صبه في الفجان.

كمية الملاء الصحيحة

لا تقم بملء الوعاء الحراري حتى الحافة (تنبيه! خطر الاحتراق بسبب السوائل الفائضة!). من فضلك اترك مسافة حوالي 2 سم حتى حافة العنق الزجاجي. تجنب كذلك غوص السدادة اللولبية في المشروب.

صب سهل

قم بلف السدادة اللولبية نصف لفة إلى اليسار، وأبقى الوعاء الحراري أثناء ذلك في وضعه الرأسي. الآن يُمكنك إمالة الوعاء الحراري إلى الأمام ببطء، وبدء عملية الصب.

الإحكام
من فضلك لا تستخدم الوعاء الحراري إلا في الوضع الرأسي. قم بإحكام غلق الوعاء الحراري بوضعك الغطاء اللولبي، ولفه إلى اليمين. يُنصح بأن تقوم بعد حوالي 5 دقائق بإعادة لف الغطاء مرة أخرى. يجب أن يتم فحص ضغط الإحكام الخاص بالوعاء الحراري بشكل دوري بعد كل مرة استخدام، ويُمكن زيادته عن طريق لف القاعدة جهة اليمين. في حالة المنتجات التي لها لولب أرضي، يُرجى إحكامها بعناية وبلطف.

التنظيف

لتنظيف الوعاء الحراري بطريقة صحيحة، فإننا ننصح بتنظيف الوعاء الزجاجي، والقفل اللولبي باستخدام إسفنجة أو منديل مُبلل تحت مياه متدفقة دافئة. بأي حال من الأحوال لا تستخدمه مع المشروبات الكحولية أو الروحانية!
نصيحة: استخدم دُرر التنظيف الخاصة بنا مع وعاء الشاي والقهوة (تحصل عليها عبر المتجر الإلكتروني عبر الرابط www.rotpunkt4u.de)! الوصف الدقيق للاستعمال تجده كذلك على موقعنا.

الانعراجات

من الناحية التقنية الإنتاجية، يُمكن وجود انعراجات في الزجاج، إلا أن ذلك ليس لها تأثير على إمكانية الاستخدام / قدرة العزل وعلى جودة الجسم الزجاجي.

الإصلاح / قطع الغيار

بعد حالات الاصطدام أو السقوط، يجب فحص المنتج فوراً من حيث وجود أضرار به. لمعالجة الأضرار (على نفقتك الخاصة) أرسل المنتج المعيب - في عبوة مقاومة للكسر - إلى:

روتبونكت

ROTPUNKT Dr. Anso Zimmermann GmbH
Industriestraße 1 | D-36272 Niederaula | Germany

فاكس: +49 6625 5211

هاتف: +49 6625 87-0

البريد الإلكتروني: info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

نرجو منك تحميل ملف بصيغة PDF من موقع www.rotpunkt4u.de/manuals قسم التحميل (الملف اسمه „RepairOrder“) وإرفاقه مع الملف بعد ملئه. قطع الغيار (مثل الجسم الزجاجي / غطاء الإحكام / حلقة الإحكام) يُمكن طلبها هاتفياً. لمعرفة الموديل الخاص بك بسرعة يوجد رقم منتج على الناحية السفلى للوعاء الحراري الخاص بك.




ROTPUNKT
روتبونكت



عزيزي العميل,

نُهنئك على اقتنائك هذا الزجاجة الحرارية
النفيس من منتجات شركة **روتبونت** لاستخدامها في
الحفاظ على برودة أو سخونة المشروبات والسوائل

ولكي يتسنى لك الاستمتاع بهذا المنتج المصنوع في
ألمانيا لأطول فترة ممكنة، نُرِيدُ أن نُعطيك بعض نصائح الاستخدام.



خصائص المنتج

الجسم الزجاجي للزجاجة الحرارية الجديد الخاص بك يتكون من الزجاج عالي الجودة ثنائي الطبقات المصنوع يدويًا من الزجاج الروزالين. وبين كل من طبقتي الزجاج توجد منطقة فارغة، ومرآة فضية مصنوعة من المعدن الثمين مما يضمن درجة احتفاظ عالية وعمراً افتراضياً طويلاً. هذه التوليفة المبتكرة تجعل زجاجتك الحراري مُجهزاً تمامًا لمواجهة المؤثرات الداخلية والخارجية. تسميتها لذلك: زجاج R.P.-h/3 S (مقاوم للخبثات، وللصدمة، وقوي الجوانب).

قبل الاستخدام الأول

ننصحك بغسل الزجاجة الحرارية الجديد قبل أول استخدام من مرتين إلى ثلاث مرات بالمياه الساخنة (غير المغلية). تجنب الاستخدام في اختلافات درجات الحرارة القصوى والمفاجئة. قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالقدرة الوظيفية، ومن ثمَّ قد يؤدي إلى الإضرار بالزجاجة الحرارية.

الاستخدام

يُرجى تجنب الاختلافات الكبيرة والمفاجئة في درجات الحرارة! قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بوظيفة الإناء العازلة ويؤدي إلى تضرر الجسم الزجاجي.

معلومات مهمة

- لا تشرب أبدًا من الزجاجة الحرارية، بل استخدم وعاء تقوم بملئه بالمشروب (خطر الاحتراق!).
- توقف عن استخدام الأدوات المعدنية (مثل المعالق المعدنية أو ما شابه)
- قبل كل مرة استخدام أفضل المنتج من حيث وجود أضرار.
- غير مُخصص للاستخدام بداخل الميكروويف.
- غير مُخصص للتنظيف في غسالات الأطباق (انظر „التنظيف“).
- لا تقم باستخدام الزجاجة الحرارية لحفظ حرارة منتجات الألبان أو غذاء الرُضّع (خطر وجود بكتيريا).
- غير مُخصص للاستخدام في المجالات التجريبية أو الطبية.
- لا تترك الأطفال يلعبون بالمنتج دون رقابة.

وظيفة الاحتفاظ بالحرارة

لكي تُمكن الحفاظ على مشروبك دافئًا لمدة تصل إلى 24 ساعة، من فضلك قم بشطف الزجاجة الحرارية بالمياه الدافئة، واملأه بالمياه الساخنة. بعد حوالي 5 دقائق قم بسكب المياه، وأضف المشروب الساخن الذي تُرِيدُه.

وظيفة الاحتفاظ بالبرودة

للحفاظ على مشروبك باردًا حتى 36 ساعة، قم بملء الزجاجة الحرارية بالماء البارد، قبل ملؤها بالمشروب البارد المرغوب به. بعد حوالي 5 دقائق فرغه من المياه، وأضف المشروب البارد المرغوب فيه. لا تقم أبدًا باستخدام مكعبات الثلج للتبريد! بعد 36 ساعة سترتفع درجة حرارة السائل بحد أقصى 3 درجات مئوية.

حفظ الشاي مباشرة في الزجاجة الحرارية

أضف كيس الشاي (وليس نافع الشاي المعدني) مباشرة في الزجاجة الحرارية، وضع الفتلة عند المقبض. وبذلك سيحتفظ مشروب الشاي الخاص بك بنكهته وقت صبه في الفنجان.

القهوة طَيِّبة المذاق في الزجاجة الحرارية

تتواءم الكثير من فلاتر القهوة المتداولة مع جميع الأوعية الحرارية من إنتاج شركة ROTPUNKT.

كمية الملاء الصحية

لا تقم بملء الزجاجة الحرارية حتى الحافة (تنبيه! خطر الاحتراق بسبب السوائل الفائضة!). من فضلك اترك مسافة حوالي 2 سم حتى حافة العنق الزجاجي. تجنب كذلك غوص السدادة اللولبية في المشروب.

صب سهل

قم بلف السدادة اللولبية نصف لفة إلى اليسار، وأبني الزجاجة الحرارية أثناء ذلك في وضعها الرأسي. الآن يُمكنك إمالة الزجاجة الحرارية إلى الأمام ببطء، وبدء عملية الصب.

الإحكام
من فضلك لا تستخدم الزجاجة الحرارية إلا في الوضع الرأسي. قم بإحكام غلق الزجاجة الحرارية بوضع الغطاء اللولبي، ولفه إلى اليمين. يُنصح بأن تقوم بعد حوالي 5 دقائق بإعادة لف الغطاء مرة أخرى. يجب أن يتم فحص ضغط الإحكام الخاص بالزجاجة الحرارية بشكل دوري بعد كل مرة استخدام، ويُمكن زيادته عن طريق لف القاعدة جهة اليمين. في حالة المنتجات التي لها لولب أرضي، يُرجى إحكامها بعناية وبلطف.

التنظيف

لتنظيف الزجاجة الحرارية بطريقة صحيحة، فإننا ننصح بتنظيف الزجاجة الحرارية، والقفل اللولبي باستخدام إسفنجة أو منديل مُبلل تحت مياه متدفقة دافئة. بأي حال من الأحوال لا تستخدمه مع المشروبات الكحولية أو الروحانية!

نصيحة

استخدم دُرر التنظيف الخاصة بنا مع وعاء الشاي والقهوة (تحصل عليها عبر المتجر الإلكتروني عبر الرابط www.rotpunkt4u.de)! الوصف الدقيق للاستعمال تجده كذلك على موقعنا.

الانعرجات

بعد حالات الاصطدام أو السقوط، يجب فحص المنتج فورًا من حيث وجود أضرار به. لمعالجة الأضرار (على نفقتك الخاصة) أرسل المنتج المعيب - في عبوة مقاومة للكسر - إلى:

● روتبونت

ROTPUNKT Dr. Anso Zimmermann GmbH
Industriestraße 1 | D-36272 Niederaula | Germany

فاكس: +49 6625 5211

هاتف: +49 6625 87-0

البريد الإلكتروني: info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

نرجو منك تحميل ملف بصيغة PDF من موقع www.rotpunkt4u.de/manuals قسم التحميل (الملف اسمه „RepairOrder“) وإرفاقه مع الملف بعد ملئه، قطع الغيار (مثل الجسم الزجاجي / غطاء الإحكام / حلقة الإحكام) يُمكن طلبها هاتفياً. لمعرفة الموديل الخاص بك بسرعة يوجد رقم منتج على الناحية السفلى للزجاجة الحرارية الخاص بك.



● ROTPUNKT
روتبونت



عزيزي العميل,

نُهنئك على اقتنائك لهذا المنتج القِيم للغاية من إنتاج شركة **روتبونكت** لاستخدامه للحفاظ على سخونة أو برودة الوجبات أو الثلج! ولكي يتسنى لك الاستمتاع بهذا المنتج المصنوع في ألمانيا لأطول فترة ممكنة، نريد أن نُعطيك بعض نصائح الاستخدام.

خصائص المنتج

يوجد في الداخل زجاج عازل، محمي من الخارج والداخل عن طريق غلاف بلاستيكي عالي الجودة، وآمن على الطعام، ومحاميد الطعم. هذا الزجاج مُدمج في الطرف السفلي بشكل من الغلاف الخارجي يتكون من بلاستيك مُسبق الصنع، وعالي الجودة، ومقاوم للكسر. هذه التوليفة المُبتكرة تجعل الوعاء مثيلاً للغاية، مما يضمن توفير وظائف عزل مثالية، وعمر افتراضي طويل.

قبل الاستخدام الأول

ننصحك بغسل وعاء الطعام الجديد الخاص بك قبل أول استخدام من مرتين إلى ثلاث مرات بالمياه الساخنة (غير المغلية).

معلومات هامة

- قبل كل مرة استخدام، افحص وعاء الطعام من حيث وجود أضرار.
- لا تقم أبداً بملمته بالزيت أو الدهون المغلية التي تزيد عن 100 م°، والتي قد تُسبب الضرر في الوعاء الحراري.
- غير مُخصَّص للاستخدام بداخل الميكروويف.
- غير مُخصَّص للتنظيف في غسالات الأطباق (انظر «التنظيف»).
- لا يُسمَح بالحفاظ على دفء الوجبات التي تحتوي على الألبان إلا لساعات قليلة في وعاء الطعام، حيث إن هذه الوجبات قد تُصبح حمضية لأسباب بكتيرية.
- غير مُخصَّص للاستخدام في المجالات التجريبية أو الطبية.
- لا يُترك هذا المنتج للأطفال دون رقابة.

وظيفة الاحتفاظ بالحرارة

لكي يُمكن الحفاظ على طعامك دافئاً لمدة تصل إلى 12 ساعة، من فضلك قم بشطف وعاء الطعام بالمياه الدافئة، وإملاءه بالمياه الساخنة (حوالي 90 م°). بعد حوالي 10 دقائق، قم بسكب المياه، وأضف الطعام الساخن الذي تُريده.

وظيفة الاحتفاظ بالبرودة

للحفاظ على مشروبك بارداً حتى 36 ساعة، قم بملاء الزجاج الحرارية بالماء البارد، قبل ملؤها بالمشروب البارد المرغوب به. بعد حوالي 5 دقائق فرغه من المياه، وأضف المشروب البارد المرغوب فيه. لا تقم أبداً باستخدام مكعبات الثلج للتبريد! بعد 36 ساعة سترتفع درجة حرارة السائل بحد أقصى 3 درجات مئوية.

حفظ الشاي مباشرة في الزجاج الحرارية

لِيُمكنك الحفاظ على وجبتك باردة لمدة تصل إلى 20 ساعة، قم بشطف وعاء الطعام بالمياه الباردة قبل أن تملأه بالوجبات المرغوب فيها. عوضاً عن ذلك، يُمكنك تبريد الوعاء لمدة 10-15 دقيقة في التلاجة (في ذلك الصدد، يُرجى إزالة غطاء القفل). لا تضع الوعاء أو تتركه أبداً في المُجمد.

كمية الملاء

يُرجى ملء وعاء الطعام الخاص بك حتى 3 سم أسفل حافة الملاء. لا يُسمَح بأن يغوص القفل في محتوى الوعاء. ومع ذلك، إذا قمت بملاء ثلث الوعاء فقط، أو إذا كان الجزء الأكبر منه فارغاً، فإن ذلك يؤدي إلى أن تقل فترة الحفاظ على الحرارة.

الإحكام

القفل مُحكم بالطبع، ومع ذلك عليك الإمساك بالوعاء دائماً في وضع أفقي.



التنظيف

قم بتنظيف الوعاء والغطاء باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مُبللة أسفل المياه المتدفقة الدافئة. المنتج غير مخصص لغسالة الأطباق. بأي حال من الأحوال، لا تستخدم المشروبات الكحولية أو الروحانية للتنظيف! يرجى عدم وضع أو ترك القطع الفردية في ماء الشطف.

الأضرار/قطع الغيار

يُمكنك طلب أو شراء قطع الغيار (مثل الغطاء أو تجهيزة الإحكام) مباشرة دون الحاجة إلى إرسال المنتج. من المهم أن تُخطرننا باللون الخاص بمنتجك. بعد حالات الاصطدام أو السقوط، يجب فحص المنتج فوراً من حيث وجود أضرار به. وفي حالة انكسار الزجاج، لا تتحمل أي ضمان، ويجب عليك في هذه الحالة دفع ثمن وعاء الزجاج الجديد. لا يُسمَح بمعالجة الأضرار (على نفقتك الخاصة) إلا من قبل فنيي شركة ROT PUNKT. أرسل المنتج المعيب (خالٍ من بقايا الوجبات) - في عبوة مقاومة للكسر - إلى:

روتبونكت

ROTPUNKT Dr. Anso Zimmermann GmbH
Industriestrasse 1 | D-36272 Niederaula | Germany

فاكس : +49 6625 5211

هاتف : +49 6625 87-0

البريد الإلكتروني : info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

نرجو منك تحميل ملف بصيغة PDF من موقع www.rotpunkt4u.de/manuals / قسم التحميل، والملف اسمه «الدليل المُرافق للتصليح» وإرفاقه مع الملف بعد ملته.



ROTPUNKT
روتبونكت