

# öhl-in bag

Guía del usuario



# Descubriendo tu öhll-in bag



Cinta bandolera



# Descubriendo tu Öhll-in bag



# Descubriendo tu **öhll-in bag**



**R-Pet**

Todos los tejidos proceden de plásticos reciclados



**Water resistant**

Resistente al agua y al clima



Principal: 400-600D Zona inferior: 850 D Interior: Ripstop 200D



**Öhll Clip connector**

Öhll Clip\* compatible



\* Öhll Clip es el soporte vertical para patinetes y bicis urbanas con mayor compatibilidad del mercado. Se vende por separado



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No cargues la bolsa Öhll-in bag con más de 8 kg., ni la cargues con elementos punzantes, abrasivos o de cualquier otra naturaleza que puedan dañar la bolsa.

Después de la instalación, comprueba que el vehículo se puede maniobrar con normalidad y que los frenos, las luces u otros elementos funcionan con correctamente.

El comportamiento del vehículo puede cambiar en términos de conducción o frenado cuando se lleva peso.

No dejes de sujetar el vehículo mientras lleves la bolsa puesta. El peso podría desestabilizar el vehículo incluso cuando esté apoyado en su caballet.

Circula con precaución y anticipa a las posibles situaciones que tanto peatones como otros vehículos puedan presentarte durante tus trayectos.



# ACCESO PRINCIPAL

## ABRIR

Usa el tirador de cuero para abrir la cremallera.



## CERRAR

Sujeta la bolsa de los dos extremos de la cremallera y tiralos hacia abajo al mismo tiempo, para facilitar la correcta posición del marco interno metálico, luego cierra la cremallera.



# EL ESPACIO: PRINCIPAL

## 26,5 litros

Se ha realizado un estudio de medidas para maximizar la capacidad de carga y determinar el largo, alto y ancho óptimos.



Suficientemente alta, como para poder llevar botellas de pie y cerrar sin problema.



Suficientemente ancha para encajar un pack de 6 latas de bebida




# EL ESPACIO: BOLSILLOS

## 2 bolsillos laterales de malla:

Lleva tu botella de agua, tus guantes, gafas de sol o lo que necesites tener a mano.



**Compartimento auto plegable para botellas.** Permite llevar hasta 3 botellas de vino de medida estándar.



**Bolsillo interior con cremallera:**

para llevar el móvil, la cartera, las llaves o lo que quieras, de forma mas aislada y protegida.





# OTROS

## Porta cascos:

Lleva tu casco – cuando no estes conduciendo – usando el cierre a presión con 2 distintas medidas.



## Molle multifuncional:

Resistente y listo para colgarle un mosquetón o p.e. para llevar tu candado en U.

(sujeto a medidas)



## Porta accesorios:

Puede usarse para añadir una luz adicional y mejorar la visibilidad y seguridad.

(Luz no incluida)



# COMO LLEVARLA

## En tu vehículo:

Seguro y muy fácil de poner y de quitar.



## En la mano:

Usa sus confortables asas con la longitud adecuada para que la bolsa no toque el suelo.



## En el hombro:

Usando sus asas que tienen una longitud idónea para evitar molestias bajo el brazo.



## En bandolera:

Usa la cinta regulable incluida y sujétala a la anilla – D-ring -frontal y trasera.



# COMO PONER Y QUITAR LA BOLSA

## Poner la bolsa en el soporte del vehículo – Öhlil Clip :-

Sujeta la bolsa por sus asas de cuero, alinea el conector trasero, con la pieza de soporte del vehículo y deslízalo por la parte inferior del conector de la bolsa hasta que oigas “¡Click!”



## Quitar la bolsa del soporte :

Sujeta la bolsa por sus asas principales y tira hacia arriba con una mano, mientras con la otra empujas la pestaña situada en el conector trasero de la bolsa para liberarla.

*Empuja la pestaña para liberar el conector mientras tiras de la bolsa hacia arriba*



# INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA



No lavar



No usar lejía



No usar secadora



No planchar



No limpieza en seco

Como lavar: usa un trapo de limpieza ligeramente húmedo con agua tibia. Si con el agua no es suficiente, utiliza un poco de jabón neutro o un limpiador específico para bolsas de poliéster y aclara con un poco de agua tibia, frotando con delicadeza con un cepillo blando. Aclara y repite si es necesario.

Para limpiar los elementos de cuero, utilizar un limpiador específico para piel. El cuero natural cambia de color con el uso y esto es parte de su belleza.

No utilices elementos abrasivos o químicos que puedan dañar los materiales. Frotar con un trapo de limpieza o esponja debería ser suficiente.

No sumerjas la bolsa en el agua y jamás la pongas en la lavadora.

Deja secar la bolsa por si sola en una área ventilada. No la guardes en ambientes húmedos o no ventilados para no favorecer la aparición de moho.