

öhl-in bag Guide de l'utilisateur



Découvrir votre Öhll-in bag




Cinta bandolera



Découvrir votre **öhll-in bag**



Découvrir votre **öhll-in bag**



R-Pet

Tous les tissus
proviennent de
plastiques recyclés



**Water
resistant**

Résistant à l'eau et
aux intempéries



Principale: 400-600D
Surface inférieure: 850 D
Intérieur: Ripstop 200D



**Öhll Clip
connector**

Compatible Öhll Clip*



* Öhll Clip est le support vertical
pour scooters et vélos urbains
avec une plus grande
compatibilité sur le marché.
Vendu séparément



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne chargez pas le sac Öhll-in avec plus de 8 kg, ni ne le chargez avec des éléments tranchants, abrasifs ou tout autre élément susceptible d'endommager le sac.

Après l'installation, vérifiez que le véhicule peut être manœuvré normalement et que les freins, les feux ou les autres éléments fonctionnent correctement.

Le comportement du véhicule peut changer en termes de conduite ou de freinage lors du transport du poids.

N'oubliez pas de tenir le véhicule tout en portant le sac. Le poids pourrait déstabiliser le véhicule même lorsqu'il repose sur sa béquille.

Conduisez avec prudence et anticipez les situations possibles que les piétons et les autres véhicules peuvent présenter pendant vos trajets.



ACCÈS PRINCIPAL

OUVRIR

Utilisez la traction en cuir pour ouvrir la fermeture éclair.



FERMER

Tenez le sac des deux extrémités de la fermeture éclair et tirez-les vers le bas en même temps, pour faciliter le positionnement correct du cadre intérieur en métal, puis fermez la fermeture à glissière.



L'ESPACE: PRINCIPAL

26,5 litres

Une étude des mesures a été réalisée pour maximiser la capacité de charge et déterminer la longueur, la hauteur et la largeur optimales.



Assez haut, pour pouvoir transporter des bouteilles debout et fermées sans problème.



Assez large pour contenir un paquet de 6 canettes de boisson




L'ESPACE : LES POCHE

2 poches latérales en filet :
Apportez votre bouteille d'eau, vos gants, vos lunettes de soleil ou tout ce que vous devez avoir sous la main.



Compartiment auto-pliant pour bouteilles. Il vous permet de transporter jusqu'à 3 bouteilles de vin de taille standard.



Poche intérieure zippée: pour transporter le mobile, le portefeuille, les clés ou tout ce que vous voulez, d'une manière plus isolée et protégée.



AUTRE

Porte-casque:

Portez votre casque - lorsque vous ne conduisez pas - en utilisant la fermeture à pression avec 2 mesures différentes.



Molle multifonctionnelle:

Résistant et prêt à accrocher un mousqueton ou, par exemple, à transporter votre antivol en U. (sous réserve de mesures)



Porte-accessoires :

Il peut être utilisé pour ajouter une lumière supplémentaire et améliorer la visibilité et la sécurité. (Lumière non incluse)



COMMENT LE PORTER

Dans votre
véhicule :
Sûr et très facile
à mettre et à
enlever.



Dans la main :
Utilisez ses
poignées
confortables avec
la bonne longueur
pour que le sac ne
touche pas le sol.



Sur l'épaule :
Utiliser ses
poignées qui ont
une longueur
idéale pour éviter
l'inconfort sous le
bras.



Dans le sac à
bandoulière :
Utilisez le ruban
réglable inclus et
fixez-le à l'anneau
- anneau en D -
avant et arrière.



COMMENT METTRE ET RETIRER LE SAC

Mettez le sac dans le support du véhicule - Öhll Clip - :
Tenez le sac par ses poignées en cuir, alignez le connecteur arrière avec la pièce de support du véhicule et faites-le glisser le long du bas du connecteur du sac jusqu'à ce que vous entendiez « Cliquez! »



Retirez le sac du support :
Tenez le sac par ses poignées principales et tirez vers le haut d'une main, tandis que de l'autre vous appuyez sur la languette située sur le connecteur arrière du sac pour le libérer.

Appuyez sur la languette pour libérer le connecteur tout en tirant le sac vers le haut




INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



Ne pas laver



N'utilisez pas
d'eau de Javel



N'utilisez pas de
sécheuse



Ne pas repasser



Pas de nettoyage à
sec

Comment se laver: Utilisez un chiffon de nettoyage légèrement humide avec de l'eau tiède. Si l'eau ne suffit pas, utilisez un peu de savon neutre ou un nettoyant spécifique pour sacs en polyester et rincez avec un peu d'eau tiède, en frottant doucement avec une brosse douce. Rincer et répéter si nécessaire.

Pour nettoyer les éléments en cuir, utilisez un nettoyant spécifique pour la peau. Le cuir naturel change de couleur avec l'utilisation et cela fait partie de sa beauté.

N'utilisez pas d'éléments abrasifs ou chimiques qui peuvent endommager les matériaux. Frotter avec un chiffon de nettoyage ou une éponge devrait suffire.

Ne plongez pas le sac dans l'eau et ne le mettez jamais dans la machine à laver.

Laissez le sac sécher seul dans un endroit ventilé. Ne le stockez pas dans des environnements humides ou non ventilés afin de ne pas favoriser l'apparition de moisissures.