① Unzip the IoT Flash Tool

2 Open "FlashTool"



IoT_Flash_Tool_Windows_V2.9.3_2020051511.rar

Airoha_IoT_SDK_Flash_Tool_Users_Guide	2019/10/29 下午 01:52	Adobe Acrobat	2,972 KB
coda	2020/5/9 下午 04:03	應用程式	80 KB
	2019/12/18下午01:51	組態設定	1 KB
D3Dcompiler_46.dll	2012/7/26 上午 03:25	應用程式擴充	3,156 KB
DownloadLib.dll	2020/5/9 下午 04:06	應用程式擴充	697 KB
<u>□</u> FlashTool	2020/5/14下午05:41	應用程式	438 KB
	2024/1/23 下午 03:12	組態設定	1 KB
	2018/2/23 上午 11:37	應用程式擴充	132 KB
▶ IoT_Flash_Tool_Console_Mode_on_Wi	2018/4/27 上午 04:05	Adobe Acrobat	537 KB
libEGL.dll	2015/10/13 上午 03:15	應用程式擴充	11 KB






ABB01_USB_DIFF

名稱	修改日期	類型	大小
📒 debug	2024/3/19 下午 08:17	檔案資料夾	
dongle_abb01.bin	2024/1/19 下午 11:31	BIN 檔案	1,232 KB
dsp0_headset_ref_design.bin	2024/1/19 下午 11:31	BIN 檔案	595 KB
flash_download.cfg	2024/1/19 上午 11:28	CFG 檔案	1 KB

