



GUÍA DE CONFIGURACIÓN FERRET PRO



Incluye adaptadores de rosca para usar con diferentes juegos de varillas o guías



Fije la barra corta al frente de la cámara



Fije el imán o el gancho delante de la varilla

Varilla + Adaptador de rosca + Cuello de cisne



Use cuello de cisne (varilla + gancho)
con juego de
varillas o Ferret Stick



Varilla + adaptador de ángulo recto

Use cualquier adaptador de
rosca para asegurar el
adaptador de ángulo rector



V2.2

Para obtener el manual completo del producto, consulte www.ferrettools.com/support
o envíe sus preguntas por correo electrónico a support@ferrettools.com

