



# FERRET PRO GUIDE DE CONFIGURATION



Comprend des adaptateurs pour une utilisation avec différents jeux de tiges ou perches.



Fixez la tige courte à l'avant de la caméra



Fixez l'aimant ou le crochet à l'avant de la tige

## Tige + Adaptateur + Col de cygne



- Utilisez le col de cygne avec le jeu de tiges ou la perche Ferret (Tige + crochet)

## Tige + Adaptateur à angle droit

Utilisez n'importe quel adaptateur pour fixer l'adaptateur à angle droit



V2.2

Pour obtenir le manuel complet du produit, consultez le site [www.ferrettools.com/support](http://www.ferrettools.com/support) ou envoyez vos questions à [support@ferrettools.com](mailto:support@ferrettools.com)

