


Extrahalterung



Aufbauanleitung

Extrahalterung

Aufbauanleitung

Artikelnummer: Z_extrahalterung

Anfertigungsnummer: 01G

Wichtige Information.

Sorgfältig lesen.

Jeden Schritt der Anleitung sorgfältig befolgen.

Diese Information aufbewahren.



ACHTUNG:

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Erstickungsgefahr durch kleine Teile.

Der Aufbau muss von 2 Erwachsenen durchgeführt werden. Um zu verhindern, dass das Möbelstück herunterfällt, müssen alle Schritte in der Aufbauanleitung befolgt werden.

Die Montage muss von einer fachkundigen Person durchgeführt werden, da unsachgemäße Montage zum Herunterfallen des Möbels und zu Unfällen und Schaden führen kann. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt. Befestigungsbeschläge benutzen, die für heimische Wände geeignet sind. Die Eignung des Wandmaterials untersuchen, damit sichergestellt werden kann, dass die Tragfähigkeit der Befestigungsbeschläge für die Belastung ausreichend ist. Bei Fragen zu geeignetem Befestigungsmaterial den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Pflegehinweise:

Nur für den Hausgebrauch. Stauben Sie regelmäßig ab und wischen Sie dabei immer in Richtung der Maserung. Reiben nur mit einem trockenen Staubtuch nach.

Dieses Produkt ist nur mit dem abnehmbaren Teil der Kidsmont Sprossenwand kombinierbar. Es besteht keine Haftung in Kombination mit Fremdprodukten.

Inhaltsverzeichnis


Beschlagteile, Werkzeuge, Bauteile

4


Aufbauanleitung

5


Beschlagteile





Werkzeuge






Bauteile




Aufbauanleitung







Die Sprossenwand kann man in dieser Position mit Holzgriffen nur im 90 Grad Winkel benutzen.



ACHTUNG!

Die Montage der Sprossenwand an die Hauswand muss mit Werkzeugen und Montagematerial erfolgen, die für die Wand geeignet sind.

