


取扱説明書 molten®

リモコンスイッチ机上タイプ OTRSPD

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管し、必要なときお読みください。

1 各部のなまえ



2 使用方法

別売の表示器又は操作盤の「リモコン入力」端子にリモコンのプラグを差し込んでください。タイマーやストップウォッチのスタート/ストップ、リセット操作が行えます。

⚠ 使用・保管に関するご注意

- 水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ぶつかけたり、落としたりしないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 鋭利なものでスイッチを押さないでください。
- 高温、多湿、結露する恐れのある場所での使用・保管はしないでください。
- ベンジン、シンナー、たわし等は使わないでください。 汚れは柔らかい布で拭き取ってください。

3 仕様

■サイズ・重量 : 本体 幅13×奥行14×高さ6cm、ケーブル10m、1.1kg

- 製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。
- 品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

MADE IN JAPAN

保証書

本書は下記の保証規定の内容により無料で修理および調整を行うことをお約束するものです

品名：時間リモコン操作盤
品番：OTRSPD
保証期間：お買い上げ日より6ヶ月
お買い上げ日： 年 月 日

株式会社 **モルテン**
東京本社 東京都墨田区横川5丁目5-7
大阪・名古屋・福岡・広島・四国・仙台・札幌

■お客様

おとこと	TEL() -
お名前	様
販売店名	

保証規定

- 保証期間中にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - ①保証書のご提示がない場合
 - ②保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合
 - ③使用者側での輸送・移動時の落下等お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合
 - ④説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱い、または不良な修理や改造による故障・損傷
 - ⑤火災・天災および異常電圧等外部に要因がある場合
- この保証書は国内で使用される場合だけが有効です。This warranty shall be valid only in Japan.