


## ■使用方法

### 1 フレームを組み立てる (組み立ては大人2人で行ってください)


1 固定ねじをゆるめる。

2 フレーム2をゆっくり倒す。



⚠ 指はさみ注意


3 フレーム2を倒した後、ステーの穴に固定ねじを締め込む。  
ステー穴に固定ねじが通るように位置を合わせて...



### 2 ネットをマジックテープでフレームに取り付ける


## ■フレームの折りたたみかた

1 固定ねじをゆるめる。



2 フレーム2をゆっくり起こす。⚠ 指はさみ注意

3 フレーム2をおこした後、固定ねじを締める。ステー穴に固定ねじが通るように位置を合わせて...



### ⚠ 使用上のご注意

- 本品は子供用簡易サッカーゴールです。目的以外の使用はしないでください。
- 人がぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。転倒、変形の恐れがあります。
- フレーム組み立てと角度調整のさい、指をはさまないよう注意してください。
- 風が強いときは使用しないでください。転倒の恐れがあります。
- ご使用前に、フレームの変形、ねじの緩み、ネットのほつれがないことを確認してください。
- 平らな場所で使用してください。転倒の恐れがあります。

サイズ・重量 : 幅200×奥行100×高さ100cm、6.5kg/1台  
材 質 : アルミ 直径4cm  
梱包内容 : フレーム 2台、ネット(マジックテープ付) 2枚、取扱説明書

●品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

MADE IN JAPAN