


FEM UNA TASSA?



Amassem per eliminar possibles bombolles d'aire.



Fem una rodona.



Marquem el cul de la tassa fent copets a la taula.



Introduir el dit gros fins a 1cm del terra.



Amb la mà en forma de pinça anar fent pessic a tota la rodona.



Mantenir els dits de fora fent pressió i fer el pessic de dalt a baix.



Anar corretgint possibles esquerdes.



Amb el dit de baix a dalt estirar la peça i retirar material dels laterals de les candonades de baix.



Marcar si es vol el cul de la tassa.



Retocar la peça perquè quedi compacta i fina tant amb la fusta com amb el raspador.




Marquem línia i tallarem la part superior de la tassa.



Retocar interior i acabar d'afinar la peça si és necessari.

LA NANSA




Fer xurro, remullar una mica amb l'esponja o les mans per evitar esquerdes.




Decidir la forma de la nostra nansa.



Presentar-la i retocar perquè encaixi perfecte, Talls en diagonal.



Rascar les parts on hi haurà unió, tant a l'les dues parts de la peça com als dos costats de la nansa.



Posarem barbotina a les parts on hem rascat prèviament per fer la unió de les dues peces.



Posar xurro mini i estirar producte cap als dos costats. Després retocar amb pinzell dur les unions.