


munchkin

Miracle® 360° cup
Miracle® Vaso de 360°
Miracle® Tasse 360°



14 oz capacity (414 ml)
Capacidad de 14 oz (414 ml)
Capacité de 414 ml

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA
À CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE


CCD-0142-000 REV 3

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION: Inspect before use. Discard and replace at first sign of damage. Discard all packaging components before use. To prevent burns, do not microwave the cup or use with hot liquids. Do not let child walk or run while carrying the cup. Do not allow child to play, bite or chew on valve. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices.


To Clean: Remove the lid. Lift and pull the center tab to unseat the valve from the collar. Then unscrew the collar from the cup. Always wash all parts before use. Rinse all components with warm water immediately after each use. Wash all parts in mild soapy water or on the top rack of a dishwasher. For a deeper clean, carefully remove clear o-ring from top of threading on collar & thoroughly wash. Must be placed back onto collar to ensure the best seal possible. Always store unassembled to allow parts to dry completely.

INCLUDED PARTS



TO USE

1. Place the collar onto the cup and tighten.
2. Press the valve's center tab firmly onto the collar until the valve locks into place.




3. Your child can drink from any side of the cup. Simply tilt the cup and suck on the valve's edge. Do not bite.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: Inspeccione antes de usar. Deseche y reemplace al primer signo de daño. Deseche todos los componentes del empaque antes de usar el producto. Para evitar quemaduras, no meta el vaso en el microondas ni use con líquidos calientes. No deje que el niño camine o corra con el vaso. No deje que el niño juegue con la válvula, ni que la muerda o mastique. No use con bebidas gaseosas ni con jugos con pulpa.


Para Limpiar: Quite la tapa. Levante y jale la lengüeta central para desmontar la válvula del cuello del vaso. Luego desenrosque el cuello del vaso. Siempre lave todas las piezas antes de usar. Enjuague todos los componentes con agua tibia inmediatamente después de cada uso. Lave todas las piezas en agua jabonosa suave o en la parte superior del lavaplatos. Para una limpieza más profunda, quite cuidadosamente el aro transparente de la parte superior de la rosca en el cuello del vaso y lave a fondo. Luego debe volver a colocarlo en el cuello del vaso para asegurar que se cierre de la manera más hermética posible. Siempre guarde el vaso sin armar para permitir que las piezas se sequen por completo.

PIEZAS INCLUIDAS



MODO DE USO

1. Coloque el cuello sobre el vaso y ajústelo.
2. Presione la lengüeta central de la válvula firmemente sobre el cuello del vaso hasta que la válvula quede fija en su lugar.




3. Su niño puede beber desde cualquier lado del vaso. Simplemente incline el vaso y succione sobre el borde de la válvula. No muerda.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION: Vérifier l'article avant l'emploi. Jeter et remplacer l'article au premier signe de détérioration. Jeter tous les éléments d'emballage avant l'emploi. Afin de prévenir les brûlures, ne pas mettre au micro-ondes ou utiliser avec des liquides chauds. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse. Ne pas laisser l'enfant jouer avec la valve, la mordre ou la mastiquer. Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou des jus pulpeux.


Nettoyage: Ôter le couvercle. Soulever et tirer la languette centrale pour détacher la valve de la bague. Puis dévisser la bague du gobelet. Toujours laver toutes les pièces avant l'emploi. Rincer tous les éléments à l'eau tiède immédiatement après chaque utilisation. Laver toutes les pièces dans de l'eau savonneuse (savon doux) ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Pour un nettoyage en profondeur, retirer délicatement le joint torique transparent en haut du filetage du col et nettoyer soigneusement la tasse. Le joint torique doit être replacé sur le col pour assurer la meilleure étanchéité possible. Toujours ranger le produit les pièces détachées pour leur permettre de sécher complètement.

PIÈCES COMPRISES



MODE D'EMPLOI

1. Placez la bague sur le gobelet et serrez-la.
2. Pressez fermement la languette centrale de la valve contre la bague jusqu'à ce que la valve s'engage à l'intérieur.



3. Votre enfant peut boire de n'importe quel côté du gobelet. Il lui suffit d'incliner le gobelet et de sucer au bord de la valve. Ne le laissez pas mordre le bord.



munchkin
it's the little things. | munchkin.com
800.344.2229

© 2022 MUNCHKIN, INC. 7835 GLORIA AVE.,
VAN NUYS, CA 91406. MUNCHKIN BABY
CANADA LTD., 3-8460 MOUNT PLEASANT
WAY, MILTON, ON L9T 8W7.
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE.
WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS
17109-IS-2