


munchkin

Koala

Soft-Touch Sippy Cup
Tasse douce au toucher
Vaso de entrenamiento de tacto suave






8 oz. capacity (237 ml)
Capacité de 237 ml (8 oz)
Capacidad de 237 ml (8 oz)

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE
CONSERVAR PARA REFERENCIAS FUTURAS

CCD-0338-000

**INCLUDED PARTS
PIÈCES INCLUSES
PIEZAS INCLUIDAS**



IMPORTANT INFORMATION

CAUTION:

- Wash and inspect before use.
- To prevent burns, do not microwave the cup or use with hot liquids.
- Do not boil or steam sterilize the cup.
- Discard and replace at first sign of damage.
- Always check temperature before drinking.
- Do not let child walk or run while carrying the cup.
- Spout is not intended to be used as a teether.
- Do not allow child to play, bite or chew on the spout and lid.
- Do not leave child unattended during use.
- Discard all packaging components before giving to the child.
- Do not use with carbonated beverages or pulpy juices.
- Parent must assemble before giving to child.
- Always use with adult supervision.

HOW TO CLEAN

Wash all parts in mild soapy water or on the top rack of the dishwasher. Allow parts to dry completely before reassembling.

HOW TO USE

1. After cleaning and before first use, squeeze the spout firmly to activate the opening.

2. To ensure leak proof seal, push the lid firmly down until it locks in place.

Note: Remove lid by pulling straight up from the cup.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION :

- Laver et inspecter avant l'emploi.
- Pour éviter les brûlures, ne pas mettre la tasse au micro-ondes ni l'utiliser avec des liquides chauds.
- Ne pas faire bouillir ou stériliser la tasse à la vapeur.
- Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration.
- Toujours vérifier la température avant de boire.
- Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse dans les mains.
- Le bec n'est pas destiné à être utilisé comme jouet de dentition.
- Ne pas laisser l'enfant mordre ou mâchouiller le bec et le couvercle.
- Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'emploi.
- Jeter tous les éléments d'emballage avant de donner l'article à l'enfant.
- Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou des jus de fruits contenant de la pulpe.
- Le parent doit assembler le produit avant de le donner à l'enfant.
- Toujours utiliser sous la surveillance d'un adulte.

NETTOYAGE

Laver toutes les pièces dans de l'eau tiède savonneuse ou dans le panier du haut du lave-vaisselle. Laisser les pièces sécher complètement avant de les assembler.

MODE D'EMPLOI

1. Après le nettoyage et avant la première utilisation, presser le bec fermement pour activer l'ouverture.

2. Pour assurer un joint étanche, pousser fermement le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Remarque : Retirer le couvercle en le tirant vers le haut.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN:

- Limpiar e inspeccionar antes del primer uso.
- Para evitar quemaduras, no calentar el vaso en el microondas ni utilizarlo con líquidos calientes.
- No hervir el vaso ni esterilizarlo con vapor.
- Eliminar y sustituir al primer indicio de deterioro.
- Comprobar siempre la temperatura antes de beber.
- No dejar al niño correr o andar con el vaso en la mano.
- La boquilla no debe utilizarse a modo de mordedera.
- No dejar al niño morder ni mascar la boquilla o la tapa.
- No dejar al niño desatendido durante el uso.
- Eliminar todos los componentes del empaque antes de darle el vaso al niño.
- No utilizar con bebidas carbonatadas o jugos con pulpa.
- Armar antes de entregárselo al niño.
- Úselo siempre con la supervisión de un adulto.

LIMPIEZA

Lavar todas las piezas con agua jabonosa o en la cesta superior del lavavajillas. Secar todas las piezas por completo antes de volver a armar.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Tras la limpieza y antes de utilizar por primera vez, apretar la boquilla con firmeza para activar la abertura.

2. Para garantizar un sellado a prueba de fugas, empujar la tapa con firmeza hacia abajo hasta que encaje y se bloquee en su sitio.

Nota: Retirar la tapa jalando hacia arriba.

munchkin | munchkin.com
it's the little things. | 800.344.2229

© 2023 MUNCHKIN, INC. 7835 GLORIA AVE., VAN NUYS, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 3-8460 MOUNT PLEASANT WAY, MILTON, ON L9T 8W7. MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE.