

# 日本語マニュアル – Yuki Aim Polar 65

## 内容物

- キーボード本体
- USB ケーブル
- キーキャッププラー/スイッチ

## 連続ラピッドトリガーの設定方法

### Step 1

**FN + TAB** キーを押して設定モードに入ります。キーボードのバックライトが紫色に点灯します。



### Step 2

以下の 4 つのキーを使いキーボードの感度を 20 レベルまで設定できます。



トグルモードキー

デフォルトリセットキー

高感度キー

低感度キー

- **トグルモードキー** – キー全体設定と特定のキー設定を切り替えることができます。
- **デフォルトリセットキー** – 設定した感度をリセットして初期状態に戻すことができます。
- **高感度キー** – キーの感度を高くする。明るいほど作動が速くなる。
- **低感度キー** – キーの感度を低くする。暗いほど作動が遅くなる。

### Step 3

**FN** キーを押してお好みの設定に保存し設定モードを終了します。



## RGB 「バックライトの設定」

FN + Enter	RGB モードを変更する(16 種類)
FN + Arrow Left	光の効果速度を下げる
FN + Arrow Right	光の効果の速度を下げる
FN + Arrow Up	光の明るさを上げる
FN + Arrow Down	光の明るさを下げる
FN + R Shift	カラースイッチ(7色プリセット)

## FN キーの組み合わせ

FN + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,=	F1 - F12
FN + `~	挿入
FN + [	音量を下げる
FN + ]	音量を上げる
FN + \	ミュート
FN + P	再生/停止
FN + I	バックトラック
FN + O	スキップトラック
FN + PgUp	ホーム
FN + PgDn	終了
FN + Del	プリントスクリーン
FN + Win Key	ゲームモード
FN (3 秒長押し)	機能をロックする オン = FN キーが白色に点灯
FN + Tab	連続ラピッドトリガー設定
FN + ESC (5 秒長押し)	工場出荷状態