

# ACTECK.

## MOTION SPORT SW250

Smartband

Pulsera inteligente



### MANUAL DE USUARIO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## ADVERTENCIA

Este producto no incluye certificación IP68, por lo tanto no es a prueba de agua y vapor.

## INSTRUCCIONES

### Botón táctil capacitivo:

1. Presiona una vez para navegar en el menú.
2. En el menú de inicio mantén presionado para intercambiar la carátula.
3. Para seleccionar cualquier opción presione el botón durante 3 segundos.

### Encendido y apagado:

Encendido: mantenga presionado el botón táctil.

Apagado: Ingresa al menú y en opciones selecciona apagar.

### Reemplazo de la correa:

La correa puede ser extraída tirando diagonalmente hacia abajo en ángulo de 45°.

### Instrucciones de carga:

Invierta el brazalete, ajuste el clip con el contacto de su dispositivo. Conecte el puerto USB a su computadora, o bien, con el cargador de su teléfono móvil. La carga completa del dispositivo se obtiene en aproximadamente 100 minutos.

### Conexión entre pulsera y teléfono móvil:

1. Descargue la aplicación MTWEAR desde Google Play o App Store.
2. Encienda el Bluetooth en su smartphone.
3. Ingresa a la aplicación y busca tu smartband MOTION SPORT SW250.

También encuentra la aplicación MTWEAR escaneando el QR



### Dial:



### Ejercicio:



### Otros:

