
# ACTEC(

#### ADVANCED SERIES







#### 1) Instalación de placa base




## 2) Instalación de la tarjeta PCI-e




## 3) Instalación de unidad SSD






## 4) Instalación de unidad HDD




#### 5a) Retirada del embellecedor frontal



#### 5b) Instalación de ventiladores frontales



## 6) Instalación de ventilador trasero



#### Fuente de poder



- \* Imagen ilustrativa, el producto final puede variar.
- En la parte trasera encontrará el selector de voltaje de 115-230V (seleccionar el adecuado de acuerdo a su región).
- + Inserte el cable de corriente en la entrada de energía para abastecer la corriente eléctrica.
- Utilizar el interruptor de la parte trasera para encender o pagar la fuente de poder (en caso de tenerlo).
- + La fuente de poder es de 500W.

#### Cables de la fuente de poder

- 1 Conector ATX 20+4 PIN.
- Conector de corriente de ATX 12V 4 PIN.
- 2 Conectores SATA.
- 2 Conectores MOLEX 4 PIN.


### Consumo de energía de la fuente de poder

Entrada: 115-230V 50-60Hz 6-3A

Salida: +5V, 30A / +3.3V, 12A / +12V, 25A / -12V, 0.8A / +5VSB, 2A

Rojo	Naranja	Amarillo	Azul	Morado
+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VSB
30A	12A	25A	0.8A	2A

#### Panel E/S





## Atención a cliente: 33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

#### www.acteck.com

f ActeckMexico | @ Acteckmx