

ACTECK

ELITE
SERIES



CREATOR VIRTUOS FITT MK**770**
Combo 2 en 1

AC-936248

Bienvenido a nuestro kit de teclado y ratón inalámbricos! A continuación, te explicaremos cómo configurarlo y comenzar a usarlo fácilmente.

Contenido del Kit:

- 1 Teclado inalámbrico
- 1 Ratón inalámbrico
- Cable de Alimentación USB Tipo C
- 1 Dongle USB A 2.4 MHz

Paso 1: Conexión del Dongle USB

1. Inserta el dongle USB 2.4 MHz en un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Espera unos segundos para que la computadora detecte el dongle. No es necesario instalar ningún controlador adicional.

Paso 2: Preparación del Teclado y Ratón

1. Para cargar tus dispositivos conecta el cable USB Tipo C a algún puerto USB A.

Paso 3: Sincronización de Teclado y Ratón con el Dongle

1. Enciende el interruptor de encendido en la parte inferior del teclado y el ratón, si tienen uno.
2. Una vez sincronizados, el teclado y el ratón estarán listos para usar.

Paso 4: Uso Básico

1. Ahora puedes empezar a usar el teclado y el ratón inalámbricos. El teclado responderá a tus pulsaciones de teclas.
2. Teclas Multimedia.
3. El ratón debería mover el cursor en la pantalla cuando lo desplaces sobre una superficie adecuada. Si el cursor no se mueve, asegúrate de que la superficie sea plana y no esté obstruida.
4. Para cambiar los DPI presiona el botón ubicado en la parte superior del mouse.
5. Coloca el dongle USB en un lugar accesible y evita obstáculos que puedan bloquear la señal entre el dongle y los dispositivos.

Consideraciones

1. La tecla de función se encuentra bloqueada, lo que significa que las funciones especiales de cada tecla solo serán activadas mientras que se esté presionando “fn”.

Paso 5: Cuidado y Mantenimiento

1. Para prolongar la duración de la batería, apaga el teclado y el ratón cuando no estés usándolos.
2. Limpia regularmente el teclado y el ratón con un paño suave y seco para mantenerlos libres de polvo y suciedad.
3. Si planeas no usar los dispositivos durante un período prolongado, retira las baterías para evitar fugas y daños.

Advertencias

Lea las siguientes advertencias de seguridad antes de usar el monitor.

- No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor.
- No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido.
- Rango de alcance: 10 m probado en una línea sin obstrucciones bajo condiciones óptimas.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.



Si tienes una duda o comentario
de nuestro producto visita:

www.acteck.com

f ActeckMexico | **@** Acteckmx