



# PACIFIC PLAY TENTS, INC.

## Tunnels of Fun Super Play Junction Set

Item 20457

Thank you for purchasing the TUNNELS OF FUN SUPER PLAY JUNCTION SET. The JUNCTION SET has been manufactured with fun and ease of use in mind. Following the instructions and getting your child to help it can be a fun and rewarding experience and our products should give you care free use and fun, time and time again.


**Let's get started!**

**PLEASE READ ALL OF THE DIRECTIONS PRIOR TO ASSEMBLY. DO NOT APPLY EXCESS FORCE TO THE POLES DURING ASSEMBLY.**

**Parts List:** 4 - 3' Tunnels, 1 - Tunnel Junction, 2 - Tents

### Junction Set-Up


1. Remove the Tunnels and Junction from the Storage Bag.
2. Untie the securing ties on the Tunnels and expand them to full length.
3. Unfold the Tunnel Junction.
4. Insert 1 Tunnel onto each hole of the Tunnel Junction.
5. Any other STANDARD Pacific Play Tents Tunnels can also be used with this item.
6. Create Mazes by joining 2 or more tunnel junctions together.



### Tent Set-Up

1. Assemble the 2 sections of shock-corded poles so that you have 2 complete poles. (See diagram 1).
2. Now, lay the tent on the ground and pull out the four corners. Choose a corner of the tent and insert one of the poles into the pole sleeve. Slide the assembled pole through the sleeve and over the top of the tent into the opposite sleeve. For example, if you choose the Right Front corner of the tent to start, you want to slide the pole through the sleeve and across the top of the tent into the Left Rear sleeve. Do this making sure that the tent pole sections do not separate. **Note: Do not put the ends of the pole into the pole pocket until both poles are completely through the respective sleeves.**
3. Repeat the same process with the second assembled pole (the poles should crisscross over one another at the top of the tent).
4. Once you have completed this process, place each one of the four pole ends into its respective corner pocket (the tent will now take shape). Each corner holds only one pole end.
5. Using the nylon ties at the top of the play tent, tie the tent to the poles (where applicable).


Diagram 1







Pole Pocket

## Storage Instructions




- 1 Collapse all tunnels and secure them with the attached ties.
- 2 The Tunnel Junction will now be flat. Grasp the top and bottom rings together with your hands at 9 and 3 O'clock as you look down at the junction. (Fig.A)
- 3 Fold your left hand, which should be at 9 O'clock into the CENTER of the tunnel Junction and rotate your hand towards your body as you fold. (Fig.B)
- 4 The Junction will now make a figure "8" (Fig.C)
- 5 Allow the Top of the "8" To fold onto the bottom of the "8". (Fig.D)
- 6 Place the folded Tunnel Junction into the storage bag.



## Some additional Tips

-  The Play Tent should be assembled with adult supervision. Do not allow children to jump on the tent.
-  Use the Junction Set on a soft or smooth surface only. Avoid sharp objects while playing with the tent.
-  Do not use the Junction Set near any open flame or fireplace.
-  The Junction Set is made from water repellent nylon. However, it should not be left in the yard for prolonged periods of time, as sunlight can weaken or fade the nylon. Continued exposure to water (from sprinklers) can cause mildewing.

## Care Instructions

-  For Light Dirt and Stains, surface wash only with warm water and light detergent and allow to Air Dry.
-  Never Store Wet. Store in a cool dry location.
-  Direct Sunlight for Extended periods of time can degrade the material (Extended time being DAYS).

**Enjoy Your Tunnels of Fun Super Play Junction Set... Fun Anytime Anywhere!**



**PACIFIC PLAY TENTS, INC.**

## JUMBO SET DE TÚNELES Y TIENDAS

Artículo #20457

Gracias por adquirir nuestro este set de Tiendas y Túneles. Nuestros productos han sido manufacturados para usarse de una manera fácil y sencilla. En Pacific Play Tents estamos seguros que nuestros productos proporcionaran a Usted y sus hijo(a) s con muchas horas de diversión creativa y esparcimiento durante todo el año.

Le sugerimos e invitamos a que lea y estudie cada paso del armado previo a ensamblar sus tiendas y túneles. Invite a sus hijo(a) s a ayudar y participar. El armado es un proceso fácil y sencillo.

### Empecemos!

**POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR EL ENSAMBLADO Y NO APLIQUE DEMASIADA FUERZA A LOS POSTES DURANTE EL ENSAMBLADO.**

**Lista de Partes:** 2 Tiendas, 1 Conector de Túneles


4 Túneles de 91. Centímetros de largo

### Ensamblado de Conector

1. Retire el conector y los túneles de la bolsa
2. Desamarre las correas de velcro que mantienen los túneles atados.  
El túnel se extenderá instantáneamente ya que básicamente es un resorte.

MANTENGA EL TÚNEL ALEJADO DE USTED YA QUE PUEDE ABRIRSE RÁPIDAMENTE

3. Desdoble y extienda el conector central
4. Inserte cada túnel en los orificios de conector
5. Puede utilizar cualquier túnel de Pacific Play Tents de medida ESTANDARD
6. Puede crear laberintos conectando juntos 2 túneles o más



### Ensamblado de Tiendas

1. Ensamble las 2 secciones de postes, hasta formar 1 sección (Ver diagrama 1)
2. Extienda la tienda en el piso tirando y extendiendo las cuatro esquinas. Elija una esquina de la tienda e inserte el poste dentro de la manga. Deslice el poste ensamblado por dentro de la manga, por arriba de la tienda y por dentro de la manga opuesta.

Por ejemplo:

Si elije empezar por la **ESQUINA DERECHA DE ENFRENTA** de la tienda, el otro extremo del poste va a quedar en la **ESQUINA IZQUIERDA POR ATRÁS** de la tienda.

Durante este proceso asegúrese que no se desprendan postes de la sección.

Coloque las 2 secciones de postes **PRIMERO** y después inserte los extremos en loas bolsas.

3. Repita el mismo proceso con la **segunda sección de postes ensamblados** (los postes deberán cruzarse en la parte superior de la tienda)
4. Una vez que concluido este proceso, coloque cada extremo de los postes dentro de cada "bolsa" en cada esquina. (La tienda ahora deberá estar armada) Cada extremo se inserta en su bolsa correspondiente, solo un extremo por cada bolsa.
5. Utilizando las correas de nylon en la parte superior de la tienda, junte y amarre los postes.



Instrucciones para guardar su set

## Diagrama 1



## Para guardarse

- 1 Doble todo los túneles y sujételos con las correas.
- 2 El conector ahora deberá estar plano. Tome y junte la parte superior e inferior del conector como se muestra en la figura A manteniéndolo a la altura de su cintura (Ver Fig. A)
- 3 Doble y gire su mano izquierda hacia el centro del conector, trate formar un numero "8" (Ver. Fig. B)
- 4 Termine de doblar, "cerrando el numero 8" juntando la parte de arriba y la parte de abajo del dobléz (Ver Fig. D)
- 5 Guarde el conector en la bolsa.



## INFORMACION ADICIONAL:

- Este set debe ser armado con bajo la supervisión de adultos. No permita que brinquen o salten **SOBRE** ninguno de los componentes de este juego.
- Use este set sobre una superficie suave y plana. Evite objetos agudos o punzo cortantes mientras se utiliza este túnel.
- No se utilice este set cerca de una fuente de calor o cerca de la lumbre como estufas o chimeneas
- Este set esta hecho de un nylon repelente al agua. No es impermeable. No se deje este set en el exterior o expuesto a la intemperie por periodos largos, la luz solar puede degradar y dañar el material, el contacto constante con el agua puede producir moho.

## Cuidados

- Límpiese con un trapo o esponja húmeda, agua fría y un jabón suave.
- Séquese al aire libre. Nunca se lave en una secadora.
- Séquese antes de guardarse
- Nunca se seque en una lavadora o utilice agua caliente para limpiarse.
- No se deje ni se guarde húmedo o mojado ni se almacene.
- No se exponga a los elementos por periodos largos de tiempo

## Disfrute su combinación de túneles y tiendas

PARA PREGUNTAS O PARTES COMUNIQUESE EN ESTADOS UNIDOS AL TELEFONO: **(877) 722-0083**  
FUERA DE ESTADOS UNIDOS AL TELEFONO: **(323)269-0510**  
O ENVIENOS UN CORREO A: **PACIFIC@PACIFICPLAYTENTS.COM**

Edad: 3 años +