

WITAMY



Zeskanuj kod QR, aby zainstalować aplikację Nothing X. (Android/iOS)

Bluetooth:

Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona.

Aplikacja:

Uwolnij pełny potencjał swoich produktów Nothing, korzystając z aplikacji Nothing X. Dostosuj ustawienia korektora i sterowania gestami, zaktualizuj oprogramowanie układowe i nie tylko.

Słuchawki CMF Buds obsługiwane przez technologię Dirac Opteo

Dirac Opteo koryguje cyfrowo dźwięk w słuchawkach dousznych, uwalniając ich pełny potencjał i dostarczając zoptymalizowanych wrażeń słuchowych w oparciu o opatentowaną technologię korekcji.

Rozwiązanie Dirac Opteo bazuje na wieloletnim doświadczeniu w zakresie unikatowej korekcji odpowiedzi impulsowej fazy mieszanej Dirac Live. Zastosowano w nim zaawansowaną technologię korekcji opartej na pomiarach, usuwając wszelkie niepożądane rezonanse oraz barwy dźwięku i maksymalizując wydajność akustyczną słuchawek.



Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić Podręcznik użytkownika w innych językach.



by NOTHING



DIRAC


Wymiana wkładek dousznych

Wybierz wkładki douszne o odpowiednim rozmiarze, aby uzyskać optymalny komfort i jakość dźwięku.

Wkładki douszne o innych rozmiarach są dostępne w dołączonych akcesoriach.

*Słuchawki są dostarczane z założonymi wkładkami o średnim rozmiarze.

Etui ładujące



Przycisk
Port
konfiguracji ładowania



Wskaźnik

Parowanie

Używaj z urządzeniami z Androidem (szybkie parowanie Google Fast Pair)

Pierwsze użycie lub połączenie z nowym urządzeniem

Gdy słuchawki są wewnątrz etui ładującego, otwórz etui i umieść w pobliżu urządzenia z systemem Android, aby skonfigurować je na ekranie.

Łączenie z innymi urządzeniami

Trzymając słuchawki w otwartym etui, naciśnij przycisk konfiguracji, aż zaczną migać. Następnie wybierz słuchawki w ustawieniach Bluetooth na swoim urządzeniu.

Ładowanie

Słuchawki douszne

Włóż słuchawki do etui ładującego i zamknij etui, aby rozpocząć ładowanie.

Etui ładujące

Aby rozpocząć ładowanie, zamknij etui i podłącz je do źródła zasilania przy użyciu przewodu zasilającego.

Jeśli wskaźnik etui świeci na czerwono w sposób ciągły, trwa ładowanie etui. Jeśli świeci na biało w sposób ciągły, etui jest w pełni naładowane.

Wskaźnik poziomu naładowania

Biały: poziom naładowania baterii wynosi ponad 30%.


Czerwony: poziom naładowania baterii wynosi poniżej 30%.

Po umieszczeniu słuchawek w etui wskaźnik będzie migać w kolorze odpowiadającym poziomowi naładowania baterii słuchawek, a nie etui.

Wyjmij lewą i prawą słuchawkę. Wskaźnik będzie migać w kolorze odpowiadającym poziomowi naładowania baterii etui.

Użytkownicy telefonów Nothing mogą ustawić widżet na ekranie blokady lub sprawdzić stan naładowania urządzenia w Szybkich ustawieniach na rozwijanym pasku powiadomień.

Słuchawki douszne



Obszar
dotykowy

Obsługa

Muzyka/tryb gotowości

Dotknij dwukrotnie, aby przeskoczyć do przodu.

Dotknij dwukrotnie, aby przeskoczyć do tyłu.

Naciśnij i przytrzymaj obszar dotykowy, aby przełączać między aktywną redukcją szumów a trybem przezroczystości.

Połączenie

Dotknij dwukrotnie, aby odebrać lub zakończyć połączenie.

Dotknij trzykrotnie obszar dotykowy, aby odrzucić połączenie.

Więcej opcji w aplikacji Nothing X.

*Opcjonalne funkcje: odtwarzanie/pauza, przeskakiwanie do tyłu, przeskakiwanie do przodu, przełączanie trybu redukcji szumów, zwiększanie głośności, zmniejszanie głośności i wzbudzenie asystenta głosowego.

Wykrywanie słuchawek w uszach

Włóż słuchawki do uszu. Podczas odtwarzania muzyki wyjmij je z uszu, aby automatycznie wstrzymać odtwarzanie muzyki. Włóż słuchawki ponownie w ciągu 3 minut, a odtwarzanie muzyki zostanie wznowione automatycznie. Po upływie 3 minut musisz ręcznie włączyć odtwarzanie muzyki na urządzeniu.