

BIENVENIDO



Escanee el código QR para instalar la aplicación Nothing X. (Android/iOS)



Escanee el código QR para ver la Guía del usuario en otros idiomas.

Bluetooth:

Asegúrese de que el Bluetooth esté activado.

Aplicación:

Saque el máximo partido a sus productos Nothing con la aplicación Nothing X. Configuración de EQ y control de gestos personalizado, actualice el firmware y mucho más.

CMF Buds con tecnología de Dirac Opteo

Dirac Opteo mejora digitalmente el sonido de sus auriculares, desbloqueando todo su potencial y brindando una experiencia auditiva optimizada basada en tecnología de corrección patentada.

Aprovechando años de conocimiento de la exclusiva corrección de respuesta de impulso de fase mixta de Dirac Live, Opteo utiliza tecnología avanzada de corrección basada en mediciones para eliminar cualquier resonancia o coloración de sonido no deseada, maximizando el rendimiento acústico de los auriculares.



by NOTHING



DIRAC


Reemplazo de almohadillas

Elija las almohadillas del tamaño adecuado para una comodidad y una calidad de sonido óptimas.

Compruebe los accesorios para almohadillas en diferentes tamaños.

* Las almohadillas que llevan puestas los auriculares son de tamaño mediano.

Estuche de carga



Botón de configuración Puerto de carga



Luz indicadora

Emparejamiento

Úselo con sus dispositivos Android (Google Fast Pair)

Uso por primera vez o conexión con un dispositivo nuevo

Con los auriculares dentro del estuche de carga, abra el estuche de carga y colóquelo cerca del dispositivo Android para realizar la configuración en pantalla.

Conéctese a otros dispositivos

Con los auriculares en el estuche abierto, pulse el botón de configuración hasta que la luz parpadee. A continuación, selecciónelos en la configuración de Bluetooth de su dispositivo.

Carga

Auriculares

Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo para que se carguen.

Estuche de carga

Para cargar, cierre el estuche y conéctelo a una fuente de alimentación a través de un cable de alimentación.

Si la luz indicadora del estuche siempre está roja, el estuche se está cargando.

Si siempre está blanco, el estuche está totalmente cargado.

Indicación de nivel de batería


Blanco: El nivel de la batería es superior al 30 %.

Rojo: El nivel de la batería es inferior al 30 %.

Si los auriculares se colocan en el estuche, la luz indicadora parpadeará en el color que corresponda al nivel de batería de los auriculares, no al del estuche. Saque el auricular izquierdo y el derecho. La luz indicadora parpadeará en el color que corresponda al nivel de batería del estuche.

Los usuarios de teléfonos Nothing pueden configurar el widget en la pantalla de bloqueo o verificar el estado de batería del dispositivo en Configuración rápida en la barra de notificación desplegable.

Auriculares



Operaciones

Música/en espera

Toque dos veces para saltar hacia adelante.

Toque tres veces para ir atrás.

Mantenga pulsada el área táctil para cambiar entre Cancelación activa de ruido y Modo de transparencia.

Llamadas

Toque dos veces para responder o colgar una llamada.

Toque tres veces el área táctil para rechazar una llamada.

Más opciones en la aplicación Nothing X.

* Funciones opcionales: reproducir/pausa, ir atrás, avanzar, cambiar el modo de cancelación de ruido y activar el asistente de voz.

Detección de uso

Póngase los auriculares. Al reproducir la música, quíteselos para pausarla automáticamente. Vuélvase a poner los auriculares en 3 minutos y la música se reanudará automáticamente. Si pasan 3 minutos, deberá reproducir la música manualmente en su dispositivo.