

CMF por NOTHING

BUDS PRO

GUÍA DEL USUARIO

BIOS

BIENVENIDOS



Escanee el código QR para instalar la aplicación Nothing X. (Android/ IOS)

Bluetooth:

Por favor, asegúrese de que el Bluetooth esté encendido.


App:

Saque el mayor provecho a sus productos Nothing con la app Nothing X. Personalice la configuración de control de gestos y ecualización, actualice el firmware y mucho más.





Escanee el código QR para ver la Guía del usuario en otros idiomas.

Auriculares



Estuche de carga



Reemplazo de las almohadillas de auriculares

Elija las almohadillas de auriculares del tamaño adecuado para una óptima comodidad y calidad de sonido.

Consulte los diferentes tamaños existentes para almohadillas de auriculares.

*Los auriculares vienen en tamaño mediano.

Par

Utilícelos con sus dispositivos Android (Emparejamiento rápido)

Uso por primera vez o conexión de nuevo dispositivo

Mientras los auriculares están dentro del estuche de carga, abra el estuche de carga y colóquelos cerca del dispositivo Android para configurarlo en pantalla.

Conectarse a otros dispositivos

Con los auriculares en el estuche abierto, presione el botón de configuración hasta que la luz parpadee. Luego seleccione la configuración de Bluetooth en su dispositivo.

Operaciones

Música/Modo Standby

Toque dos veces para reproducir o pausar.

Toque tres veces para saltar hacia adelante.

Mantenga pulsada la zona táctil para cambiar entre cancelación de ruido activo y modo de transparencia.

Llamadas

Toque dos veces para contestar o cortar una llamada.

Mantenga pulsada la zona táctil para rechazar una llamada.

Más opciones en la app Nothing X.

*Funciones opcionales: reproducir/pausar, saltar hacia atrás, saltar hacia adelante, cambiar el modo de cancelación de ruido y activar el asistente por voz.

Detección de desgaste

Colóquese los auriculares. Durante la reproducción de música, quíteselos para pausar la música automáticamente. Vuelva a ponerse los auriculares en 3 minutos, la música se reanudará automáticamente. Si pasan más de 3 minutos, necesitará reproducir la música manualmente en su dispositivo.

Carga

Auriculares

Ponga los auriculares en el estuche de carga y cierre el estuche para cargarlos.

Estuche de carga

Para cargar, cierre el estuche y conéctelo a una fuente de alimentación a través del cable de alimentación provisto con los auriculares.

Si la luz indicadora del estuche siempre está roja, el estuche se está cargando.

Si siempre es blanco, el estuche está completamente cargado.

Indicación de nivel de potencia

Blanco: El nivel de la batería es superior al 30%.

Rojo: El nivel de la batería es inferior al 30%.

-Si los auriculares se colocan en el estuche, la luz indicadora parpadeará mostrando el color según el nivel de batería de los auriculares, no el estuche.

-Saque el auricular izquierdo y derecho. La luz indicadora parpadeará mostrando el color según el nivel de batería del estuche.

-Para los usuarios de teléfonos Nothing, puede configurar el widget en la pantalla de bloqueo o verificar el estado de energía del dispositivo en Configuración rápida en la barra de notificaciones desplegable.