

CMF przez NOTHING

BUDS PRO

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWNIKA

B163

WITAMY



Zeskanuj kod QR, aby zainstalować aplikację Nothing X. (Android/iOS)

Bluetooth:

Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona.


Aplikacja:

Wykorzystaj w pełni swoje produkty Nothing, korzystając z aplikacji Nothing X. Dostosuj ustawienia korektora i sterowania gestami, zaktualizuj oprogramowanie układowe i nie tylko.



Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić Podręcznik użytkownika w innych językach.

Słuchawki douszne




Obszar
dotykowy

Etui ładujące



Przycisk
konfiguracji

Wskaźnik
konfiguracji



Port
ładowania

Wymiana wkładek dousznych

Wybierz wkładki douszne o odpowiednim rozmiarze, aby uzyskać optymalny komfort i jakość dźwięku.

Wkładki douszne o innych rozmiarach są dostępne w dołączonych akcesoriach.

*Słuchawki są dostarczane z założonymi wkładkami o średnim rozmiarze.

Parowanie

Używaj z urządzeniami z systemem Android (szybkie parowanie)

Pierwsze użycie lub połączenie z nowym urządzeniem

Gdy słuchawki są wewnątrz etui ładującego, otwórz etui i umieść w pobliżu urządzenia z systemem Android, aby skonfigurować je na ekranie.

Łączenie z innymi urządzeniami

Trzymając słuchawki w otwartym etui, naciśnij przycisk konfiguracji, aż zacznie migać. Następnie wybierz słuchawki w ustawieniach Bluetooth na swoim urządzeniu.

Obsługa

Muzyka/tryb gotowości

Dotknij dwukrotnie, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie.

Dotknij trzykrotnie, aby przeskoczyć do przodu.

Naciśnij i przytrzymaj obszar dotykowy, aby przełączać między aktywną redukcją szumów a trybem przezroczystości.

Połączenia

Dotknij dwukrotnie, aby odebrać lub zakończyć połączenie.

Naciśnij i przytrzymaj obszar dotykowy, aby odrzucić połączenie.

Więcej opcji w aplikacji Nothing X.

*Opcjonalne funkcje: odtwarzanie/pauza, przeskakiwanie do tyłu, przeskakiwanie do przodu, przełączanie trybu redukcji szumów i wzbudzanie asystenta głosowego.

Wykrywanie słuchawek w uszach

Włóż słuchawki do uszu. Podczas odtwarzania muzyki wyjmij je z uszu, aby automatycznie wstrzymać odtwarzanie muzyki. Włóż słuchawki ponownie w ciągu 3 minut, a odtwarzanie muzyki zostanie wznowione automatycznie. Po upływie 3 minut musisz ręcznie włączyć odtwarzanie muzyki na urządzeniu.

Ładowanie

Słuchawki douszne

Włóż słuchawki do etui ładującego i zamknij etui, aby rozpocząć ładowanie.

Etui ładujące

Aby rozpocząć ładowanie, zamknij etui i podłącz je do źródła zasilania przy użyciu przewodu zasilającego dostarczonego ze słuchawkami.

Jeśli wskaźnik obudowy świeci na czerwono w sposób ciągły, trwa ładowanie etui.

Jeśli świeci ciągłym białym światłem, etui jest w pełni naładowane.

Wskaźnik poziomu mocy

Biały: poziom naładowania baterii wynosi ponad 30%.

Czerwony: poziom naładowania baterii wynosi poniżej 30%.

- Po umieszczeniu słuchawek w etui wskaźnik będzie migać kolorem odpowiadającym poziomowi naładowania baterii słuchawek, a nie etui.
- Wyjmij lewą i prawą słuchawkę. Wskaźnik będzie migać w kolorze odpowiadającym poziomowi naładowania baterii etui.
- Użytkownicy telefonów Nothing mogą ustawić widżet na ekranie blokady lub sprawdzić stan naładowania urządzenia w Szybkich ustawieniach na rozwijanym pasku powiadomień.