

CMF od NOTHING

BUDS PRO

POUŽÍVATEĽSKÁ  
PRÍRUČKA

B163

VITAJTE



Naskenujte kód QR a nainštalujte aplikáciu Nothing X. (Android / IOS)

**Bluetooth:**

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth.


**Aplikácia:**

S aplikáciou Nothing X využijete svoje produkty Nothing na maximum. Prispôbte nastavenie ovládania ekvalizéra a ovládania gestami, aktualizujte firmvér a ďalšie funkcie.



Naskenujte QR kód, ak chcete zobraziť používateľskú príručku v iných jazykoch.

## Slúchadlá




Dotyková  
oblasť

## Nabíjacie puzdro



Tlačidlo  
Nastavenie

Kontrolka



Nabíjaci  
port

## **Výmena štupľov na slúchadlá**

Vyberte si štuple vo vhodnej veľkosti pre optimálne pohodlie a kvalitu zvuku.

V príslušenstve nájdete štuple rôznych veľkostí.

\* Slúchadlá sú dodávané spolu so štupľami strednej veľkosti.

## **Pár**

**Používanie so zariadeniami so systémom Android (rýchle párovanie)**

**Prvé použitie alebo pripojenie nového zariadenia**

Otvorte nabíjacie puzdro, v ktorom sú slúchadlá, a umiestnite ho do blízkosti zariadenia so systémom Android, aby ste mohli vykonať nastavenie na obrazovke.

**Pripojenie k iným zariadeniam**

Nechajte puzdro otvorené a stlačte tlačidlo Nastavenie, až kým nezačne blikať kontrolka. Potom vyberte požadované zariadenie v nastaveniach Bluetooth vo vašom zariadení.

## **Prevádzka**

**Hudba/úsporný režim**

Spustíte alebo pozastavíte prehrávanie dvojitým ťuknutím.

Preskočíte dopredu trojitým ťuknutím.

Stlačením a podržaním dotykovej oblasti prepnete medzi režimom aktívneho potlačenia šumu a režimom transparentnosti.

## **Hovory**

Prijmite alebo ukončíte hovor dvojitým ťuknutím.

Odmietnite hovor stlačením a podržaním dotykovej oblasti.

Viac možností v aplikácii Nothing X.

\* Voliteľné funkcie: prehrávanie/pauza, preskočiť dozadu, preskočiť dopredu, prepnutie režimu potlačenia šumu a hlasový asistent na prebudenie.

## **Detekcia nosenia**

Noste slúchadlá. Ak si ich počas prehrávania hudby vyberiete, hudba sa automaticky pozastaví. Ak si do 3 minút slúchadlá opäť vložíte do uší, prehrávanie hudby sa automaticky obnoví. Ak uplynú 3 minúty, prehrávanie hudby budete musieť v zariadení zapnúť manuálne.

## **Nabíjacie**

### **Slúchadlá**

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a nabite ich zatvorením puzdra.

### **Nabíjacie puzdro**

Ak chcete nabiť slúchadlá, zatvorte puzdro a pripojte ho k zdroju napájania pomocou napájacieho kábla dodávaného spolu so slúchadlami.

Ak je kontrolka puzdra stále červená, puzdro sa nabíja.

Ak je stále biela, puzdro je plne nabité.

### **Indikácia úrovne výkonu**

Biela: Úroveň nabitia batérie je vyššia ako 30 %.

Červená: Úroveň nabitia batérie je nižšia ako 30 %.

- Ak sú slúchadlá vložené v puzdre, kontrolka bude blikať farbou, ktorá zodpovedá úrovni nabitia batérie slúchadiel, nie puzdra.
- Vyberte ľavé a pravé slúchadlo. Kontrolka bude blikať farbou zodpovedajúcou úrovni nabitia batérie v puzdre.
- Používatelia mobilného telefónu Nothing môžu nastaviť miniaplikáciu na uzamknutej obrazovke alebo skontrolovať stav napájania zariadenia v rýchlych nastaveniach na rozbaľovacom paneli oznámení.