

CMF por NOTHING

BUDS PRO

GUÍA DEL USUARIO

BIOS

TE DAMOS LA BIENVENIDA




Escanee el código QR para instalar la aplicación Nothing X. (Android/IOS)

**Bluetooth:**

Asegúrese de que el Bluetooth esté activado.


**App:**

Saque el máximo partido a sus productos Nothing con la aplicación Nothing X. Personalice la configuración de EQ y control de gestos, actualice el firmware y mucho más.





Escanee el código QR para ver la Guía del usuario en otros idiomas.

## Auriculares



## Estuche de carga



## **Reemplazo de almohadillas**

Elija las almohadillas del tamaño adecuado para una comodidad y una calidad de sonido óptimas.

Compruebe los accesorios para almohadillas en diferentes tamaños.

\* Las almohadillas que llevan puestas los auriculares son de tamaño mediano.

## **Emparejamiento**

Úselos con sus dispositivos Android (emparejamiento rápido)

**Uso por primera vez o conexión con un dispositivo nuevo**

Con los auriculares dentro del estuche de carga, abra el estuche de carga y colóquelo cerca del dispositivo Android para realizar la configuración en pantalla.

**Conéctese a otros dispositivos**

Con los auriculares en el estuche abierto, pulse el botón de configuración hasta que la luz parpadee. A continuación, selecciónelos en la configuración de Bluetooth de su dispositivo.

## **Operaciones**

**Música/En espera**

Toque dos veces para reproducir o pausar.

Toque tres veces para saltar hacia adelante.

Mantenga pulsada el área táctil para cambiar entre Cancelación activa de ruido y Modo de transparencia.

## **Llamadas**

Toque dos veces para responder o colgar una llamada.

Mantenga pulsada el área táctil para rechazar una llamada.

Más opciones en la aplicación Nothing X.

\* Funciones opcionales: reproducir/pausar, retroceder, avanzar, cambiar el modo de cancelación de ruido y activar el asistente de voz.

## **Detección de uso**

Póngase los auriculares. Durante la reproducción de música, quítelos para pausarla automáticamente. Vuélvase a poner los auriculares en 3 minutos y la música se reanudará automáticamente. Si pasan 3 minutos, deberá reproducir la música manualmente en su dispositivo.

## **Carga**

### **Auriculares**

Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo para que se carguen.

### **Estuche de carga**

Para cargar, cierre el estuche y conéctelo a una fuente de alimentación a través del cable de alimentación que se entrega con los auriculares.

Si la luz indicadora del estuche siempre está roja, el estuche se está cargando.

Si siempre está blanco, el estuche está totalmente cargado.

### **Indicación de nivel de batería**

Blanco: El nivel de la batería es superior al 30 %.

Rojo: El nivel de la batería es inferior al 30 %.

-Si los auriculares se colocan en el estuche, la luz indicadora parpadeará en el color que corresponda al nivel de batería de los auriculares, no al del estuche.

-Saque el auricular izquierdo y el derecho. La luz indicadora parpadeará en el color que corresponda al nivel de batería del estuche.

-Los usuarios de teléfonos Nothing pueden configurar el widget en la pantalla de bloqueo o verificar el estado de batería del dispositivo en Configuración rápida en la barra de notificación desplegable.