


BALMUSH


LEGEND SERIES



ERIS FROST GM985


Gabinete Gamer Media Torre ATX
Mid Tower ATX Gaming Case

Componentes y compatibilidad



Desmontar panel lateral

1. Identificar los tornillos en la parte posterior, retirelos y a su vez retire el panel superior
2. En la parte superior identifique los tornillos donde están fijados los paneles laterales
3. Antes de retirar los paneles laterales asegurese de haber removido los tornillos mencionados anteriormente.




VISTA LATERAL IZQUIERDA



Disipador con altura
máxima de 168 mm
(No incluido)


Ventilación

Soporte para
3 ventiladores de
120 mm / 140 mm
(No incluidos)



VISTA LATERAL IZQUIERDA

← Flujo de aire
● Ventiladores




VISTA FRONTAL

Bahías

Instalación de unidades de 2.5"

1. Retira el panel lateral derecho.
2. Coloca las unidades de 2.5" en el espacio designado.




VISTA ISOMÉTRICA TRASERA

Bahías y Fuente de poder

Instalación de fuente de poder

1. Retira el panel lateral derecho.
2. Coloca la fuente de poder en el espacio designado.




VISTA ISOMÉTRICA TRASERA

Instalación de unidades de 3.5"

1. Retira el panel lateral derecho.
2. Coloca las unidades de 3.5" en el espacio designado.

Panel E/S



VISTA FRONTAL

CONEXIONES INTERNAS

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 1. Power SW | 1. HDD LED +/- | 1. Power LED + Power LED - | 2. HD Audio | 3. USB-C 4. USB- 3.0 |

Atención a cliente:
33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | @ BalamRush_mx

