

BALMUSH

AZENDER SERIES



SQUAD MASTER PRO

KTM777


COMBO GAMER 2 EN 1

BR-936903

TE INVITAMOS A LEER EL INSTRUCTIVO

Instrucciones de uso Instalación USB


1. Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Conecta el cable USB de tu teclado y ratón en el puerto de tu computadora.
3. Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
4. Ahora tu Kit está listo para usarse.




No


Función


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Botón Izquierdo |
| 2 | Botón derecho |
| 3 | Rueda de movimiento (scroll) |
| 4 | Función botón adelante |
| 5 | Función botón atrás |
| 6 | Botón DPI |
| 7 | Cubiertas magnéticas intercambiables |





Pulsa el botón DPI por 3 segundos para encender/apagar la iluminación.
Pulse el botón Adelante/Atrás + DPI puede cambiar el modo de retroiluminación.






Los controles de volumen de audio permiten reproducir (🎵), bajar volumen (🔊-), subir volumen (🔊+) y mutear (🔊).



Las teclas de medios le permiten detener (■), pista anterior (⏮), detener la pista (⏸), siguiente pista (⏭).



Los controles de navegación te permite entrar al email (✉), Web/Inicio (🏠), escritorio (🖥) y mis favoritos (🔖).



FN+ (1~8) cambio en la iluminación LED.



Presiona **Ⓜ** para iniciar la función macro y grabar la combinación de teclas después introduzca la tecla macro en la cual se grabara la secuencia (**G1-G4**) donde quedara la secuencia grabada. Presiona **Ⓜ** y la tecla macro para cancelar la grabación.



Presiona la tecla FN y Windows para habilitar o deshabilitar la función.



Presiona la tecla FN y W para cambiar las flechas a las teclas WASD.

 Presiona este botón para encender o apagar la iluminación del teclado.

Presiona FN+ Flashes arriba abajo () para subir o bajar la intensidad de la iluminación.

Presiona FN+ Fx (F1 a F12) para activar las funciones asociadas a la tecla multimedia.

ESPECIFICACIONES DE TECLADO

Rango de conexión	NA
Frecuencia	NA
Longitud de cable	1.8 m
Número de teclas totales	113 teclas
Teclas multimedia	4 Teclas + KNOB control
Funciones multimedia	14 teclas (FN)
Impresión de teclas	Impresión UV
Clicks por tecla	10 millones
Iluminación	Tipo RGB
	Modos 8
Característica eléctrica	5 V.c.c.

ESPECIFICACIONES DE MOUSE

Sensor	Instant
Switch	YSA
Respuesta	125 Hz
IPS	60"
Conectividad	Alámbrico
Rango de conexión	NA
Número de botones	6 botones
Controlador DPI	Bóton inferior
Botones programables	NA
Clicks po botón	20 millones
Característica eléctrica	5 V.c.c.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Limpia tu teclado y ratón con un paño seco.
 - Evita derramar líquidos sobre tu teclado o ratón, ya que puede ocasionar un mal funcionamiento.
 - El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.
- Si tu teclado o ratón no funcionan en lo absoluto:
- Asegúrate de que el cable USB está bien conectado al puerto USB de tu computadora.
 - Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.
 - Intenta cambiar el cable a otro puerto USB.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo. Para información técnica consulta la caja.

Atención a cliente:
33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | @ BalamRush_mx

