



Gebruiksaanwijzing WoodWick kaars

- Laat de kaars (vooral bij het eerste gebruik) altijd minimaal 2 uur branden, of in ieder geval tot de bovenste laag van de kaars zover mogelijk tot de rand gesmolten is.
- Brandt de kaars te kort, dan zal er een rand van niet gesmolten sojawax tegen de kokosnoot blijven zitten (tunnel). Deze zal hierna niet meer op kunnen branden.
- Het is belangrijk om het houten WoodWick lont niet te lang te laten, hierdoor kan de kaars gaan walmen. Knip deze dan ook desgewenst af op zo'n 0.5 tot 1 cm met een schaar.
- Heb je een kleine vlam? De hoogte van de vlam kan van tijd tot tijd variëren. Soms lijkt het alsof de kaars bijna uitgaat, maar dit is normaal. Ook wanneer er een kleine vlam is, blijft de kaars branden en zal de vlam vanzelf weer groter worden. De kaars blijft ook als de vlam klein is zijn geur afgeven.
- Plaats de kaars altijd op een vlakke onbrandbare ondergrond of bij voorkeur op een onderzetter. Hierdoor kan de sojawax niet doorleken op de ondergrond als deze bijna opgebrand is.
- Zet de kaars nooit in de buurt van brandbare materialen.
- Laat de kaars nooit onbeheerd achter, dat vindt hij niet fijn.
- Kijk uit met kinderen en huisdieren.
- Brand de kaars nooit 100% op, schep het laatste restje sojawax uit de kokosnoot voor hergebruik als bijvoorbeeld bloempotje, of vul deze met vet en vogelzaad voor de vogels deze winter.
- Heb je een geurkaars met kristallen? Haal eventueel het grote kristal tijdens het branden er uit. Deze kan soms de warmtespreiding belemmeren.
- Wij wensen u veel plezier met deze kokosnoot geurkaars!!

TIP: meld je aan voor de nieuwsbrief op onze webshop en blijf op de hoogte van nieuwtjes en ontvang leuke kortingen.

VOLG ONS OP:

