

# Fox & Sheep

# Fox & Sheep

HPKS 10

## KIDS-KOPFHÖRER



Globaltronics GmbH & Co. KG  
Bei den Mühlen 5  
20457 Hamburg  
GERMANY  
[www.kinder-tablet.shop](http://www.kinder-tablet.shop)

00 800 456 22 000  
☎ Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.  
Specifications are subject to change without prior notice.

## Bedienungsanleitung

**INHALT**

<b>1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Allgemein .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Sicherheitshinweise .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Lieferumfang .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Geräteübersicht .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Bedienung .....</b>	<b>8</b>
6.1 Kopfhörer anschließen .....	8
6.2 Kopfhörer aufsetzen.....	8
<b>7. Reinigung .....</b>	<b>8</b>
<b>8. Hotline .....</b>	<b>9</b>
<b>9. Entsorgen .....</b>	<b>9</b>
<b>10. Technische Daten .....</b>	<b>10</b>

## ***Kids-Kopfhörer***

---

### ***1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!***

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Kids-Kopfhörer und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Kids-Kopfhörers zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Kurzanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise.

<b>Artikel</b>	<b>Kids-Kopfhörer</b>
<b>Manual ID</b>	11/2023_Kids-Kopfhörer_V.1
<b>Modellnummer</b>	HPKS 10
<b>Hersteller</b>	<b>Globaltronics GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Bei den Mühren 5</b> <b>20457 Hamburg   Germany</b>
<b>Web</b>	<a href="http://www.kinder-tablet.shop">www.kinder-tablet.shop</a>

### ***2. ALLGEMEIN***

#### ***Aufbewahren der Anleitung***

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Kurzanleitung und der Online-Anleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Anleitung dazu. Die Anleitung ist Bestandteil des Produktes.

#### ***Bestimmungsgemäßer Gebrauch***

Dieses Gerät ist für die Tonwiedergabe von Audiogeräten in normaler Hörlautstärke vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

## *Kids-Kopfhörer*

### ***Auszeichnungen / Symbole***

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Anleitung:



**GEFAHR!** Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

**WARNUNG!** Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

**VORSICHT!** Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

**HINWEIS:** Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

### ***Hinweise zur Konformitätserklärung***



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der Richtlinie ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter:  
[www.kinder-tablet.shop/downloads](http://www.kinder-tablet.shop/downloads)

### ***Symbole am Gerät***



Beachten Sie die Informationen in dieser Anleitung. Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.

### ***Typenschild***

Das Typenschild mit den technischen Angaben befinden sich auf der Innenseite des Kopfhörers.

## **Kids-Kopfhörer**

---

### **3. SICHERHEITSHINWEISE**



#### **GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen**

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn sie das Gerät bedienen.



#### **WARNUNG vor Unfällen durch beeinträchtigte Wahrnehmung**

- Geräusche der Umgebung hören sich unter Umständen anders als gewohnt an. Benutzen Sie den Kopfhörer auf keinen Fall bei Tätigkeiten, bei denen Sie Ihre Umgebung aufmerksam wahrnehmen müssen, **insbesondere beim Führen von Maschinen oder Fahrzeugen im Straßenverkehr. (Dies gilt auch für Fahrräder.)** Beachten Sie dabei auch die gesetzlichen Vorschriften und Regelungen des Landes, in dem Sie das Gerät nutzen.



#### **WARNUNG vor Hörschäden**

- **Zu laute Hörlautstärke kann Hörschäden verursachen!** Zu große Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Betreiben Sie einen angeschlossenen Kopfhörer in normaler Hörlautstärke.
- Stellen Sie am Wiedergabegerät eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie den Kopfhörer verwenden.

#### **WARNUNG vor Sachschäden**

- Schützen Sie das Gerät vor Schaden, z. B. durch:
  - Tropf- und Spritzwasser
  - Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und offene Flammen
  - Stöße und ähnliche Gewalteinwirkungen

## *Kids-Kopfhörer*

---

- Schützen Sie das Kabel vor Schaden, z. B. durch:
  - scharfe Kanten
  - heiße Stellen
  - Einklemmen oder Quetschen
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Im Geräteinneren befinden sich keine austauschbaren Teile. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.


### **4. LIEFERUMFANG**

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres Kopfhörers beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:

- 1 Kids-Kopfhörer
- 1 Anschlusskabel 120 cm (Magnetkontakt auf 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

## *Kids-Kopfhörer*

### **5. GERÄTEÜBERSICHT**



- 1** Linke Kopfhörermuschel (L), verschiebbar
- 2** Kopfbügel
- 3** Rechte Kopfhörermuschel (R), verschiebbar
- 4** Magnetkontakt für Anschlusskabel
- 5** Anschlusskabel mit Magnetkontakt und 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker

## **6. BEDIENUNG**

### **6.1 KOPFHÖRER ANSCHLIEßEN**



**WARNUNG!** Das zu laute Hören von Musik über einen Kopfhörer kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopfhörer.

1. Stellen Sie am Abspielgerät eine geringe Lautstärke ein.
2. Befestigen Sie das Anschlusskabel mit dem Magnetkontakt am Kopfhörer.
3. Stecken Sie den Klinkenstecker des Kopfhörers in den Kopfhörerausgang am Gerät.

### **6.2 KOPFHÖRER AUFSETZEN**

1. Setzen Sie den Kopfhörer so auf, dass die Kennzeichnung R rechts ist und L links.
2. Passen Sie die Größe des Kopfhörers mithilfe der beiden verstellbaren Kopfhörermuscheln durch Herausziehen bzw. Hineinschieben an die Kopfgröße an.
3. Starten Sie die Wiedergabe und stellen Sie die gewünschte Lautstärke am Abspielgerät ein. Achten Sie darauf, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

## **7. REINIGUNG**

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.



## ***Kids-Kopfhörer***

---

### **8. HOTLINE**

Wenn Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

**00 800 456 22 000**

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

**kindertabletsupport@globaltronics.com**

### **9. ENTSORGEN**

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.




Je nach Art und Größe des Gerätes sowie der Verkaufsfläche und dem Abgabeort, können auch Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme oder Abholung von Altgeräten gesetzlich verpflichtet sein. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder informieren Sie sich im Handel.

## **10. TECHNISCHE DATEN**

<b>Ton</b>	
Impedanz:	32 $\Omega$ +/- 15%
Breitbandkennungsspannung:	$\geq$ 75 mV
Übertragungsbereich:	20 Hz - 20 kHz
<b>Anschluss</b>	
Kopfhörer:	Magnetkontakt
Anschlusskabel:	1x Magnetkontakt 1x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
<b>Allgemeines</b>	
Abmessung (B x T x H):	ca. 170 x 160 x 70 mm (eingefahren)
Gewicht:	ca. 119 g (mit Anschlusskabel)
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 0 °C - 35 °C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.



# ***Kids-Kopfhörer***

---

