

Winther Kangaroo

EN General Instruction Manual

DE Allgemeine Bedienungsanleitung

DK Instruktionsvejledning

EN Page 3

DE Seite 24

DK Side 46



**Please ride
carefully
and with
consideration
for others**



 EN

INDEX

General warning!	Page 4
Congratulations on your new Winther Kangaroo	Page 5
Product description	Page 6
General Safety	Page 7
Safety precautions – riding with children	Page 8
General riding guide	Page 10
Regular care and ongoing maintenance	Page 13
Servicing a Winther Kangaroo cargo bike	Page 16
Insurance and liability	Page 16
Guarantee	Page 17
Warranty	Page 18
Liability	Page 19
Disclaimer	Page 19
Technical data Winther Kangaroo Luxe	Page 20
Technical data Winther Kangaroo Lite	Page 21
Technical data Winther Cargoo	Page 23



General warning

Just like in any other cycling activity there is a risk using this product. When using a cargo bike, you are automatically responsible for any consequences that may arise. It is therefore important that you have read the user guide carefully and that you ride responsibly and fulfil the recommended maintenance for your bike at all times.

Please pass on this information to any other person who may be using the bike. This includes passengers. Failure to read the guide and act on its guidance can result in injury, and in the worst possible scenario, even have fatal consequences.

Congratulations on your new Winther Kangaroo cargo bike

Thank you for choosing a Winther Kangaroo cargo bike.

The Winther Kangaroo cargo bikes have been developed with considerable care, and with particular focus on safety. We have been making trikes since 1932, and cargo bikes since 2006. All Winther Kangaroo cargo bikes are hand-assembled and test-ridden at the factory in Denmark and are built according to customer specifications.

Before using your Winther Kangaroo for the first time, please read this manual carefully. This will help ensure you get the best out of your cargo bike.

If your Winther Kangaroo bike has an electric motor, please refer to the separate motor manufacturers manual which should also be read carefully before using the bike. Both manuals can be found on www.wintherbikes.com or you may request a copy by contacting us on info@wintherbikes.com.

Please be aware that this is a three-wheeled cargo bike, and therefore it rides differently from a two-wheeled bicycle. We recommend test-riding it somewhere quiet and peaceful before loading passengers and setting out into the traffic. Feeling familiar with your cargo bike before carrying passengers is very important.

This user guide includes both guidance and useful tips, so please take your time to read it carefully. If you have any questions, please contact your dealer or Winther.

We hope you and your family will get a lot of joy from your Winther Kangaroo cargo bike.

Product description

This manual describes the Winther Kangaroo with and without electric motor:

- Kangaroo Luxe
- Kangaroo Lite
- Cargoo

General characteristics:

- Loading capacity: up to 100 kg, with room for maximum four children (depending on seating solution).
- Maximum total weight: 250 kg including rider, passengers and cargo.
- Maximum weight of rider: 110 kg.
- Maximum speed allowed with electric motor as “pedelec” 25 km/h.
- Maximum speed when going around corners, on uneven surfaces, slopes or turning sharply: 8 km/h.
- Maximum tyre pressure: 5 bar.

More technical details on all Winther Kangaroo Cargo Bikes are also provided in this document.

General safety

Safety precautions for the use of a Winther Kangaroo cargo bike:

- Winther Kangaroo cargo bikes have three wheels, and therefore the handling characteristics are different from a two-wheel bicycle.
- To begin with please spend a little time getting used to riding the Winther Kangaroo cargo bike without any children in the cabin.
- Start off by practising turning, stopping, and starting off.
- If your model has an electric motor, start the first ride without the motor being switched on, or at its lowest setting, to get used to the bike and the motor system.
- Get used to changing gear. Changing gear before you reach a junction is particularly important on trikes with external gears.
- Max. loading capacity is 100 kg. Spread the weight of the load.
- Always follow traffic rules and the law.
- Ride according to traffic conditions, so that you are always in control.
- Stop if your bike makes any abnormal noises, or any parts are missing or damaged. Always contact your Winther Kangaroo dealer in such instances.
- Only use Winther Kangaroo authorised accessories. Never use other seats or install anything else not intended for Winther bikes.
- Always wear a helmet. This applies to both rider and passengers.
- Passengers must always be securely strapped in, and the hood front must be fastened (either closed or up) when riding.
- Always use the parking brake when the bike is stationary for short periods.

Safety precautions – riding with children

The Winther Kangaroo cargo bikes are designed specifically for carrying children, with the focus on safety and ergonomics. Always remember the following safety precautions when carrying children:



- Always ensure that children are securely fastened in the specially developed Winther seat or bench. There can be a risk of the bike tipping forward if there is no rider on the bike and a child moves to the front of the cabin.
- The seat belt must be sufficiently tightened to prevent it from slipping down. You can use special belt pads available as an optional accessory. The belt buckle should rest on the child's stomach or lower chest. To avoid any risk of choking it must not be near the neck.
- Never leave the bike with children sitting in the cabin. You must always be able to see the passengers.
- Always help children in and out of your Winther Kangaroo cargo bike if they need it. It can also be necessary to act as a counterbalance when they are getting in. This all depends on the size of the child.
- Always wear a helmet. This applies to rider and passengers.
- Make sure the arms of the children, their clothes, toys, or the like cannot get caught in the wheels when the bike is moving.
- Unless using a baby seat or a Winther ISO-Fix seat solution we do not recommend carrying small children in a cargo bike until they can sit upright. You can use a supporting toddler seat cushion that is available as an optional accessory to compensate for their smaller size.
- Babies: Children can ride in the cargo bike from the age of 3 months if using either a Weber baby seat or a Winther ISO-Fix seat solution mounted onto the Winther console.
- Toddlers: Children from the age of 10 months and up to 18 months can benefit from using a toddler seat support cushion that provides greater stability and comfort.

General riding guide

Before setting off

- Check that the steering, brakes, pedals, and lights work to avoid problems during the ride.
 - The handlebars should move smoothly without resistance when turning both to the right and to the left.
 - When the left brake lever is activated, the bicycle must brake on both front wheels.
 - When the right brake lever is activated, the bicycle must brake on the rear wheel. If the bike is equipped with a foot brake, the rear brake is operated by stepping backwards on the pedals.
 - The pedals should be able to turn without resistance.
- Adapt your speed to the traffic conditions. If turning sharply or riding at a speed of more than 8 km/h when taking a turn, there is a risk of the bike tipping over, which can lead to injuries. Therefore bring your speed down before turning sharply.
- Check the recommended tyre pressure (5 bar) regularly.
- Test the parking brake. When the bike is at a standstill, pull the left brake lever and turn the little black knob to the left while holding in the lever.
- You should only use the parking brake when the bike is stationary for short periods, as the hydraulic brakes can be damaged by long-term pressure.

- We recommend using an approved ring lock for longer parking periods. Never attempt to move the bike when the lock is in use as this can damage the spokes.
- Never leave the bike with passengers in the cabin, even when the parking brake is on.
- Keep spare key(s), receipt, and manual in a safe place. Make a note of the key mark and number in case you need to order a spare from a dealer.
- If you find any defects or deficiencies on the bike, please contact your dealer immediately.

ESPECIALLY FOR E-KANGAROO: REMEMBER TO GET A BIKE MECHANIC TO TIGHTEN THE BACK WHEEL/SPOKES WITHIN 4 WEEKS FROM DATE OF PURCHASE

- When you start using your bike, it is very important that the back wheel is tightened after no more than four weeks of use.
 - The back wheel is exposed to a lot of stress due to the integrated motor and the disk brakes. During the first period of use, the spokes stretch when you start off and when you brake, which is why tightening the spokes on the back wheel is important for your safety.
 - Failure to tighten the back wheel can cause damaged or broken spokes.
- CHECK THE WHEELS AND SPOKES REGULARLY!**

General riding guide

When riding

- Ride carefully and with consideration for others to avoid dangerous situations.
- Adjust your speed to traffic conditions. Be careful when going round sharp bends and corners. Ride carefully when the traffic is heavy and when the roads are uneven or hilly.
- The braking distance of a cargo bike is longer than the braking distance of a regular bicycle, as they are much heavier. It therefore takes longer time to come to a stop. Please avoid sudden and sharp braking as this may cause an accident.
- Be aware that a Winther Kangaroo is wider than a regular bicycle. Be careful when crossing roads and paths. Keep an eye on what is ahead and your position on the road.
- Always use lights when riding at dusk and after sunset.
- Keep the front of the hood top fastened when riding. It can either be rolled up and fastened using the hooks and straps or rolled down and fastened on the hooks.
- We recommend using the insect protection net and/or sunscreen when riding with the hood top front rolled up.
- Tip: If moving the bike up unto a kerb we recommend getting off the bike, lifting it by the carrier and reversing up on to the kerb.
- When sitting on the bike at a standstill, it is important not to keep the handlebars turned. A fixed turn with weight on the bike gives inappropriate pressure to the rear wheel, which strains the spokes.

General riding guide

In the event of an accident

- If you do have an accident on your Winther Kangaroo, check your passengers and yourself for injuries. If necessary, seek medical assistant immediately.
- Once you are sure everyone is safe, check the trike thoroughly. An accident can cause damage that may not be immediately apparent, but that can cause a sudden and disastrous accident. We therefore recommend that you have a mechanic give the trike a thorough check after any accident.

Regular care and ongoing maintenance

- A Winther Kangaroo cargo bike is built to last. Cleaning and maintenance on a regular basis can extend the lifetime even further. We recommend having your bike checked and serviced at least annually, by a professional bike mechanic and in accordance with the plan made together with your Winther dealer (please be referred to the chapter "Servicing a Winther Kangaroo Cargo Bike").
- Technical repairs and modifications should always be performed by a Winther Kangaroo dealer or a professional bicycle mechanic, as expertise and special tools can be required. Unauthorised repairs can damage the bike incalidated your warranty and cause accidents.
- The condition of the bike will of course be affected over time by such factors as the weight it carries, the way you ride it, frequency of use, storage conditions, weather, temperature, dirt, road surfaces, etc. Therefore, always keep an eye on parts that can wear out including: Tyres, wheel rims, hubs, spokes, bearings, chain and sprockets, brakes and brake shoes, gear- and brake cables, safety belts and buckles.

- **IMPORTANT:** The brake disks and pads of an Winther Kangaroo with motor must cope with extra strain as they can reach higher speeds. They must therefore be checked regularly.
- Please keep an eye on the battery. Be sure to charge the battery as often as possible as this will extend the lifetime of the battery.
- Also note that the Winther Kangaroo with motor in particular requires more frequent service and should be better protected from the weather when parked outdoor long-term. We recommend using a garage cover that covers the entire bike.

Spokes

- If any spokes are broken or damaged replace all of them at once. If only a few broken or damaged spokes are replaced, the load may have affected the other spokes already, and they may break shortly after. You should therefore always make sure to replace all the spokes at the same time.
- Do remember to have the rear wheel of the bike tightened after the first four weeks of riding or after approx. 200–300 kilometres, depending on which occurs first, as the spokes during the first period are stretched during setting off and braking.

Hood top

- The hood can be washed using water, detergent and a soft brush or sponge while it is still on the trike. Do not machine wash as this may damage the hood.
- Remember that the hood top is rainproof but not waterproof. We recommend storing the bike under cover, e.g., under a waterproof garage cover. You can extend the hood top's lifetime by avoiding leaving the bike in direct sunlight for longer periods or by using a garage cover for protection.

- For long-term storage, it is important that the bike is kept in a dry and ventilated place.
- Avoid leaving a wet bike covered for a longer period, as this may cause rust on the bike and mould on the hood top and seat cushions.

Care when required

- If your Winther Kangaroo has been exposed to sand, salt, or mud, then wash it using a cleaning detergent intended for bikes and rinse with clean water.
- Do not use steam or a pressure washer or similar
- Wipe the bike and apply oil/grease on important parts, including the chain, bearings, wheel hubs and other moving parts.
- Wipe off surplus oil and/or grease with a cloth.
- Make sure that no oil or grease gets on the brakes / discs brakes as this can cause a significantly poorer braking performance, which can lead to serious injuries.
- Clean the disc brakes with a brake cleaner and never put oil on the disc brake pads or rotors.
- Ask your dealer for recommendations on type of detergent, oil and grease for your bike given the conditions where you live.

Correct maintenance will extend the lifetime of your bike. Lack of maintenance may invalidated your warranty.

Servicing a Winther Kangaroo cargo bike

- Ensure your Winther Kangaroo is serviced on a regular basis. All service checks and repairs must be performed by your Winther Kangaroo dealer, or an authorized bike mechanic.
- Together with your Winther dealer you will put together a service plan based on the way you expect to use your bike. Consult your dealer to put together a service plan that suits your needs and requirements. Be aware that an E-Kangaroo will need more maintenance than a regular bicycle.
- Remember to tighten the rear wheel and spokes after the first 4 weeks of riding. The first service should be performed after approx. 200–300 kilometres (depending on what occurs first).

Insurance and liability

- For insurance purposes, a Winther Kangaroo is regarded as a normal bike and is therefore usually covered by your family insurance up to a certain coverage level. We do recommend, however, that you contact your insurance company to check what applies for you. You may need a bike insurance with extra coverage.
- Make sure that the frame number is listed on your receipt. If not, contact your dealer immediately. On your bike the frame number is engraved on the left side of the rear frame.

Guarantee

- Like any other product, a Winther Kangaroo will age over time, but the durability and how long it will last depend on how it is used and maintained.
- A. Winther A/S provides a five year guarantee on the frame of your Winther Kangaroo cargo bike



Warranty

- A two year warranty applies from date of purchase on the hood top and the components. Battery excepted.
- The warranty on the attached parts only applies to material and manufacturing defects. Damage caused by abuse, wear and tear, incorrect use, lack of maintenance etc. is not covered by the warranty. Please refer to the instruction manual.
- The warranty is invalidated if unauthorized by design changes are made and/or unauthorized parts/accessories are installed that are not recommended by Winther.
- The repair or the replacement of parts should always be performed by a Winther Kangaroo dealer or a professional bike mechanic. The warranty may be invalidated by incorrect adjustment of e.g. tires, chain, brakes, cables, rotors and/or gear shifters.
- The warranty does not apply if the bike is not maintained on a regular basis and if the bike has been used after damages and/or defects have been detected so that the damages have been worsened further.
- The warranty is limited to repair, or in certain cases replacement of components. Transportation and labour are not covered. Compensation for consequential effects is not covered
- Contact your Winther Kangaroo dealer in the event of warranty claims. Always present your receipt.
- Any disputes will be settled by Danish court and under Danish law.

Liability

- A claim honored by Winther under these warranty terms and conditions expressly does not constitute any admission of liability on the part of Winther for any loss or damage suffered by the owner or third parties. Any liability on the part of Winther for consequential damage is hereby expressly excluded. Winther's liability is limited to whatever is set out in the warranty terms and conditions, unless otherwise arising from a mandatory legal provision.

Disclaimer

- Naturally Winther has taken great care in compiling these warranty terms and conditions. But liability as a consequence of printing or typographical errors is excluded.

Technical Data

Kangaroo Luxe



FRAME CONSTRUCTION

Aluminium 6061

CABIN BASE

Impact-resistant polyethylene (PE),
UV-stabilised

HOOD

Nylon, showerproof material

STEERING SYSTEM

Head tube-based to ensure stable and
dynamic steering

STEERING DAMPER

1 position

FRONT WHEEL SUSPENSION

Independent torsion bar on front wheels

FRONT WHEEL

20×1.75 with mono-suspended hub, double-base aluminium rims and hydraulic disc brakes

BACK WHEEL

26×1.75 with a selection of
gear and brake types

NET WEIGHT

38 kg incl. hood
excl. seats, excl. E-system

MAX. LOAD

100 kg excl. rider.
Max. rider weight 110 kg

WHEEL TRACK

86 cm

MEASUREMENTS

Length: 210 cm, width: 90 cm, height: 120 cm

CABIN MEASUREMENTS

Length: 95 cm, width: 70 cm, elbow width: 77 cm.
Height from seat base to hood: 77 cm

Technical Data

Kangaroo Lite



FRAME CONSTRUCTION

Aluminium 6061 (rear frame) and steel (front frame)

CABIN BASE

Impact-resistant, UV-stabilised

HOOD

Nylon, showerproof material

STEERING SYSTEM

Head tube-based to ensure stable and dynamic steering

STEERING DAMPER

1 position

FRONT WHEEL SUSPENSION

—

FRONT WHEEL

20×1.75 with mono-suspended hub, double-base aluminium rims and hydraulic disc brakes

BACK WHEEL

26×1.75 with a selection of gear and brake types

NET WEIGHT

38,4 kg incl. hood
excl. seats, excl. E-system

MAX. LOAD

100 kg excl. rider.
Max. rider weight 110 kg

WHEEL TRACK

84.5 cm

MEASUREMENTS

Length: 207 cm, width: 89 cm,
height: 115 cm

CABIN MEASUREMENTS

Length: 86 cm, width: 71.5 cm.
Height from seat base to hood: 74 cm

Crafting Bikes For generations



Technical Data

Cargo



FRAME CONSTRUCTION	Aluminium 6061 (rear frame) and steel (front frame)
CABIN BASE	Impact-resistant, UV-stabilised
HOOD	Nylon, showerproof material
STEERING SYSTEM	Head tube-based to ensure stable and dynamic steering
STEERING DAMPER	1 position
FRONT WHEEL SUSPENSION	—
FRONT WHEEL	20×1.75 with mono-suspended hub, double-base aluminium rims and hydraulic disc brakes
BACK WHEEL	26×1.75 with a selection of gear and brake types
NET WEIGHT	39 kg incl. hood excl. seats, excl. E-system
MAX. LOAD	100 kg excl. rider. Max. rider weight 110 kg
WHEEL TRACK	84.5 cm
MEASUREMENTS	Length: 207 cm, width: 89 cm, height to handlebars: 114 cm, height to hood: 126 cm
CABIN MEASUREMENTS	Length: 86 cm, width: 70 cm, height, rear: 45 cm, height, front: 32 cm, Height from seat base to hood: 74 cm

**Fahren Sie forsichtig
und umsichtig!**



 DE

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine warnhinweise!	Seite 4
Herzlichen glückwunsch zu ihrem Lastenrad	Seite 5
Produktbeschreibung	Seite 6
Allgemeine sicherheit	Seite 7
Sicherheitsmassnahmen beim fahren mit Kinder	Seite 8
Allgemeine fahranleitung	Seite 10
Wartung und pflege	Seite 13
Wartung des Winther Kangaroo Lastenfahrrads	Seite 16
Versicherung und haftung	Seite 16
Garantie	Seite 17
Gewährleistungsbestimmungen	Seite 18
Haftung	Seite 19
Haftungsausschluss	Seite 19
Technische daten Winther Kangaroo Luxe	Seite 20
Technische daten Winther Kangaroo Lite	Seite 21
Technische daten Winther Cargoo	Seite 23



Allgemeine warnhinweise!

Wie jede andere Tätigkeit ist auch das Radfahren mit Gefahren verbunden. Wer ein Lastenfahrrad führt, trägt automatisch die Verantwortung für mögliche Folgen daraus. Daher ist es wichtig, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu studieren, verantwortungsvoll zu fahren und das Fahrrad regelmäßig und im vorgegebenen Umfang zu warten. Sorgen Sie auch dafür, diese Informationen an mögliche andere Nutzer des Fahrrads weiterzugeben. Dies gilt auch für Mitfahrende, die mit dem Lastenfahrrad befördert werden. Ungenügende Kenntnis der Bedienungsanleitung kann zu Schäden führen und im schlimmsten Fall fatale Konsequenzen haben.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Winther Lastenrad

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Winther Kangaroo Lastenrad entschieden haben!

Winther Kangaroo Lastenräder wurden mit größter technischer Sorgfalt und unter besonderer Beachtung der Sicherheit entwickelt. Wir stellen seit 1932 Fahrräder und seit 2006 Lastenfahrräder her. Alle Winther Kangaroo Lastenfahrräder werden nach Spezifizierten Kundenwunsch gefertigt, von Hand zusammengebaut und in unserem Werk in Dänemark funktionsgetestet. Bevor Sie Ihr Winther Kangaroo Lastenrad erstmalig in Gebrauch nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung gründlich durch, damit Ihnen Ihr Lastenrad beste Dienste leisten kann.

Ist Ihr Winther Kangaroo Lastenrad mit Elektroantrieb ausgestattet, gibt es hierfür eine gesonderte Bedienungsanleitung. Auch diese bitten wir Sie, sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Fahrrad in Gebrauch nehmen. Die Bedienungsanleitungen sind auf wintherbikes.com zu finden und können auch auf Anfrage an info@wintherbikes.com angefordert werden.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Lastenrad um ein Dreirad handelt, das andere Fahreigenschaften als ein gewöhnliches Zweirad besitzt. Wir empfehlen Ihnen, das Fahrrad in ungestörter Umgebung Probe zu fahren, ehe Sie sich mit ihm in den Verkehr begeben. Sie müssen sich im Umgang mit dem Fahrrad sicher fühlen, ehe Sie Passagiere mitnehmen. In der Bedienungsanleitung finden Sie nützliche Tips, die wir Ihnen gerne ans Herz legen möchten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an Winther. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Winther Kangaroo Lastenrad recht viel Freude.

Produktbeschreibung

Die Bedienungsanleitung gilt für Winther Kangaroo mit und ohne Elektromotor:

- Kangaroo Luxe
- Kangaroo Lite
- Cargoo

Allgemeine Eigenschaften:

- Nutzlast: Bis zu 100 kg und mit Platz für maximal vier Kinder (je nach Sitzkonfiguration).
- Maximales Gesamtgewicht: 250 kg inklusive Fahrer und Last.
- Höchstgewicht des Fahrers: 110 kg.
- Maximale zugelassene Geschwindigkeit: Mit Elektromotor als Pedelec 25 km/h.
- Höchstgeschwindigkeit bei Kurvenfahrt, auf unebener Fahrbahn oder bei starkem Lenkeinschlag: 8 km/h.
- Maximaler Reifendruck: 5 bar.

Weitere technische Details zu Winther Kangaroo finden Sie am Ende der Bedienungsanleitung.

Allgemeine sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise für den Gebrauch eines Winther Kangaroo:

- Winther Kangaroo Lastenräder sind Dreiräder und haben daher andere Fahreigenschaften als herkömmliche Zweiräder.
- Gewöhnen Sie sich zunächst an das Fahren auf einem Winther Kangaroo Lastenfahrrad ohne Kinder in der Kabine.
- Üben Sie zuerst das Anfahren, Lenken und Anhalten.
- Wenn das Fahrrad mit Elektroantrieb ausgestattet ist, sollten Sie anfangs ohne Einschalten des Motors oder nur auf unterster Stufe fahren, um das Rad und das Antriebssystem kennen zu lernen.
- Üben Sie Gangwechsel. Bei Fahrrädern mit Kettengangschaltung ist es besonders wichtig, den Gang vor dem Anhalten an einer Kreuzung zu wechseln.
- Die maximale Nutzlast beträgt 100 kg. Verteilen Sie das Gewicht zweckmäßig.
- Befolgen Sie stets die geltenden Verkehrsregeln und Vorschriften.
- Richten Sie Ihre Fahrweise nach den jeweiligen erkehrsbedingungen, damit Sie stets den Überblick bewahren.
- Halten Sie an, wenn das Fahrrad ungewöhnliche Geräusche macht oder fehlende oder beschädigte Teile festgestellt werden. In diesem Fall wenden Sie sich an einen Winther Kangaroo Fachhändler.
- Verwenden Sie nur von Winther Kangaroo zugelassenes Zubehör
Verwenden Sie keine anderen Sitze oder andere unzweckmäßige Vorrichtungen an Ihrem Fahrrad.
- Es wird empfohlen, einen Fahrradhelm zu verwenden. Dies gilt für sowohl Fahrer als auch Mitfahrende.
- Mitfahrende müssen in der Kabine stets angeschnallt sein und die Verdeckfront muss während der Fahrt befestigt sein.
- Verwenden Sie die Parkbremse, wenn das Rad für kürzere Zeit stillsteht.

Sicherheitsmassnahmen beim fahren mit Kinder

Winther Kangaroo wurden mit besonderem Augenmerk auf den Transport von Kindern entwickelt und dabei stehen Sicherheit wie auch Ergonomie im Mittelpunkt. Wenn Sie mit einem Winther Kangaroo Kinder transportieren, ist auf folgende Sicherheitsmaßnahmen besonders zu achten:



- Sorgen Sie stets dafür, dass das Kind/die Kinder in den von Winther speziell entwickelten Sitz/Bank sicher angeschnallt sind. Nicht angeschnallte Kinder, die an den vorderen Rand der Kabine krabbeln, können das Fahrrad dazu bringen, nach vorne überzukippen, wenn kein Fahrer auf dem Sattel des Rades sitzt.
- Der Gurt muss so festsitzen, dass ein Herausrutschen nicht möglich ist. Verwenden Sie nötigenfalls ein Sitzkissen, das als Zubehör erhältlich ist. Der Gurtverschluss muss sich in Bauch-/unterer Brusthöhe des Kindes befinden. Der Verschluss darf keinesfalls in Halsnähe sitzen, da dies Strangulierungsgefahr bedeutet.
- Lassen Sie das Fahrrad mit den Kindern niemals unbeaufsichtigt!
- Seien Sie stets dabei, wenn Kinder das Fahrrad besteigen oder es verlassen, um ihnen bei Bedarf behilflich zu sein. Auch kann es notwendig sein, als Gegengewicht zu agieren, wenn ein Kind die Kabine besteigt. Das hängt ganz von der Größe des Kindes ab.
- Es wird empfohlen, einen Fahrradhelm zu verwenden. Dies gilt für sowohl Fahrer als auch Mitfahrende.
- Stellen Sie sicher, dass Arme, Kleidung, Spielzeug und dergleichen während der Fahrt nicht in die Speichen geraten.
- Es empfiehlt sich, kleinere Kinder erst dann im Lastenfahrrad mitzunehmen, wenn sie selbst aufrecht sitzen können, eventuell mit einem als Zubehör erhältlichen Stützkissen.
- Kinder im Alter ab 3 Monaten können im Lastenfahrrad mitgenommen werden, wenn entweder eine Weber Babyschale oder ein ISO-Fix Kindersitz, der sich auf dem Winther Adapter für ausgewählte Kindersitzmodellen montierbar ist.
- Für Kinder von 10 bis 18 Monaten eignet sich ein Stützkissen, das für mehr Halt und Sitzkomfort sorgt.

Allgemeine Fahranleitung

Vor Fahrtantritt

- Kontrollieren Sie Lenkung, Bremsen, Pedalen und Beleuchtung, damit während der Fahrt keine Probleme auftreten.
 - Der Lenker sollte sich gleichmäßig und widerstandslos bewegen können, wenn er nach rechts und links gedreht wird
 - Wenn der linke Bremshebel aktiviert ist, muss das Fahrrad an beiden Vorderrädern bremsen
 - Wenn der rechte Bremshebel aktiviert ist, muss das Fahrrad am Hinterrad bremsen. Wenn das Fahrrad mit einer Fußbremse ausgestattet ist, wird die Hinterradbremse durch Rückwärtstreten der Pedale überprüft
 - Die Pedale müssen sich ohne Widerstand drehen können.
- Passen Sie Ihr Tempo den Bedingungen an. Bei schnellen Lenkbewegungen oder Kurvenfahrten mit mehr als 8 km/h kann das Rad umkippen und es besteht Verletzungsgefahr.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den empfohlenen Reifendruck, 5 bar.
- Prüfen Sie die Parkbremse. Zum Feststellen der Bremse drücken Sie die Handbremse bei Stillstand des Rades nach links, halten den Griff in dieser Position und drehen gleichzeitig den kleinen schwarzen Knopf nach links.
- Benutzen Sie die Parkbremse nur, wenn das Fahrrad für kurze Zeit stillsteht, da die hydraulischen Bremsen durch länger anhaltenden Druck Schaden nehmen können.

- Bei längerem Abstellen sollten Sie stattdessen ein sicherheitszertifiziertes Ringschloss verwenden. Benutzen oder schieben Sie das Fahrrad nicht mit angelegtem Ringschloss, da dies die Speichen beschädigen kann.
- Verlassen Sie das Fahrrad niemals mit Passagieren in der Kabine, selbst wenn die Parkbremse in Gebrauch ist.
- Bewahren Sie Reserveschlüssel, Quittung und Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
- Werden Fehler oder Mängel am Fahrrad festgestellt, wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.

**SPEZIELL FÜR E-KANGAROO: DENKEN SIE DARAN, EINEN
FAHRRADMECHANIKER ZU ERHALTEN, DER DAS HINTERRAD/DIE SPEICHEN
INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH DEM KAUFDATUM NACHZUSPANNEN**

- Bei der Inbetriebnahme des Fahrrads ist es äußerst wichtig, dass das Hinterrad nach maximal vier Wochen nachgespannt wird.
- Auf das Hinterrad wirken große Kräfte auf Grund des eingebauten Motors und der Ausstattung des Fahrrads mit Scheibenbremse. In der ersten Zeit werden die Speichen beim Anfahren und Abbremsen gedehnt, weshalb es wichtig ist, die Speichenspannung am Hinterrad zu kontrollieren, um Schäden zu vermeiden.
- Wird das Hinterrad nicht nachgespannt, kann dies Schäden hervorrufen oder zum Bruch von Speichen führen.
- **Kontrollieren Sie Räder und Speichen regelmäßig!**

Allgemeine Fahranleitung

Während der Fahrt

- Fahren Sie vorsichtig und umsichtig, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
- Passen Sie Ihr Tempo den Bedingungen an. Seien Sie vorsichtig beim Fahren in scharfen Kurven und um Ecken.
- Der Bremsweg des Lastenfahrrads ist länger als der eines herkömmlichen Fahrrads, weil es schwerer ist.
- Beachten Sie, dass ein Winther Kangaroo breiter als ein herkömmliches Fahrrad ist. Seien Sie vorsichtig an Kreuzungen. Achten Sie auf die Vorderfront des Fahrrads und Ihre Position auf der Fahrbahn.
- Fahren Sie im Dunkeln mit Licht.
- Die Verdeckfront sollte während der Fahrt festgespannt sein. Entweder aufgerollt und korrekt mit Haken und Schlaufen angebracht oder unten an den Haken befestigt.
- Es empfiehlt sich die Verwendung eines Insektennetzes und/oder Sonnenschutzes, wenn mit aufgerollter Verdeckfront gefahren wird.
- Vermeiden Sie scharfes Bremsen, da dies zu Unfällen führen kann. Fahren Sie vorsichtig in dichtem Verkehr, auf unebenem Untergrund und in bergigem Gelände.
- Tipp: Wenn Sie mit dem Lastenrad eine Bordsteinkante passieren müssen, empfehlen wir Ihnen, abzusteigen, das Rad am Gepäckträger anzuheben und rückwärts über der Bordsteinkante zu ziehen.
- Wenn Sie auf dem Fahrrad stillstehen, ist es wichtig den Lenker nicht gedreht zu halten. Solche Positionen üben einen unangemessenen Druck auf das Hinterrad aus, das die Speichen belastet.

Allgemeine Fahranleitung

Bei einem Unfall

- Bei einem Unfall mit Ihrem Winther Kangaroo Lastenrad kontrollieren Sie zuerst die Mitfahrenden und sich selbst auf Verletzungen. Wenn nötig, holen Sie sofort ärztliche Hilfe.
- Kontrollieren Sie das Fahrrad anschließend gründlich. Bei einem Unfall können Schäden entstehen, die unmittelbar nicht sichtbar sind, aber später sicherheitsrelevante Folgen haben, die zu Unfällen führen können. Es empfiehlt sich daher, nach einem Unfall das Fahrrad in einer Fachwerkstatt überprüfen zu lassen.

Wartung und Pflege

- Ein Winther Kangaroo Lastenfahrrad ist dafür gebaut, lange zu halten. Bei regelmäßiger Reinigung und Wartung lässt sich die Lebensdauer noch weiter verlängern. Es empfiehlt sich, das Fahrrad mindestens einmal jährlich in einer Fachwerkstatt überprüfen zu lassen, und gemäß dem mit Ihrem Fahrradhändler bereitgestellten Serviceplan (siehe "Wartung des Winther Kangaroo Lastenfahrrads").
- Reparaturen und Änderungen technischer Art sollten immer von einem Winther Kangaroo Fachhändler oder einer professionellen Fahrradwerkstatt ausgeführt werden, da hierfür Spezialkenntnisse und eventuell Spezialwerkzeug notwendig sind. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden am Fahrrad und auch an Personen führen.
- Im Laufe der Zeit wird der allgemeine Zustand des Fahrrads durch folgende Faktoren beeinflusst: Gewicht der Ladung, Fahrmuster, Nutzungshäufigkeit, Aufbewahrung, Wetter- und Klimabedingungen, Temperatur, Schmutz usw. Achten Sie deshalb immer auf Verschleißteile und lassen diese bevor sie verschlissen sind von einem Fachmann wechseln: Reifen, Felgen, Nabens, Speichen, Kugellager, Ketten und Kettenräder, Bremsen und Bremsbeläge, Schalt- und Bremszüge, Gurte und Verschlüsse.

- **WICHTIG!** E-Kangaroo Lastenfahrräder haben aufgrund der höheren Geschwindigkeit eine zusätzliche Belastung der Verschleißteile und im speziellen der Bremsen und Bremsscheiben. Daher müssen Bremsen und Bremsscheiben regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden.
- Achten Sie auch auf die Batterie. Laden Sie die Batterie so oft wie möglich auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verlängert.
- Bitte bemerken Sie auch, dass ein E-Bike mehr Service als ein normales Rad benötigt und durch Langzeitparken im Freien besser vor dem Wetter geschützt werden soll. Wir empfehlen die Verwendung einer Vollständige Garagenabdeckung/ Regenabdeckung.

Speichen

- Wenn einzelne Speichen gebrochen oder beschädigt sind, müssen sie insgesamt am gesamten Laufrad ausgewechselt werden. Wenn nur einige gebrochene oder beschädigte Speichen ausgetauscht werden, können die anderen Speichen auf Grund der Belastung dennoch beeinträchtigt sein und nach kurzer Zeit ebenfalls brechen. Ersetzen Sie daher immer alle Speichen gleichzeitig.
- Bitte vergessen Sie nicht, die Speichenspannung an dem neu eingereichten Laufrad nach vier Wochen oder ca. 200-300 gefahrenen Kilometern erneut kontrollieren zu lassen (je nachdem was zuerst eingetroffen ist), da sich diese durch das Setzen der Speichen im Felgenring noch einmal lockern können.

Kaleche

- Das Verdeck lässt sich mit Wasser, Seife und einer weichen Bürste oder einem Schwamm abwaschen, während es am Fahrrad angebracht ist. Das Verdeck ist nicht für Maschinenwäsche geeignet.
- Bei längerem Abstellen ist es wichtig, dass sich das Fahrrad an einem trockenen und belüfteten Ort befindet.

- Beachten Sie, dass das Verdeck zwar regendicht, aber nicht wassererdicht ist. Bei Aufbewahrung im Freien wird empfohlen, das Fahrrad abzudecken, z. B. mit einer Regenabdeckung. Die Lebensdauer des Verdeckes verlängert sich, wenn Sie das Fahrrad nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und stattdessen die vollständige Abdeckung benutzen.
- Bitte lassen Sie ein nasses Fahrrad nicht über einen längeren Zeitraum abgedeckt stehen, da dies zu Rost und stockig Verdeck führen kann.

Pflege nach Bedarf

- Wenn Ihr Winther Kangaroo Sand, Salz oder Schlamm ausgesetzt war, waschen Sie das Fahrrad mit einer Fahrradwäsche und spülen Sie es mit klarem Wasser ab.
- Keinen Dampf oder Hochdruckstrahler zur Reinigung des Rades verwenden.
- Wischen Sie das Fahrrad trocken und geben Sie Öl/Fett auf die wichtigen Teile, einschließlich Kette, Kugellager, Nabens und andere bewegliche Teile.
- Überschüssiges Öl/Fett wischen Sie mit einem Tuch ab.
- Bitte achten Sie darauf, dass kein Öl oder Fett auf die Bremsen und Bremsscheiben kommt! Dies kann die Bremsleistung sehr stark beeinträchtigen und im schlimmsten Fall großen Schaden verursachen.
- Bremsen werden mit Bremsenreiniger gereinigt.
- Fragen Sie eventuell Ihren Händler, welche Art von Seife, Öl und Fett für Ihr Fahrrad in Bezug auf die Region, in der Sie leben, geeignet ist.

Bei richtiger Wartung und Pflege lässt sich die Lebensdauer des Fahrrads erheblich verlängern.

Wartung des Winther Kangaroo Lastenfahrrads

- Lassen Sie Ihr Winther Kangaroo regelmäßig warten. Alle Servicechecks und Reparaturen müssen von Ihrem Winther Kangaroo Fachhändler oder einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Ausgehend vom voraussichtlichen Nutzungsmuster Ihres Lastenfahrrads stellt Ihr Fachhändler mit Ihnen gemeinsam einen Serviceplan auf, damit für bestmögliche Wartung gesorgt ist. Sprechen Sie mit Ihrem Händler über einen Plan, der Ihren Anforderungen entspricht. Bitte bedenken Sie, dass ein E-Bike mehr Service als ein normales Rad benötigt.
- Denken Sie daran, die Hinterräder/Speichen innerhalb von 4 Wochen nach Inbetriebnahme nachzuspannen. Die erste Inspektion sollte 4 Wochen nach Kaufdatum oder ca. 200-300 gefahrenen Kilometern durchgeführt werden (je nachdem was zuerst eingetroffen ist).

Versicherung und Haftung

- Ein Winther Kangaroo Lastenfahrrad wird versicherungsmäßig wie ein normales Fahrrad betrachtet und fällt daher bis zu einem gewissen Grad unter eine Familienversicherung. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich bezüglich der Versicherungsbedingungen für das Lastenfahrrad an Ihre Versicherung zu wenden. Möglicherweise ist eine erweiterte Fahrradversicherung erforderlich.
- Überprüfen Sie, ob die Rahmennummer auf dem Kaufbeleg vermerkt ist. Wenn nicht, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler. Die Rahmennummer ist in die linke Schrägstrebe des hinteren Rahmens eingraviert.

Garantie

- Wie jedes andere Produkt altert ein Winther Kangaroo im Laufe der Zeit, seine Haltbarkeit hängt von seiner Nutzung und Instandhaltung ab.
- A. Winther A/S gewährt 5 Jahre Garantie auf den Rahmen Ihres Winther Kangaroo Lastenfahrrad.



Gewährleistungsbestimmungen

- Ab Kaufdatum werden 2 Jahre Gewährleistung auf die Kabine und die Teile gewährt. Die Batterie ist davon ausgenommen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung des Winther Kangaroo Lastenfahrrads jeglicher Art ist die Haftung des Herstellers und Verkäufers ausgeschlossen. Es wird auf die Betriebsanleitung hingewiesen.
- Bei einem Umbau des Winther Kangaroo Lastenfahrrads oder bei Einsatz von Teilen, die nicht von Winther zugelassen sind, erlischt die Gewährleistung.
- Es dürfen ausschließlich von der Firma Winther angebotene oder empfohlene Ersatzteile verwendet werden. Für die sichere Benutzung des Winther Kangaroo Lastenfahrrads wird empfohlen, die Montage von Ersatzteilen von einem Winther Kangaroo-Händler oder Fachmann durchführen zu lassen. Bei unsachgemäßer Einstellung unter anderem der Reifen, Kette, Bremsen, Kabel, Zahnkränze und/oder Kettenschaltung, erlischt die Gewährleistung.
- Die Garantiebestimmungen sind ausgeschlossen bei nicht erfolgter regelmäßiger Wartung und Instandsetzung des Fahrrads und bei Fortgesetzter Verwendung des Fahrrads bei einem bereits festgestellten Schaden und/oder Mangel, wobei die fortgesetzte Verwendung den Schaden verschlimmert.
- Das Reklamationsrecht beschränkt sich auf die Reparatur oder in bestimmten Fällen den Austausch von Bauteilen. Transport und Arbeitskosten werden nicht übernommen. Eine Entschädigung für Folgewirkungen wird nicht geleistet.

- Wenden Sie sich bei Beschwerden an Ihren Winther Kangaroo-Händler unter Vorlage des Kaufbelegs.
- Eventuelle Streitigkeiten sind von einem dänischen Gericht beizulegen.

Haftung

- Eine Anerkennung eines von den vorliegenden Garantiebestimmungen gedeckten Garantiefalls durch Winther stellt ausdrücklich keine Haftungsanerkennung für eventuell erlittene Schäden des Eigentümers oder Dritter seitens Winther dar. Jedwede Haftung von Winther für Folgeschäden wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Die Haftung von Winther beschränkt sich auf die vorliegenden Garantiebestimmungen, soweit nicht verbindliche rechtliche Vorschriften etwas anderes bestimmen.

Haftungsausschluss

- Selbstverständlich hat Winther die vorliegenden Garantiebestimmungen mit großer Sorgfalt formuliert. Eine Haftung aufgrund von Druck- und Setzfehlern ist jedoch ausgeschlossen.

Technische Daten

Kangaroo Luxe



RAHMENKONSTRUKTION	Aluminium 6061
KABINENBODEN	Stoßfestes, UV-stabilisiertes Polyethylen (PE)
VERDECK	Nylon, schauerfester Stoff
LENKUNG	Kronrohrlösung für stabile und dynamische Fahreigenschaften
LENKUNGSDÄMPFER	1 Position
VORDERRADAUFHÄNGUNG	Unabhängige Drehstabfederung an den Vorderrädern
VORDERRÄDER	20 x 1,75 Zoll mit Einzelradaufhängung, doppelwandige Aluminiumfelgen und hydraulische Scheibenbremsen
HINTERRAD	26 x 1,75 Zoll mit einer Auswahl an Gangschaltungs- und Bremslösungen
NETTOGEWICHT	38 kg inkl. Verdeck exkl. Sitze und E-System
NUTZLAST	100 kg, ohne Fahrer Höchstgewicht Fahrer 110 kg
SPURWEITE	86 cm
ABMESSUNGEN DES FAHRRADS	Länge: 210 cm, Breite: 90 cm, Höhe: 120 cm
ABMESSUNGEN DER KABINE	Länge: 95 cm, Breite: 70 cm, Ellbogenfreiheit: 77 cm, Kopffreiheit über Sitzen: 77 cm

Technische Daten

Kangaroo Lite



RAHMENKONSTRUKTION

Aluminium 6061 (Hinterrahmen)
Stahl (Vorderrahmen)

KABINENBODEN

Stoßfester, UV-stabilisiertes
Kunststoff

VERDECK

Nylon, schauerfester Stoff

LENKUNG

Kronrohrlösung für stabile und dynamische
Fahreigenschaften

LENKUNGSDÄMPFER

1 Position

VORDERRADAUFHÄNGUNG

—

VORDERRÄDER

20 x 1,75 Zoll mit Einzelradaufhängung,
doppelwandige Aluminiumfelgen und
hydraulische Scheibenbremsen

HINTERRAD

26 x 1,75 Zoll mit einer Auswahl an
Gangschaltungs- und Bremslösungen

NETTOGEWICHT

38,4 kg inkl. Verdeck
exkl. Sitze und E-System

NUTZLAST

100 kg, ohne Fahrer
Höchstgewicht Fahrer 110 kg

SPURWEITE

84.5 cm

ABMESSUNGEN DES FAHRRADS

Länge: 207 cm, Breite: 89 cm,
Höhe: 115 cm

ABMESSUNGEN DER KABINE

Länge: 86 cm, Breite: 71,5 cm,
Kopffreiheit über Sitzen: 74 cm

**Konstruiert für
den sicheren
Transport**



Technische Daten

Cargo



RAHMENKONSTRUKTION

Aluminium 6061 (Hinterrahmen)
Stahl (Vorderrahmen)

KABINENBODEN

Stoßfester , UV-stabilisiertes
Kunststoff

VERDECK

Nylon, schauerfester Stoff

LENKUNG

Kronrohrlösung für stabile und dynamische
Fahreigenschaften

LENKUNGSDÄMPFER

1 Position

VORDERRADAUFHÄNGUNG

—

VORDERRÄDER

20 x 1,75 Zoll mit Einzelradaufhängung,
doppelwandige Aluminiumfelgen und
hydraulische Scheibenbremsen

HINTERRAD

26 x 1,75 Zoll mit einer Auswahl an
Gangschaltungs- und Bremslösungen

NETTOGEWICHT

39 kg inkl. Verdeck
exkl. Sitze und E-System

NUTZLAST

100 kg, ohne Fahrer
Höchstgewicht Fahrer 110 kg

SPURWEITE

84.5 cm

ABMESSUNGEN DES FAHRRADS

Länge: 207 cm, Breite: 89 cm, Höhe bis Lenker:
114 cm, Höhe bis Verdeck: 126 cm

ABMESSUNGEN DER KABINE

Länge: 86 cm, Breite: 70 cm,
Kopffreiheit von Sitz bis Verdeck: 74 cm

**Kør forsigtigt
og med omtanke!**





INDEKS

Generel advarsel!	side 48
Tillykke med din nye Winther Kangaroo ladcykel	side 49
Produktbeskrivelse	side 50
Generel sikkerhed	side 51
Sikkerhedsforanstaltninger - kørsel med børn	side 52
Generel kørevejledning	side 54
Vedligeholdelse og pleje	side 57
Service af Winther Kangaroo ladcykel	side 60
Forsikring og ansvar	side 60
Garantivilkår	side 61
Reklamationsret	side 62
Erstatningspligt	side 63
Ansvarsfraskrivelse	side 63
Tekniske data Winther Kangaroo Luxe	side 64
Tekniske data Winther Kangaroo Lite	side 65
Tekniske data Winther Cargo	side 67



Generel advarsel!

Ligesom med enhver anden aktivitet, så er der risici forbundet med at cykle. Ved brug af ladcyklen, så er man automatisk ansvarlig for de eventuelle konsekvenser, der måtte opstå. Det er derfor vigtigt at have læst instruktionsvejledningen grundigt, at cykle ansvarligt og overholde den forventede vedligeholdelse af cyklen til enhver tid. Sørg også for at videregive denne information til andre, der måtte benytte cyklen. Dette gælder også passagerer, der måtte transporteres i cyklen. Manglende gennemgang kan medføre skader og i værste tilfælde medføre fatale hændelser.

Tillykke med din nye Winther Kangaroo ladcykel

Tak fordi du valgte en Winther Kangaroo Ladcykel.

Winther Kangaroo ladcykler er udviklet med stor teknisk omhu og særligt fokus på sikkerhed. Vi har produceret cykler siden 1932 og ladcykler siden 2006. Alle Winther Kangaroo ladcykler er håndsamlede og testkørt på fabrikken i Danmark og laves ud fra kundens specificerede ønsker.

Inden du tager din Winther Kangaroo i brug første gang, så læs denne vejledning grundigt. Herved sikres, at du får fuld gavn af ladcyklen.

Hvis din Winther Kangaroo er med el-motor, så findes der en separat manual, som omhandler dette. Denne manual skal også læses grundigt inden ibrugtagning af cyklen. Manualerne findes på wintherbikes.com og kan også udleveres ved at kontakte os på info@wintherbikes.com.

Vær opmærksom på at dette er en trehjulet ladcykel, og at den har anderledes køreegenskaber end en almindelig tohjulet cykel. Vi anbefaler at man prøvekører cyklen i et roligt miljø inden man bevæger sig ud i trafikken. Det er vigtigt at føle sig komfortabel med cyklen inden passagerer medtages.

I brugervejledningen finder du en række gode råd og tips, så tag dig god tid til at læse den. Ved spørgsmål så kontakt din forhandler eller Winther.

Vi håber du må få stor glæde af din Winther Kangaroo ladcykel.

Produktbeskrivelse

Manualen omhandler Winther Kangaroo med og uden el-motor:

- Kangaroo Luxe
- Kangaroo Lite
- Cargoo

Generel karakteristik:

- Lasteevne: Op til 100 kg og med plads til maksimalt fire børn (afhængig af sædespecifikation)
- Total max-vægt: 250 kg inklusiv fører og last.
- Førerens maximale vægt: 110 kg
- Maksimalt tilladte fart: Med el-motor som pedelec 25km/t
- Max fart ved kørsel om hjørner eller på ujævn vej: 8 km/t
- Maximalt dæktryk: 5 bar

Se flere tekniske detaljer om Winther Kangaroo modellerne bagerst i vejledningen.

Generel sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger, der gør sig gældende ved brug af en Winther Kangaroo:

- Winther Kangaroo er trehjulede cykler og har derfor anderledes køreegenskaber end almindelige tohjulede cykler.
- Væn dig i første omgang til at cykle på en Winther Kangaroo uden børn i kabinen.
- Start med at øve det at dreje, stoppe og starte cyklen.
- Hvis cyklen er med el-motor, så kør gerne uden el-motoren tændt eller med minimumshjælp, indtil erfaring med cyklen og motorsystemet opnås.
- Væn dig til at skifte gear. På cykler med udvendige gear er det især vigtigt at få skiftet gear før stop ved kryds.
- Max lasteevne er 100 kg. Fordel vægten hensigtsmæssigt.
- Følg altid de gældende trafikregler og love.
- Kør efter trafikforholdene, så overblikket altid bevares.
- Stop kørslen hvis cyklen lyder anderledes end normalt eller der opdages manglende eller beskadigede dele. I dette tilfælde, kontakt din Winther Kangaroo forhandler.
- Anvend kun Winther Kangaroo autoriseret cykeltilbehør. Brug ikke andre sæder eller andre uhensigtsmæssige installationer i cyklen.
- Anvend altid cykelhjelm. Dette gælder både fører og passagerer.
- Passagerer skal altid være sikkert fastspændte i kabinen og kalechefronten skal være fastspændt under kørslen.
- Anvend parkeringsbremsen når cyklen holder stille i kortere perioder.

Sikkerhedsforanstaltninger - kørsel med børn

Winther Kangaroo ladcykler er udviklede med særligt henblik på børnetransport, og der er fokus på både sikkerhed og ergonomi. Når man transporterer børn i en Winther Kangaroo, er der følgende sikkerhedsforanstaltninger, som man skal være opmærksom på:



- Sørg altid for at barnet/børnene er sikkert fastspændte i Winthers specialudviklede sæder eller bænk. Er børnene kravlet frem til kanten af kassen, så kan cyklen risikere at tippe forlæns, såfremt føreren ikke sidder på cyklen.
- Selen skal sidde tilpas stram, så den ikke glider ned. Anvend evt. selepuder, der kan tilkøbes. Selve selespændet skal sidde ved barnets mave/nedre del af brystet. Spændet må ikke sidde nær halsen, da det kan medføre kvælningsfare.
- Efterlad aldrig cyklen med børnene siddende i. Man skal altid kunne se barnet/børnene.
- Sørg altid for at være til stede, når børnene stiger ind og ud af din Winther Kangaroo ladcykel, hvis barnet behøver hjælp til indstigning. Det kan også være nødvendigt at agere som modbalance, når barnet stiger ind i kabinen. Dette afhænger af barnets størrelse.
- Sørg altid for at anvende cykelhjelm. Dette gælder både fører og passagerer.
- Sikrer at barnets arme, tøj, legetøj eller lign ikke kommer i klemme i hjulet under kørslen.
- Det anbefales først at transportere mindre børn i en ladcykel, når de selv kan sidde oprejst, evt. med en pudestøtte, som kan købes separat.
- Børn fra 3 måneder og opefter kan medtages i ladcyklen, hvis der anvendes enten Weber babysæde eller et IISO-Fix sædeløsning, der monteres på Winther's adapter.
- Børn fra 10 måneder og op til 18 måneder kan med fordel anvende en Winther støttepude, der sørger for øget stabilitet og siddekomfort.

Generel kørevejledning

Inden kørslen og i brugtagning

- Tjek at styretøj, bremser, pedaler og lys virker, så der ikke opstår problemer under kørslen.
 - Styret skal bevæge sig jævnt uden hak og modstand, når det drejes både mod højre og venstre
 - Når venstre bremsegreb aktiveres skal cyklen bremse på begge forhjul
 - Når højre bremsegreb aktiveres skal cyklen bremse på baghjulet. Hvis cyklen er udstyret med fodbremse kontrolleres bagbremsen ved at træde baglæns på pedalerne.
 - Pedalerne skal kunne dreje rundt uden modstand
- Tilpas farten efter forholdene. Drejes der skarpt eller cykler man med mere end 8 km i timen i et sving, så kan cyklen risikere at vælte, hvilket kan medføre skader.
- Tjek det anbefalede dæktryk (5 bar) regelmæssigt.
- Afprøv parkeringsbremsen. Når cyklen holder stille, tryk håndbremsen ind i venstre side og drej den lille sorte knap mod venstre samtidig med at håndtaget holdes inde.
- Anvend kun parkeringsbremsen, når cyklen holder stille i kortere perioder, da de hydrauliske bremser kan blive ødelagt af længerevarende tryk.

- Ved længere tids parkering anvend i stedet en sikkerhedsgodkendt ringlås. Kør eller træk ikke i cyklen når låsen anvendes, da dette kan beskadige egerne.
- Forlad aldrig cyklen med passagerer i kabinen, selv med parkeringsbremsen i brug.
- Gem ekstranøgle(r), kvittering og manual et sikkert sted.
- Konstateres der fejl eller mangler ved cyklen, så kontakt din forhandler snarest.

SÆRLIGT FOR KANGAROO MED MOTOR: HUSK EFTERSPÆNDING AF BAGHJUL/EGER INDENFOR 4 UGER FRA KØBSDATO

- I forbindelse med i ibrugtagning af cyklen er det yderst vigtigt, at cyklens baghjul bliver efterspændt efter maksimalt fire uger efter købet.
- Baghjulet udsættes for en stor kraftpåvirkning på grund af den indbyggede motor og det at cyklen er monteret med skivebremsen. I den første tid strækkes egerne ved igangsætning og nedbremsning, det er derfor vigtigt at få kontrolleret bespændingen på baghjulets eger for at undgå skader.
- Efterspændes baghjulet ikke, kan det give skader eller knækket eger i baghjulet.
- **TJEK HJUL OG EGER REGELMÆSSIGT!**

Generel kørevejledning

Under kørsel

- Kør forsigtigt og med omtanke for at undgå farlige situationer.
- Tilpas farten efter forholdene. Vær forsiktig ved kørsel i skarpe kurver og omkring hjørner. Kør forsigtigt i tæt trafik, hvor vejen er ujævn og i bakket terræn.
- Ladcyklens bremselængde er længere end på en almindelig cykel. Det tager derfor længere tid at stoppe cyklen. Undgå at bremse hårdt op, da dette kan medføre uheld.
- Vær opmærksom på at en Winther Kangaroo er bredere end en almindelig cykel. Vær forsiktig når veje og stier krydses. Hold øje med fronten og placeringen på vejen.
- Anvend lys ved kørsel i mørke.
- Kalechefronten skal være fastspændt under kørslen. Enten oprullet og monteret korrekt med kroge og stopper eller nedenfor fastsat på krogene.
- Det anbefales at bruge insektnet og/eller solskærm, når der cykles med oprullet kalechefront.
- Tip: Skal du med ladcyklen passere en kantsten, anbefaler vi, at du står af ladcyklen og trækker den baglæns op ad kantstenen.
- Når du holder stille på cyklen, er det vigtigt ikke at holde med styret drejet. Stilstående udsving giver uhensigtsmæssigt tryk på baghjulet, som belaster egerne.

Generel kørevejledning

I tilfælde af en ulykke

- Ved uheld på din Winther Kangaroo, så tjek passagerer og dig selv for skader. Hvis nødvendigt, så søg lægehjælp med det samme.
- Tjek derefter cyklen grundigt igennem. Ved uheld kan der opstå skader, som ikke umiddelbart kan ses, men som kan lede til pludselige og katastrofale uheld. Det anbefales derfor, at en mekaniker laver en grundig gennemgang af cyklen efter et uheld.

Vedligeholdelse og pleje

- En Winther Kangaroo ladcykel er bygget til at kunne holde i lang tid. Ved regelmæssig rengøring og vedligehold kan levetiden forlænges yderligere. Det anbefales at få cyklen gennemgået mindst én gang årligt af en professionel cykelmekaniker, og i henhold til den serviceplan der er lagt med din cykelforhandler (se afsnittet "Service af Winther Kangaroo Ladcykel").
- Reparationer og ændringer af teknisk karakter bør altid udføres af en Winther Kangaroo forhandler eller en professionel cykelmekaniker, da dette kræver specialviden og evt. specialværktøj. Uautoriserede reparationser kan medføre personulykker såvel som skade på cyklen.
- Ved brug over tid vil cyklens generelle stand påvirkes af flere ting blandt andet: lastens vægt, kørselsmønster, hyppighed af brug, opbevaring, vejr og klimaforhold, temperatur, snavs mv. Hold derfor altid øje med sliddele:
Dæk, fælge, nav, eger, kuglelejer, kæde og kædehjul, bremser og bremseklodser, gear- og bremsekabler, seler og spænder.

- **VIGTIGT!** E-Kangaroo ladcykler har ekstra belastning af bremserne og bremseskiverne pga. højere fart. Derfor skal bremser og bremseskiver tjekkes regelmæssigt for slid.
- Hold også øje med batteriet. Sørg for at oplade batteriet så ofte som muligt, da dette forlænger batteriets levetid.
- Vær også opmærksom på at særligt E-Kangaroo kræver hyppigere service og bør beskyttes bedre mod vejrfaktorer ved langtidsparkering udendørs. Vi anbefaler brug af fulddækkende garage cover.

Eger

- Hvis eger er knækket eller beskadiget, så sørge for at udskifte alle på én gang. Er det kun få knækkede eller beskadigede eger som udskiftes, så kan belastningen have påvirket de andre eger allerede, og de vil knække kort tid efter. Udskift derfor alle eger på samme tid.
- Husk endeligt at få cyklens baghjul efterspændt efter de første fire ugers kørsel eller efter ca. 200-300 kørt kilometer, afhængigt af hvad der indtræder først, da egerne i opstartsperioden strækkes ved igangsætning og nedbremsning.

Kaleche

- Kalechen kan vaskes med vand, sæbe og en blød børste eller svamp, mens den er monteret på cyklen. Kalechen må ikke maskinvaskes.
- Bemærk at kalechen er bygetæt, men ikke vandtæt. Ved opbevaring udenfor anbefales det, at cyklen er overdækket, f.eks. med et regnslag. Kalechens levetid forlænges, hvis man undgår at stille cyklen i direkte sollys gennem længere tid og i stedet benytter regnslaget.

- Ved længere tids opbevaring er det vigtigt at cyklen står et tørt og ventilert sted.
- Undlad at lade en våd cykel være dækket til i en længere periode, da dette vil kunne medføre rust og jordslået kalecher/sædepolster m.m.

Pleje efter behov

- Har Winther Kangaroo været utsat for sand, salt eller mudder, så vask cyklen med mild sæbe og skyl efter med rent vand.
- Anvend ikke højtryksrenser eller lign. og ej heller damp.
- Tør cyklen af og sorg for olie/fedt på vitale dele herunder kæde, kuglelejer nav og andre bevægelige dele.
- Tør overskydende olie/fedt af med en klud.
- Sørg for at der ikke kommer olie eller fedt på bremse/bremseskiver da det kan forårsage en væsentlig ringere bremseevne, som kan lede til alvorlige skader.
- Bremser rengøres med bremserens
- Spørg evt. din forhandler, hvilken type sæbe, olie og fedt der passer til cyklen i forhold til det område, hvor du bor.

Med korrekt vedligehold og pleje forøges cyklens levetid.

Service af Winther Kangaroo ladcykel

- Få din Winther Kangaroo ladcykel serviceret regelmæssigt. Alle servicetjeks og reparationer skal udføres af din Winther Kangaroo forhandler eller cykelmekaniker.
- En serviceplan sammensættes sammen med din forhandler med udgangspunkt i det forventede brugsmønster af ladcyklen, således bedst muligt vedligehold opnås. Tal med din forhandler om at få lavet en plan der passer til dit behov. Vær opmærksom på at en el-cykel kræver mere vedligeholdelse end en almindelig cykel.
- Husk efterspænding af baghjul / eger indenfor 4 uger fra ibrugtagning. Første service bør udføres efter ca 4 uger eller mellem ca. 200-300 kilometers kørsel (afhængigt af hvad der indtræffer først).

Forsikring og ansvar

- En Winther Kangaroo ladcykel betragtes forsikringsmæssigt som en almindelig cykel og er derfor normalt dækket af en familieforsikring op til et vist niveau. Det anbefales dog at kontakte eget forsikringsselskab om de forsikringsmæssige forhold vedrørende ladcyklen. En udvidet cykelforsikring kan være nødvendig.
- Tjek at stelnummeret står på kvitteringen. Hvis ikke, så kontakt din forhandler med det samme. Stelnummeret er indgraveret i bagstellets venstre skråstiver.

Garantivilkår

- Som ethvert andet produkt så ældes en Winther Kangaroo over tid, produktets holdbarhed afhænger af brug og vedligeholdelse.
- A. Winther A/S yder 5 års garanti på stel på din Winther Kangaroo Ladcykel.



Reklamationsret

- Der er to års reklamationsret fra købsdato på stel og komponenter. Batteriet undtaget.
- Reklamationsretten på monteringsdele gælder udelukkende materiale- og fabrikationsfejl. Skader opstået ved f.eks. vold, slitage, fejlanvendelse, misligholdelse m.v. er ikke omfattet af reklamationsretten. Der henvises til Instruktionsvejledningen.
- Reklamationsretten frafalder ved konstruktionsændringer og/eller ved installering af uautoriserede dele/tilbehør, der ikke anbefales af Winther.
- Reparation og udskiftning af dele bør altid udføres af en Winther Kangaroo forhandler eller en professionel cykelmekaniker. Reklamationsretten frafalder ved ukorrekt justering af f.eks. dæk, kæde, bremser, kabler, klinger og/eller gears skifter.
- Reklamationsretten frafalder, hvis cyklen ikke er vedligeholdt med regelmæssige mellemrum, og hvis cyklen fortsat anvendes på trods af, at der er fundet skader og/eller fejl, og dette forværre skaden.
- Reklamationsretten er begrænset til reparation eller i visse tilfælde udskiftning af komponenter. Transport og arbejdsløn dækkes ikke. Erstatning for følgenvirkninger ydes ikke.
- Kontakt din Winther Kangaroo forhandler ved reklamationer og medbring købskvittering, som skal forevises.
- Eventuelle tvister afgøres ved dansk domstol.

Erstatningspligt

- Et krav, som udtrykkeligt efterkommes af Winther i henhold til disse garantivilkår og betingelser, udgør ikke nogen indrømmelse om erstatningspligt fra Winthers side for tab eller skader, som ejer eller tredjemand har lidt. Enhver hæftelse fra Winthers side for følgeskader er hermed udtrykkeligt udelukket. Winthers erstatningspligt er begrænset til, hvad der er anført under garantivilkår og betingelser, medmindre andet fremgår af en påbudt lovmæssig bestemmelse.

Ansvarsfraskrivelse

- Naturligvis har Winther været meget omhyggelig ved udarbejdelsen af disse garantivilkår og betingelser. Men skadeserstatning som følge af skrivefejl eller typografiske fejl er udelukket.

Tekniske data

Kangaroo Luxe



STELKONSTRUKTION

Aluminium 6061

BUNDKASSE

Slagfast polyethylen (PE)
UV-stabiliseret

KALECHE

Nylon, bygetæt stof

STYRESYSTEM

Kronrørløsning der sikrer stabile og
dynamiske køreegenskaber

STYRDÆMPER

1 position

FORHJULSOPHÆNG

Uafhængig torsionsaffjedring på forhjulene

FORHJUL

20×1,75 med monoophængte nav,
dobbeltbundede alu-fælge og
hydrauliske skivebremser

BAGHJUL

26×1,75 med et udvalg af gear
og bremseløsninger

NETTOVÆGT

38 kg inkl. kaleche
ekskl. sæder, ekskl. E-system

LASTEEVNNE

100 kg, ekskl. fører.
Fører max vægt 110 kg.

SPORVIDDE

86 cm

DIMESIONER

Længde: 210 cm, bredde: 90 cm,
højde: 120 cm

KABINEMÅL

Længde: 95 cm, bredde: 70 cm,
albuebredde: 77 cm,
Højde fra sæde til kaleche top: 77 cm

Tekniske data

Kangaroo Lite



STELKONSTRUKTION

Aluminium 6061 (bagstel), stål (forstel)

BUNDKASSE

Slagfast plastik,
UV-stabiliseret

KALECHE

Nylon, bygetæt stof

STYRESYSTEM

Kronrørsløsning der sikrer stabile og
dynamiske køreegenskaber

STYRDÆMPER

1 position

FORHJULSOPHÆNG

—

FORHJUL

20×1,75 med monoophængte nav,
dobbeltbundede alu-fælge og
hydrauliske skivebremser

BAGHJUL

26×1,75 med et udvalg af gear
og bremseløsninger

NETTOVÆGT

38,4 kg inkl. kaleche
ekskl. sæder, ekskl. E-system

LASTEEVNÉ

100 kg, ekskl. fører.
Fører max vægt 110 kg.

SPORVIDDE

84.5 cm

DIMESIONER

Længde: 207 cm, bredde: 89 cm,
højde: 115 cm

KABINEMÅL

Længde: 86 cm, bredde: 71,5 cm,
Højde fra sæde til kaleche top: 74 cm

Danske
Kvalitetscykler
Gennem
Generationer



Tekniske data

Cargo

**STELKONSTRUKTION**

Aluminium 6061 (bagstel), stål (forstel)

BUNDKASSESlagfast plastik,
UV-stabiliseret**KALECHE**

Nylon, bygetæt stof

STYRESYSTEMKronrørsløsning der sikrer stabile og
dynamiske køreegenskaber**STYRDÆMPER**

1 position

FORHJULSOPHÆNG

—

FORHJUL20×1,75 med monoophængte nav,
dobbeltbundede alu-fælge og
hydrauliske skivebremser**BAGHJUL**26×1,75 med et udvalg af
gear og bremseløsninger**NETTOVÆGT**39 kg inkl. kaleche
ekskl. sæder, ekskl. E-system**LASTEEVNE**100 kg, ekskl. fører.
Fører max vægt 110 kg.**SPORVIDDE**

84.5 cm

DIMESIONERLængde: 207 cm, bredde: 89 cm, højde til styr:
114 cm, højde til kaleche top: 126 cm**KABINEMÅL**Længde: 86 cm, bredde: 70 cm, højde,
bagtil: 45 cm, højde, foran: 32 cm,
højde fra sæde til kaleche top: 74 cm

FOLLOW @WINTHERBIKES



Enjoy The Ride



winther®

Winther Bikes, Rygesmindevej 2, 8653 Them, Denmark,
info@wintherbikes.com, wintherbikes.com, +45 70 25 72 88
Version 2.0