

配對：

- AudioStick可以同時連接兩對耳機，記憶四對耳機的配對資料。
- 如果配對了第五對耳機，第一對耳機的配對資料就會被覆蓋。以此類推。



使藍牙進入配對狀態。



長按兩個按鍵中的任一按鍵3秒，指示燈開始閃爍進入配對模式。

完成配對後，指示燈停止閃爍。

配對第二對耳機：



當AudioStick與一對耳機連接的時候，將第二對耳機調至配對模式。



長按B鍵3秒，指示燈開始閃爍進入配對模式。完成配對後，指示燈停止閃爍。

重新連接：

- AudioStick會自動連接之前已經配對過的藍牙耳機。
- 如果AudioStick在一分鐘內沒有搜尋到藍牙耳機，便會進入休眠模式。



點擊任一按鍵便會喚醒AudioStick。


重新連接-第二對耳機：



當第二對耳機在開啟的狀態，點擊AudioStick上的B鍵。

低延遲：

- AudioStick上的指示燈可以顯示藍牙耳機編碼制式。
- 當AudioStick連接AirPods/AirPods Pro (AAC制式) 或SONY藍牙耳機 (LDAC制式) 的時候，其SBC指示燈會亮起。




語音通話：

- 由於藍牙的技術瓶頸，當語音通話開啟的時候，音質會有所下降。



在連接耳機的同時按壓其中一個按鈕“兩次”來打開/關閉麥克風

墊片：



恢復出廠設置：



同時按下兩個按鍵3秒。

低功率電波輻射性電機管理辦法-第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率電波輻射性電機管理辦法-第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品名稱 Skull & Co. 超薄藍牙音訊接收發射器

產品型號 AS01

無線類型 藍牙5.0

藍牙編碼 HFP,HSP,A2DP,AVRCP,AAC,LDAC,APTX,APTX-LL

通訊距離 10公尺(無障礙空間)

功率 1W

重量 5.5g

尺寸 50x14x15mm

臺灣代理

