

1. SIMKAART

Als je de bundel hebt gekocht, is er al een SIM-kaart inbegrepen en geplaatst. Je kunt dit hoofdstuk overslaan en doorgaan naar het volgende hoofdstuk: 2. ZET DE LOQTRACK 4G MINI AAN.

Als je je eigen SIM-kaart wilt plaatsen in de SIM-kaartsleuf:



Open de siliconen plug en plaats de SIM-kaart.



Indicatorlicht	
Geel - Vast	Geen signaal
Geel - Knipperend	Verbinding
Blauw - Vast	Geen GPS
Blauw - Knipperend	GPS
Rood - Vast	Externe stroom verbonden, opladen tot de batterij volledig is opgeladen. Wanneer de batterij vol is, gaat het rode licht uit.
Aan / uit knop	De aan / uit knop is weergegeven bij de blauwe pijl.
Laden	De stroomaansluiting is weergegeven bij de groene pijl.

Wanneer je je eigen SIM-kaart hebt geplaatst, moet je de APN voor het apparaat instellen. Dit is niet nodig wanneer je de bundel hebt gekocht die een SIM-kaart van AlwaysTrace bevat.

Stuur een SMS om de APN in te stellen:

apn123456 inhoud

apnuser123456 inhoud

apnpasswd123456 inhoud

Let op: er staat een spatie tussen 123456 en inhoud. Vervang "inhoud" met de daadwerkelijke informatie.

Voorbeeld Vodafone Duitsland:

Je moet uitzoeken wat de APN is voor jouw SIM-kaart. Voor een Vodafone mobiele SIM-kaart in Duitsland is de APN bijvoorbeeld: web.vodafone.de

Soms is er ook een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Voor Vodafone Duitsland is de gebruikersnaam 'vodafone' en het wachtwoord 'vodafone'.

Stuur een SMS om de APN voor Vodafone Duitsland in te stellen:

apn123456 web.vodafone.de

apnuser123456 vodafone

apnpasswd123456 vodafone

2. ZET DE LOQTRACK 4G MINI AAN

De aan/uit-knop wordt weergegeven met de blauwe pijl, zie afbeelding Hoofdstuk 1.

- Zet het apparaat aan: Druk kort op de aan/uit-knop (na het plaatsen van de SIM-kaart). Het indicatielampje licht op als de tracker is ingeschakeld.
- Zet het apparaat uit: Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Het indicatielampje gaat uit.

3. START MET ONLINE TRACKING



3.1 WEBSITE TRACKING

Website: www.mytckstar.net

Selecteer "Inloggen met ID Nr." onderaan het scherm.

ID Nr.: wordt weergegeven op de achterkant van de deksel en is de IMEI van de GPS-tracker.

Wachtwoord: 123456


In geval je twee of meer GPS-trackers hebt:

Neem contact op met AlwaysTrace via e-mail support@alwaystrace.com om een account aan te maken voor je GPS-trackers. Je kunt inloggen nadat je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt ontvangen.

3.2 ANDROID / IPHONE TRACKING

Zoek naar "WINNES GPS" in de Apple App Store / Google Play Store of scan de QR-code om de applicatie op je mobiele telefoon te installeren.





In geval je slechts één GPS-tracker hebt:

Selecteer "Inloggen met ID" onderaan het scherm.

Server: www.mytkstar.net

ID Nr.: wordt weergegeven op de achterkant van de deksel als het IMEI-nummer

Wachtwoord: 123456

In geval je twee of meer GPS-trackers hebt:

Neem contact op met AlwaysTrace via e-mail support@alwaystrace.com om een account aan te maken voor je GPS-trackers. Je kunt inloggen nadat je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt ontvangen.

Selecteer "Inloggen met gebruikersnaam" onderaan het scherm.

Server: www.mytkstar.net

Gebruikersnaam: neem contact op met AlwaysTrace om de gebruikersnaam aan te maken.

Wachtwoord: 123456

4. PROBLEEMOPLOSSING

- Het apparaat gaat niet aan, geen lampjes branden.
 - Controleer of de batterij is opgeladen.
- Geen GPS-sigitaal. De lichtindicator heeft een vast blauw licht, maar het zou moeten knipperen.

- Breng de GPS-tracker naar buiten met een duidelijk zicht op de lucht en laat deze daar enkele minuten staan.
- Geen SIM-signaal. De lichtindicator heeft een vast geel licht, maar het zou moeten knipperen.
 - Controleer of de SIM-kaart correct is geïnstalleerd.
 - Controleer of de SIM-kaart het 2G / 4G band netwerk ondersteunt.
 - Heb je de APN correct ingesteld? Zie hoofdstuk 1.
 - Schakel de PIN-code uit.