


Italiano

Ver/ 1.3

dB1



FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT WWW.UB-PLUS.COM


ub+
dB1 DOUBLEBASS
GUIDA RAPIDA

MODEL : M07

CONGRATULAZIONI

Ora sei il proprietario di un altoparlante UB+ dB1 doubleBASS. L'altoparlante UB + dB1 doubleBASS riunisce il meglio del design degli altoparlanti tradizionali e la più recente tecnologia audio per creare un altoparlante di grandi dimensioni, adatto per i dispositivi wireless utilizzati nell'era della mobilità.

Vi preghiamo di contattarci per eventuali commenti o domande.
www.ub-plus.com



Scansionami!
 Per dare la sua opinione
 sul vostro UB+ dB1
 DOUBLEBASS

@ubplusofficial  




CE FC RoHS



Stampato in Cina

CONTROLLO MUSICALE



Premi il pulsante rotante per cambiare diversa modalità di controllo. L'anello luminoso indicherà le funzioni quando il pulsante rotante viene azionato. La funzione del design a manopola rotante funge anche da controllo del volume



Attiva Bluetooth
"pairing"



Matrix modalità di
accoppiamento (per
più altoparlanti)




True Wireless Stereo
Modalità di mappatura
TWS



PLAY dalla Memoria
(modalità chiavetta USB)

FUNZIONI BASE



X1

Accensione

Premi X1  per accendere

"Premi X1  un'altra volta per connettere gli ultimi dispositivi utilizzati



Volume “- / +”



5s

Punto



2s



X3

Premi e tieni premuto  Premi X3 



2s

Attiva Bluetooth “pairing”

Cancella tutti i dispositivi accoppiati.

Indicator Status


White	Bluetooth connesso
Blinking White	Bianco lampeggiante – In attesa di connessione
Red	Batteria in carica
Blinking Red	Arancione lampeggiante – APP/ aggiornamento firmware
Blinking Red	Livello batteria < 20%

L'app UB+ SEEK* pu  essere scaricata su iTunes e Play Store per aggiornare il firmware dell'altoparlante o per aggiungere nuove funzionalit  e correggere bug.

CONNECT



Bluetooth Modalità di
mappatura



Premi e tieni premuto per 2 secondi, l'anello luminoso inizierà a lampeggiare

L'altoparlante emetterà un tono indicativo (connesso) quando viene accoppiato. Una luce bianca fissa indica che l'altoparlante è stato accoppiato con successo con il dispositivo

CONNECT TWS



True Wireless Stereo
Modalità di mappatura
TWS




Premi e tieni premuto per 2 secondi. Gira la manopola fino a quando l'anello luminoso non mostra il logo TWS per entrambi gli altoparlanti.





MATRIX™

Connettere più altoparlanti in un solo tentativo


Clona 2 altoparlanti



Clona 1 altoparlanti




Altoparlante principale



Gira la manopola di controllo su Matrix (modalità di accoppiamento per più altoparlanti)

CONNECT MATRIX

 Modalità Matrix (accoppiamento di più altoparlanti)



Premi e tieni premuto per 2 secondi, l'anello luminoso si ferma sul logo Matrix Connects

Fai lo stesso per gli altri altoparlanti clone. Gli altoparlanti clone emetteranno un tono indicativo (Matrix) quando vengono accoppiati.

Per connettere a 8 altoparlanti, scarica l'app UB+ SEEK per cambiare la funzione Matrix Connects. L'impostazione predefinita di fabbrica è in modalità AAC - supporta solo la connessione TWS

CONNECT TDRIVE

Riproduci musica di qualità Hi-Res
utilizzando una chiavetta USB




USB Tipo C può essere utilizzato per la ricarica e per riprodurre
brani musicali salvati nella chiavetta USB

CONNECT TDRIVE



RIPRODUCI dalla Memoria
(modalità Chiavetta USB)



Premi e tieni premuto per 2 secondi, fino a quando l'anello luminoso si ferma sul logo "RIPRODUCI dalla Memoria". L'altoparlante emetterà un tono indicativo (USB Connesso). Sei pronto per andare


↓ X1 "Riproduci dalla memoria / ||

Premi X1 

↓ X2 Brano successivo ►►


Premi X2  contemporaneamente

PORTI




MONTAGGIO


Cinturino in pelle




Allunga la cintura di cuoio su entrambi i lati e inserisci il portacintura a forma di proiettile nella fessura della cintura di cuoio.



MONTAGGIO



PLACEMENT



IMPORTANTE: ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente e completamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Fare riferimento alle seguenti informazioni per utilizzare il proprio prodotto in modo sicuro e ridurre il rischio di scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi, perdita dell'udito o altri pericoli. Un uso improprio potrebbe annullare la garanzia del prodotto.

- Mantenere sempre il prodotto asciutto e non esporlo a temperature estreme (asciugacapelli, riscaldatore, esposizione prolungata alla luce solare, ecc.) per evitare corrosione o deformazione.
- Non esporre il prodotto a acqua e umidità. Se il prodotto è resistente all'umidità, fare attenzione a non immergerlo in acqua o esporlo alla pioggia.
- Caricare i prodotti con batterie ricaricabili integrate a temperature ambiente comprese tra 10 e 40°C / 50 e 104°F.
- Quando il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, caricare regolarmente la batteria interna ricaricabile (circa ogni 3 mesi).
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la schiacciatura o il taglio meccanico di una batteria, possono causare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante con temperature estremamente elevate può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria sottoposta a pressione atmosferica estremamente bassa può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Utilizzare solo gli allegati/accessori/parti di ricambio forniti o raccomandati da ub+
- Pulire il prodotto solo con un panno morbido e asciutto.
- Non smontare o tentare di riparare il proprio prodotto.
- Non forare, schiacciare o appiccare fuoco al proprio prodotto.

- Mantenere il prodotto, gli accessori e le parti dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare incidenti. Pericolo di ingestione e soffocamento.
- In caso di fumo, rumori anomali o odori anomali, scollegare immediatamente l'alimentazione CC.
- Utilizzare solo le porte USB standard certificate secondo IEC60950-1 come LPS o IEC62368-1 come PS2.
- Prestare attenzione ai cavi tra gli apparecchi per evitare inciampi.
- L'appendere l'altoparlante non dovrebbe superare l'altezza di 2 metri. Le parti di montaggio su pareti o soffitti devono resistere a 4 volte il peso dell'apparecchio.
- Una volta che il prodotto è fuori servizio, si prega di gestire i rifiuti secondo le normative locali.
- Per garantire la sicurezza, è importante non smaltire le batterie in zone con temperature elevate, acqua o ambienti acidi. Si prega di fare attenzione e seguire le linee guida corrette per lo smaltimento al fine di prevenire potenziali pericoli.

INFORMAZIONI NORMATIVE DELLA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC)

FCC Part 15: Questo apparecchio è stato testato ed è stato riscontrato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme della FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio

INFORMAZIONI NORMATIVE DELLA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC)

Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che le interferenze non si verificheranno in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa effettivamente interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchio, si incoraggia l'utente a cercare di correggere le interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
 - Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
 - Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
 - Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.
- Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dall'autorità responsabile della conformità del prodotto invalideranno la garanzia del prodotto.

PER BATTERIA INTEGRATA

Questo prodotto contiene una batteria al litio ione/polimero che dovrebbe essere rimossa solo da un centro di riciclaggio autorizzato. Riciclando questo prodotto presso il tuo centro di riciclaggio autorizzato locale o il luogo di acquisto, la batteria verrà rimossa e riciclata separatamente.

Linee guida aggiuntive per dispositivi wireless

- I segnali radio a onde corte di un dispositivo wireless possono compromettere il funzionamento di altri dispositivi elettronici e dispositivi medici.
- Spegnerne il dispositivo dove è vietato. Non utilizzare il dispositivo in strutture mediche, aerei, punti di rifornimento, vicino a porte automatiche, allarmi antincendio automatici o altri dispositivi controllati automaticamente.
- Mantenere questo dispositivo almeno a 20 cm dai pacemaker e da altri dispositivi medici. Le onde radio possono compromettere il funzionamento dei pacemaker e di altri dispositivi medici.

Avvertenza aggiuntiva per la batteria (pacchetto)

Le batterie al litio-ion utilizzate nel prodotto possono esporre a rischi di incendio o esplosione in caso di uso improprio.

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo o a fuoco in caso di esplosione.

Non manipolare batterie che perdono liquidi o sono danneggiate.

Smaltire le batterie usate correttamente conformemente alla normativa locale.

IMPORTANTE: ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE:

Per essere conforme ai requisiti CE europei, questo dispositivo deve essere installato con attrezzature informatiche certificate CE che soddisfino i limiti di Classe B. Tutti i cavi utilizzati per collegare questo dispositivo devono essere schermati, messi a terra e non più lunghi di 3 metri. L'uso con computer non certificati o cavi non corretti potrebbe causare interferenze ad altri dispositivi o effetti indesiderati al prodotto.

MODIFICHE:

Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato da TGI Technology Pte Limited o da una delle sue società affiliate potrebbe annullare la garanzia dell'utente e i diritti di garanzia.



UB + dichiara con la presente che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53 / UE e tutti gli altri requisiti della Direttiva Europea. La dichiarazione di conformità completa

è disponibile su: www.ub-plus.com/ compliance Banda di frequenza operativa da 2400 a 2480 MHz


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Oradora UB + dB1 doubleBASS
- Guida rapida
- Cavo USB - Tipo C
- Cinturino in pelle
- Portacintura in acciaio
- Cavalletto in alluminio anodizzato
- Piastra base in alluminio magnetico


GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per 12 mesi dalla data di acquisto. In caso di guasto, contattate il vostro rivenditore. La prova di acquisto sarà richiesta per qualsiasi servizio richiesto durante il periodo di garanzia. Questa garanzia non si applica in caso di guasto causato da un incidente o da un incidente simile o da danni, dall'ingresso di liquidi, dalla negligenza, dall'uso improprio, dalla mancanza di manutenzione o da qualsiasi altra circostanza da parte dell'utente


POSIZIONI



con supporto
da tavolo



Supporto a 3
livelli



Supporto a 2
livelli



Supporto a 1
livelli



THE MOVING SOUNDSTAGE

PROGETTATO E REALIZZATO A SINGAPORE