

# パウチャーム

## じょうず つく パウチャームを上手に作るために


せいさく まえ よ  
制作の前にお読みください。

品番:POU-001 品名:パウチャーム すみっこぐらし

### かんでんち しんぴん しよう 1. 乾電池は新品をご使用ください。

でんち (ばい)  
(電池の場合)

パウチャームメーカーは、熱を発生させる機械のため多くの電力を必要とします。必ず新品のアルカリ電池を4本ご使用ください。新品と使用済みの乾電池を混ぜて使わないでください。



×  
使えません  
マンガン電池  
充電電池

### きかく 2. アダプターはDC5V,2Aの規格を しよう ご使用ください。(USBケーブルの場合)

一般的なスマートフォンなどの充電アダプターはアンペアが規格より低いものが多い可能性があります。アダプターを確認いただき、必ず2Aのものをご使用ください。



DC5V,2Aの  
規格を使用して  
ください。

### ほんたい あた たか 3. 本体を温めてから使ってね。

使いはじめは本体が十分に温まらず、熱圧着できない場合があります。シートをパウチする前に透明カバーを押し本体を温めてからご使用ください。1回でパウチできなかった場合は裏返しにしてから再度熱圧着するまでパウチしてください。また、そのまま2回目以降を作るときは余熱の必要はありません。

### りょうはし お 4. 両端をしっかりと押さえよう。

透明カバーを押しパウチする際は中心を押しするのではなく、両端を両手でしっかりと押さえてください。



### て とき 5. ジェルが手につく時

パウチャームのジェルは、機械に流れ込んで故障することがないように、粘度が高いものを使用しています。また手が濡れていると手につきやすい場合がありますので乾かしてからお使いください。気になる場合は、ふたを開けて半日ほど放置してからお使いください。

### て まる 6. 手のひらで丸めよう

シートの中にうまくジェルを入れられない時は、手のひらで転がしてボール状にしてから入れてください。



### ふちやく 7. ジェルが付着していたら取り除こう。

パウチする部分にジェルが付着していると熱が十分に伝わらずパウチできません。パウチする部分にジェルが付着していた場合は取り除いてください。

