



CHARIOT POUR PLANCHA

LB8573

NOTICE DE MONTAGE

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation

- Gardez le chariot hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le chariot – surveillez les enfants.
- Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Le chariot peut devenir chaud durant le fonctionnement de la plancha qu'il supporte. Portez des gants résistants à la chaleur durant l'utilisation et éloignez les jeunes enfants.
- Utilisez le chariot uniquement en extérieur.
- Placez votre chariot sur une surface plane et dure, à l'écart d'objets inflammables tels que clôtures en bois, ou arbres.
- Ne pas déplacer le chariot lorsque la plancha est en marche.
- Entreposez le chariot dans un endroit sec. Protégez les éléments de l'humidité.
- Toujours s'assurer que la plancha qui est supportée par le chariot est complètement refroidie avant de couvrir l'ensemble de la housse.



ASSEMBLAGE




- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'assembler et d'utiliser le chariot.
- Portez des gants de protection pour procéder à l'assemblage du chariot.
- Deux personnes sont nécessaires pour réaliser l'assemblage.
- Vérifiez le pack et assurez-vous que vous êtes en possession de toutes les pièces.
- Assurez vous que vous avez les bons outils, suffisamment d'espace et un endroit propre et sec pour procéder à l'assemblage.
- Pour éviter de perdre un petit composant, assurez vous que la surface sur laquelle vous opérez est plate et ne présente ni fissure ni ouverture.
- Pour éviter d'endommager la surface sur laquelle vous opérez, évitez de travailler sur une surface fragile (moquette, parquet...).
- Tenez les enfants à l'écart durant le montage.
- Suivez toutes les étapes dans l'ordre de manière à assembler correctement le produit.
- Le non-respect de ces instructions peut affecter ou endommager le produit ou entraîner de possibles blessures.
- Ne forcez pas lors du montage. Au besoin serrez les connexions à la main puis resserrez toutes les vis une fois le chariot entièrement monté.
- Temps d'assemblage



15 minutes


- Outils nécessaires : un tournevis cruciforme et une clé de serrage.

LISTE DES COMPOSANTS

Ref	Description	Visuel	Qté
1	Support de charriot gauche		1
2	Support de charriot droit		1
3	Barre de connection avant		1
4	Barre de connection arrière		1
5	Crochet		1
6	Plateau supérieur		1
7	Rack à épices haut		1
8	Poignée		1
9	Barre de connection basse		2
10	Plateau bas		1
11	Rack à épices bas		1
12	Axe de roues		1
13	Roue		2
14	Enjoliveur roue		2
Ref	Description	Visuel	Qté
AA	Ecrou M10		2
BB	Rondelle C10		2
CC	Broche C 2.0 R		2
DD	Boulon M5 x 35		2
EE	Boulon M6 x 12		18
FF	Boulon M5 x 10		28

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1



AA x2 M10




BB x2 $\varnothing 10$



CC x2 $\varnothing 2.0$




2



EE x4 M6x12




3



EE x4 M6x12




4



FF x10 M5x10




5



FF x 4 M5x10



6




EE x8 M6x12





7

8



8





NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez régulièrement le chariot, après chaque utilisation et après une période de stockage prolongée.
- Assurez-vous que le chariot est suffisamment froid avant de le nettoyer.
- Afin de prolonger la durée de vie de votre chariot, nous vous recommandons de le couvrir d'une housse lorsque vous ne l'utilisez pas, surtout s'il est laissé à l'extérieur durant les mois d'hiver.
- Il est recommandé de resserrer annuellement les fixations.



PAP



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !