


Manual



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen

- **Wichtig! Bewahren Sie diese Anweisungen zur späteren Verwendung auf.**
- Lesen Sie das Manual vor der Verwendung des Tuki Entdeckertuchs genau durch.
- Lassen Sie Ihr Kind **niemals ohne Aufsicht im Tuki Entdeckertuch** und bleiben Sie **immer in unmittelbarer Nähe Ihres Kindes**.
- Lassen Sie Ihr Kind **niemals im Tuki Entdeckertuch schaukeln oder andere heftige Bewegungen machen** und sorgen Sie dafür, dass es **niemals über das Tuki Entdeckertuch hinauslehnt**.
- Stellen Sie durch ihre unmittelbare Aufsicht sicher, dass Ihr Kind **nicht beim Gebrauch nach hinten oder vorne aus dem Tuki Entdeckertuch fallen kann**.

Lesen Sie und befolgen Sie alle ausführlichen Sicherheitshinweise auf den nachfolgenden Seiten

Vielen Dank für den Kauf eines Tuki Entdeckertuchs. Tuki fördert und unterstützt den Spiel- und Entdeckergeist von Kleinkindern – auf Augenhöhe mit den Erwachsenen.

ACHTUNG: VOLLSTÄNDIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Weitere vollständige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie Ihr Kind nie ohne Aufsicht im Tuki Entdeckertuch.
- Bleiben Sie immer in Reichweite Ihres Kindes.
- Verwenden Sie das Tuki Entdeckertuch nur, wenn es richtig am Tuki angebracht ist und der Klett komplett geschlossen ist.
- Aus Gründen des Brandschutzes darf das Tuki Entdeckertuch nicht in die Nähe eines offenen Feuers oder einer anderen Wärmequelle, wie Elektro- oder Gasheizgeräten, gestellt werden.
- Verwenden Sie das Tuki Entdeckertuch nicht, wenn Teile davon verschlissen oder abgerissen sind bzw. komplett fehlen.
- Denken Sie daran, nach der Montage und danach alle 2-3 Wochen den Klett des Tuki Entdeckertuchs zu überprüfen und allenfalls erneut richtig zuzumachen.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile der Firma mimodo AG, da Sie anderenfalls die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.
- Transportieren und heben Sie den Tuki nicht, wenn sich Ihr Kind im Tuki Entdeckertuch befindet
- Das Tuki Entdeckertuch darf nicht im Freien eingesetzt werden.
- Das Tuki Entdeckertuch darf nicht mit einem Gewicht von mehr als 20 kg belastet werden.

Einstellen der Tritt- und Stehplatte

Das Tuki Entdeckertuch darf nur verwendet werden, wenn sich das Stehbrett in der obersten Rille befindet. Das Tuki Entdeckertuch darf nur solange verwendet werden, als sich die Hüfte des Kindes beim Stehen unterhalb der oberen Querstrebe befindet. Die Tritt- und die Stehplatte darf sich nicht bewegen. Dies erreichen Sie durch ein gründliches Anziehen der Schrauben.

Montage und Demontage

Halten Sie Ihr Kind während der Montage und Demontage des Tuki Entdeckertuchs fern, um Verletzungen zu vermeiden. Das Tuki Entdeckertuch kann durch einfaches Montieren der Klettverschlüsse an den zwei Holmen und das Durchziehen unter dem Stehbrett am Tuki angebracht werden.

Reinigung und Pflege

Das Tuki Entdeckertuch darf bis maximal 60° gewaschen werden. Lösen Sie dazu den Klett und entfernen Sie es vom Tuki. Das Tuki Entdeckertuch ist nicht Trockner geeignet. Das Tuki Entdeckertuch muss komplett trocken sein, bevor es wieder am Tuki montiert werden darf. Es besteht die Möglichkeit, dass das Tuki Entdeckertuch abfärbt. Bitte beachten Sie dies beim Waschen. Benutzen Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, die für Ihr Kind giftig sein könnten. Reinigen Sie das Tuki Entdeckertuch nicht mit Schwämmen, da sonst die Oberfläche beschädigt wird. Wenn das Tuki Entdeckertuch direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, kann die Farbe mit der Zeit ausbleichen.



Garantie

Für das Tuki Entdeckertuch wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Die Garantie umfasst ausschliesslich Material- und Konstruktionsfehler.

Die Garantie deckt keine Mängel, die durch gewöhnliche Abnutzung, unsachgemässen Gebrauch des Produkts oder Veränderungen am Produkt nach dem Kauf entstanden sind bzw. die durch die Nutzung von Zubehör entstanden sind, das von der mimodo AG weder zugelassen ist noch verkauft wird. Die Garantie gilt nicht, wenn die Montage- und Gebrauchsanweisungen sowie die Pflegehinweise nicht befolgt wurden.