



Bienvenido a su Smart Garden 9




¡Empecemos!



1. Arme la lámpara

Empiece por armar la lámpara. Inserte los brazos de extensión de la lámpara a cada lado del jardín. ¡Atención! Las extensiones de la lámpara se ajustan sólo de una manera. Cada extensión tiene un surco. Coloque la extensión de manera que su surco y los del tanque de agua y de la lámpara queden alineados. Puede insertar el cable de alimentación en el surco más tarde.


El jardín no se debe usar sin sus brazos de extensión.



2. Inserte las vainas de las plantas

Saque las vainas de Smart Soil de sus envolturas e insértelas en las tazas de plantas como se ve a la izquierda. Pulse en las tapas en forma de U y coloque las cúpulas de germinación transparentes.

Las cúpulas de germinación producen un efecto invernadero que ayuda a sus plantas a crecer. Retire las cúpulas cuando los brotes lleguen hasta ellas.



3. Dé nombre a sus plantas


Mantenga un registro de sus plantas etiquetando cada taza de planta. Las tazas de plantas se pueden volver a utilizar, use un marcador lavable o una pegatina para poder cambiar los nombres de las plantas de su siguiente ciclo de cultivo.



 135 us fl oz / 4L


4. Llène el tanque

Vierta agua en el tanque hasta que el indicador de nivel de agua llegue a la parte superior del jardín. No ponga agua en exceso. Cuando el indicador de nivel de agua llegue al fondo del tanque, será tiempo de rellenarlo.



5. Conecte el jardín

Su jardín comenzará a funcionar en el momento en que lo encienda. Para asegurarse de que la lámpara no brille cuando duerma, encienda su jardín por la mañana. Esto configurará el ciclo automático de la lámpara a 16 horas en encendido y 8 horas en apagado para coincidir con sus horas de vigilia.



6. Ponga el cable de alimentación

Tenga en cuenta que el tanque, la lámpara y las extensiones del Smart Garden 9 tienen un surco estrecho. Este surco está diseñado para ocultar el cable de alimentación para dar una apariencia más elegante y limpia. Simplemente empuje el cable al surco y bloquéelo al fondo del tanque.

¡Feliz cultivo!

¿Cómo funciona?

La lógica de usuario de los jardines Click & Grow es similar a la máquina de café en cápsula Nespresso y Keurig, sólo que, en lugar de cápsulas de café, en nuestro sitio web ofrecemos vainas biodegradables de plantas pre-sembradas.



Nuestra selección

Vaya a nuestra tienda en línea y elija de entre una variedad de hierbas, plantas frutales, ensaladas, flores y otras plantas decorativas. Estamos mejorando nuestra selección constantemente. Para ser de los primeros en saber sobre nuestras próximas plantas y recibir ofertas especiales, suscríbase a nuestra lista de correo en el sitio web.

Siempre que haya agotado sus comestibles, replantado sus flores o le parezca que es hora de probar una nueva planta, vaya a **clickandgrow.com** para pedir rellenos.



Fresa Silvestre



Orégano



Guindilla



Tomate amarillo



Guisante enano



Pimiento amarillo dulce



Chile morado



Petunia



Lechuga romana



Ortiga pintada



Flor de maíz



Berro de jardín



Rosa de musgo



Albahaca roja



Picea

* Estos son olo algunos ejemplos de las plantas disponibles.

La forma más fácil de tener vainas de plantas disponibles en todo momento es suscribirse a las entregas automáticas en nuestro sitio web. ¡Ahorre tiempo y dinero!

Consejos Profesionales para un Jardín Perfecto

Recuerde:

- Retirar las cúpulas de germinación una vez que las plantas hayan brotado.
- Ajustar la altura de la lámpara con sus extensiones cuando las plantas lleguen a ella. No es bueno para las plantas dejarlas crecer hasta muy cerca de la lámpara.
- Mantenga el indicador de nivel en la parte superior del jardín añadiendo agua cuando esté en el fondo. ¡Asegúrese de no llenar en exceso!
- Conserve las tazas de planta y las cúpulas de plástico. Éstas se pueden volver a usar en su siguiente experiencia de cultivo.

Los brotes pueden aparecer en 1-3 semanas.

Diferentes plantas crecen a diferentes ritmos, por lo que algunas brotarán en una semana, mientras que otras pueden tardar hasta 3 semanas. ¡Tenga paciencia!

Personalice el ciclo de la lámpara.

La lámpara tiene un ciclo automático: 16 horas en encendido, 8 horas en apagado. El ciclo comenzará en el momento en que encienda la lámpara. Para restablecer el horario de la lámpara, apague el jardín y vuelva a encenderlo en el momento en que desea que comience el ciclo. ¡Es así de fácil!

Consejos para el cuidado de las plantas:

Las lechugas prefieren crecer a temperaturas entre 18 y 22 °C (64-72 °F) para mejores resultados. Las temperaturas más altas disminuirán la germinación. Para obtener la mejor calidad, se recomienda cosechar las lechugas de 30 a 35 días después de sembrarlas, todas a la vez. Si prefiere cosechar periódicamente cortando hojas exteriores más grandes primero, hágalo dentro de los primeros 40 días para evitar la disminución de la calidad de la planta. **¡Consejos para evitar el desperdicio de comida!** Prolongue su vida útil almacenando las lechugas cosechadas envueltas en una toalla de cocina húmeda en el refrigerador.

Las Hierbas prefieren crecer a temperaturas de 18 a 26 °C (64 a 79 °F). ¡A las hierbas les gusta que las corten! La primera cosecha es factible generalmente después de 3 semanas de plantar las vainas. Es una regla común dejar crecer al menos dos pares de hojas verdaderas, pronto habrá más qué cosechar. Use tijeras afiladas para cortarlas, no rompa la planta. Nunca permita que las hierbas crezcan tanto que lleguen hasta la lámpara. Ellas podrían quemarse. La mayoría de las vainas de hierbas durarán por lo menos 10 semanas. **¡Consejos para evitar el desperdicio de comida!** Prolongue su vida útil secando las hierbas cosechadas en una toalla de papel a temperatura ambiente y protegidas de la luz solar. Guárdelas en un frasco cerrado hasta la próxima sesión de cocina.

Las **Plantas frutales** prefieren temperaturas más cálidas, de hasta 26 °C (79 °F). Si varias semillas de una vaina germinan, deje que crezca una plántula por vaina de la planta para asegurar espacio y nutrientes suficientes para el crecimiento de la planta. Una vez que su planta esté floreciendo, ésta debe polinizarse a mano para que produzca frutos. Para eso, sacuda suavemente su planta o pase el polen de una flor a otra con su dedo o con un cepillo pequeño.

Las flores y otras plantas decorativas no requieren de mucho cuidado. Solo es necesario eliminar algunas hojas o flores marchitas para obtener plantas de un aspecto más bello. Las primeras flores aparecerán en aproximadamente 50 días después de plantar las vainas. Las plantas decorativas de follaje, excepto los árboles, se pueden podar para mantenerlas llenas y bajas.

Su jardín viene con garantía completa.

¡En el poco probable caso de que su jardín tenga defectos, avísenos! Lo cambiaremos por uno nuevo durante 12 meses desde el día de compra.

Ayúdenos a identificar la unidad defectuosa y entender en qué momento de la producción se produjo la falla, proporcionándonos el número de serie de la unidad al contactar soporte. Se encuentra debajo de su jardín. El número de serie de las vainas de plantas está en su envoltura. En cualquier caso, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.

Щоб завантажити це керівництво для користувача іншою мовою, завітайте на сайт:

Om deze gebruikershandleiding in een ander taal te downloaden, ga naar:

Aby pobrać tę instrukcję w innym języku, wejdź na:

Скачать эту инструкцию на другом языке можно по ссылке:

Per scaricare il presente manuale in una lingua diversa, andare su:

Um dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterzuladen, besuchen Sie:

För att ladda ned denna användarmanual i annat språk gå till:

Para descargar este manual del usuario en otro idioma, visite:

Pour télécharger ce manuel dans une autre langue, allez sur :

下載此用戶手冊的其他語言版本，請訪問：

: لتتنزيل دليل المستخدم هذا بلغة مختلفة، يرجى زيارة الرابط التالي :

clickandgrow.com/pages/manuals

CLICK ^A_B GROW™

Vaya a support.clickandgrow.com
para recibir ayuda y soporte.

