

## 1. LYSBETJENING

På bagsiden af lysetheden sidder **funktionsknappen**, som styrer lyset.

Den **tofarvede LED** og/eller **OLED-skærmen** viser dig den valgte tilstand og batteriets status.

- **Tænd for lyset:** Dobbeltklik på funktionsknappen → lyset tænder i den højeste lysstyrke.
- **Skift mellem de konstante indstillinger:** Tryk én gang på funktionsknappen → i de første 3 sekunder viser den tofarvede LED den valgte tilstand, derefter viser den batteriniveauet.
- **Sluk for lyset:** Hold knappen nede i 1 sekund og slip derefter → lyset slukkes.
- **Aktivér strobe fra TÆNDT tilstand:** Hold knappen nede i 4 sekunder → lyset slukker og begynder at blinke. Slip knappen efter det første blink.
- **Aktivér S.O.S fra TÆNDT tilstand:** Hold knappen nede i 6 sekunder → lyset slukker og begynder at blinke. Hold den yderligere 2 sekunder og slip derefter.

**Bemærk:** OLED-skærmen findes på modellerne **LUNA** og **LUNA ADV**.

## 2. PROGRAMVALG – APEKS LUNA / LUNA ADV

**Programvælgeren** giver dig mulighed for at vælge en brændetid, der passer til dine behov.

**Brændetid** og **lysstyrke (lumen)** er direkte proportionale – hvis du fordobler brændetiden, halveres lysstyrken.

På undersiden af lyset er der indgraveret en **tabel**, der viser de forskellige tilstande og brændetider for hvert program.

**Sådan skiftes program:**

1. Sørg for, at lyset er **slukket**.
2. Hold **funktionsknappen i rustfrit stål** nede → lyset blinker, og OLED-skærmen viser "PGM 1".
3. Klik på knappen for at bladre gennem programmerne, indtil du når det ønskede. Slip derefter knappen → OLED-skærmen viser "SET".

**Eksempel:** Hvis du vil vælge program 3, slipper du knappen, når “PGM 3” vises. Lyset forbliver i program 3, uanset om det tændes eller slukkes, indtil det omprogrammeres.

### 3. BRÆNDSTOFMÅLER / BATTERIINDIKATOR

#### LUNA MINI

Efter 3 sekunders tilstandsvisning bliver den tofarvede LED til en **brændstofmåler**. LED-farven angiver det omtrentlige batteriniveau.

#### LUNA og LUNA ADV – OLED-skærm

Skærmen på bagsiden af lyset viser den **resterende driftstid** i timer og minutter.

| LED         | BATTERY %   |
|-------------|-------------|
| GREEN       | 100 – 85%   |
| GREEN PULSE | 85 – 70%    |
| AMBER       | 70 – 55%    |
| AMBER PULSE | 55 – 40%    |
| RED         | 40 – 25%    |
| RED PULSE   | 25 – 10%    |
| RED FLASH   | 10% – Empty |

### 4. ITM (INTELLIGENT TERMISK STYRING)

Den patenterede **ITM-teknologi** modvirker tab af effektivitet i LED’erne ved høje temperaturer.

Systemet opretholder **optimal lysstyrke** og **maksimal effektivitet** ved automatisk at justere effekten for at holde LED’erne på deres mest effektive driftstemperatur.

Justeringen af effekten reducerer ikke mærkbart lysstyrken, men **forlænger brændetiden**.

Kombinationen af ITM og vores avancerede kabinetdesign forbedrer varmeafledningen og sikrer, at ingen energi går til spilde.

### 5. OPLADNINGSinSTRUKTIONER

- **ADVARSEL:** Brug kun den medfølgende eller anbefalede oplader. Andre opladere kan beskadige lyset og/eller opladeren.
- **LUNA MINI** kan tilsluttes enhver **5V USB-port**.
- **ADVARSEL:** Skyl lyset grundigt i ferskvand, og sørg for, at opladningskontakterne er fri for salt og snavs.

- Sørg for, at opladerens stik og kontakter er **tørre og rene**.
- **ADVARSEL:** Opladning med våde stik eller kontakter kan forårsage skade.
- Under opladning **blinker den tofarvede LED grøn**.
- Når alle celler er 95 % fuldt opladet, **lyser LED'en konstant grønt**. Den fortsætter derefter med at lade langsomt op til 100 %, hvilket kan tage op til **1 time**.

## 6. VEDLIGEHOLDELSE

- Inspicér og test dit Apeks-lys **før hvert dyk**.
- Hold lyset **rent**, og sørg for, at linsen er fri for snavs og salt.
- Linserne er lavet af **højteknologisk harpiks**, men kan ridses – rengør derfor forsigtigt.
- Brug **aldrig højtryksrensere** eller **slibende/ætsende rengøringsmidler**.
- Efter hvert dyk bør lyset **skylles og gennemvædes i ferskvand**.

## 7. SPECIFIKATIONER

| LUNA SERIES | No. of XPL2 LED's | Beam Angle In Air (degrees) | Li-ion Cells | Charge time (hours) |
|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| LUNA MINI   | 1                 | 16°                         | 1            | 3                   |
| LUNA        | 3                 | 20°                         | 3            | 4                   |
| LUNA ADV    | 6                 | 20°                         | 5            | 6                   |

## 8. TILSTANDSVALG

| PGM | LUNA MINI             |         |         | LUNA                  |          |          | LUNA ADV              |          |          |
|-----|-----------------------|---------|---------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|
|     | MODE (Hours / Lumens) |         |         | MODE (Hours / Lumens) |          |          | MODE (Hours / Lumens) |          |          |
|     | H                     | M       | L       | H                     | M        | L        | H                     | M        | L        |
| 1   | 1.5 / 1000            | 3 / 500 | 6 / 250 | 2 / 2000              | 6 / 650  | 12 / 330 | 2 / 3600              | 6 / 1200 | 12 / 600 |
| 2   | -                     | -       | -       | 3 / 1300              | 10 / 400 | 24 / 160 | 3 / 2400              | 10 / 720 | 24 / 300 |
| 3   | -                     | -       | -       | 4 / 1000              | 12 / 330 | 36 / 110 | 4 / 1800              | 12 / 600 | 36 / 200 |
|     | -                     | -       | -       | -                     | -        | -        | 2 / 3600              | -        | 6 / 1200 |
| 5   | -                     | -       | -       | -                     | -        | -        | 3 / 2400              | -        | 10 / 720 |
| 6   | -                     | -       | -       | -                     | -        | -        | 4 / 1800              | -        | 12 / 600 |

## ADVARSEL

Apeks Lights er meget kraftfulde belysningssystemer. Vær altid forsigtig, når du bruger dem.

- **Se ikke direkte ind i lyset.** Dette kan forårsage alvorlige skader.
- **Ret ikke lyset direkte mod andre.**

## Garantioplysninger

Alle garantihændelser skal ledsages af **bevis for originalt køb** fra en autoriseret forhandler.

- Gem din **kvittering** og fremvis den, når du sender din lommelygte til garanti-service.

### Begrænset 2-års garanti

Apeks garanterer til den oprindelige køber, at produktet vil være frit for materialefejl og fabrikationsfejl i **2 år**, forudsat at det bruges normalt og modtager korrekt vedligeholdelse.

Denne garanti **dækker ikke** enheder, der har været udsat for:

- Misbrug
- Forkert håndtering
- Forsømmelse
- Modifikation
- Uautoriseret service

Denne begrænsede garanti gælder **kun for den oprindelige køber** af produkter købt direkte fra en autoriseret forhandler og **kan ikke overdrages**.

Garantien begrænses til **reparation eller udskiftning** efter Apeks' skøn.

### Ansvarsfraskrivelse

**APEKS FRASKRIVER SIG OG UDELUKKER ANSVAR FOR HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER.**

- Nogle stater i USA og visse andre lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for hændelige eller følgeskader, så dette gælder muligvis ikke for dig.

### Begrænsninger

Følgende begrænsninger gælder for denne garanti:

1. Almindeligt slid og ælde **er ikke dækket**.
2. Skader forårsaget af forkert brug, forkert vedligeholdelse, forsømmelse, uautoriserede reparationer, modifikationer, ulykker, brand eller andre hændelser **er ikke dækket**.
3. **Kosmetiske skader**, såsom ridser, buler eller hak, er ikke dækket.
4. Denne garanti dækker ikke udstyr, der bruges til **udlejning, kommercielle eller militære formål**.

### **Service og support**

I det usandsynlige tilfælde af problemer med dit Apeks-lys, kontakt venligst **din lokale Apeks-forhandler**.

- En forhandlerlokator findes på vores hjemmeside: [apeksdiving.com](https://apeksdiving.com)