


# Cozy B Rider

Instruction Manual

Bedienungsanleitung



Cozy B Rider with steering wheel



4 251056 320208

GB + DE

# Cozy B Rider

Please read these instructions carefully before use and keep for future reference.


The Rider that you have purchased is a product that enables you to transport your child comfortably and without fatigue in the pram. The Cozy B Rider is a practical and comfortable product and can be attached to the rear legs of most of prams, strollers and buggies. It's a seating rider as well as a standing platform in one.

Please read this instruction manual carefully before using the Rider. Incorrect use can endanger the safety of your child.

## Caution


- The Rider is built for children **aged upwards of 15 months and with a body weight of up to 25 kg.**
- The Rider is developed for prams, strollers and buggies at the rear legs. It may not be suitable for some baby carriages without applicable rear construction or in cases where the brake function is hindered. Please consult your specialist dealer before making your purchase.

## Content of the package and features:




1. Connector.
2. Extension arm.
3. Knob.
4. Platform.
5. Flashing Wheel.
6. Non-slip Sticker.
7. Plastic lid.
8. Steering wheel
9. Seat
10. Fasten-Knob


## Assembly instructions




**Check the unit when open the box and make sure all parts are well assembled as illustrated.**




**Reach both arms out as illustrated.**




**Press the button to pull out the strap.**




**Connect the connector onto both the rear legs. Find suitable placement for your stroller and tighten it up firmly as illustrated**




**Make sure it is securely locked.**



**Adjust the distance of both arms to get the best range.**





**Adjust the platform levelly to the ground and adjust the knob to tighten it up as illustrated.**



**The Cozy B Rider is ready to serve you.**

**Durable PU Flashing wheel: Cozy B Rider is with 2 non-battery operated blinking wheel to provide extra safety and joy in the ride.**



Cozy B Rider is equipped with an adjustable strap that helps to store the unit when not in use. Attach the strap onto the handle bar and hook the unit at the bottom firmly as illustrated. Attention: Storage strap may not be suitable for some baby buggies. Please consult with the vendor for information.


## Convert the unit to be a seating rider.

Remove the plastic lid from the foot-board. Mount it at the seat post for storage.

Connect the seat with the seat post and insert the seat post and fasten it with the knot.

Please make sure it is securely tightened before in use.


Adjust it to the desired height of seat and fastened it with screws securely.



Before you use the seat, you need to assemble the steering wheel into the seat well.

The steering wheel can be adjustable in two-section which you desired.

Your Cozy B Rider is now ready to use as a seating rider.



## Safety instructions

- Do not use the Cozy B Rider until your child can walk independently and without help. Children must only be transported on the foot-board in a standing position.
- Allow your child to alight from the Rider before reaching pavement edges, stairs, steep paths, tight corners, as well as when maneuvering backwards.
- There may be types of pram for which **the Cozy B Rider is not suitable** because the connector cannot be attached firmly to the frame construction. Consult your specialist dealer before making your purchase.
- Before starting out on each journey, check whether Board and pram are correctly connected to one another.
- From time to time, check that all screws and mountings of the Cozy B Rider are sitting firmly and that all parts of the pram are OK.
- No alterations must be made to the Cozy B Rider or pram which result in safety no longer being guaranteed.
- In the event of any possible damage to the device, only original replacement parts of the manufacturer must be used.
- The Cozy B Rider is not suitable for use on snow or soft surfaces.
- Clean the Board and the wheels from time to time with warm soapy water.
- Please keep the plastic packing away from children or dispose of it as there is a risk of suffocation.
- Keep the instruction manual carefully for any possible subsequent users.
- Apart from this, adhere precisely to the instructions of your pram manufacturer.

## WARNING

- The use of the Cozy B Rider is only admissible if there is a second child in the pram or if the pushing handles of the pram are held tightly with both hands by an adult.
- The Cozy B Rider is not a toy. **Never leave your child unattended.**
- The Cozy B Rider must not be used if you go jogging with the pram.
- The Cozy B Rider is designed for children **upwards of 15 months and up to a maximum weight of 25 kg**. In order to guarantee the safety and functionality of the device, avoid any overloading and under no circumstances use it for transporting other items.

# Cozy B Rider

Bitte heben Sie diese für spätere Rückfragen auf.

Der "Cozy B Rider" ermöglicht es Ihnen, Ihr Kind sicher und bequem zu transportieren ohne den Kinderwagen zu überlasten.


Der "Cozy B Rider" ist ein praktisches und komfortables Produkt, das am hinteren Ende von Kinderwagen, Buggies und Joggern befestigt werden kann - es kann für stehende wie auch sitzende Fahrten eingesetzt werden.

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam bevor Sie den RIDER einsetzen, falsche Nutzung kann die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

## **ACHTUNG:**


- Der Rider ohne Sitz ist für Kinder ab **15 Monaten mit einem Körpergewicht bis 25 kg** geeignet.
- Der Rider mit Sitz ist für Kinder ab 9 Monaten geeignet.
- Der Rider wurde für Kinderwagen, Buggies und Jogger als Anhänger entwickelt. Er könnte eventuell für Kinderwagen bei welcher die Bremsfunktion behindert wird NICHT geeignet sein !

## Inhalt und Einzelteile des Sets:




1. Träger
2. verlängerbarer Verbindungsarm
3. Schraubknopf
4. Plattform
5. leuchtendes Rad
6. Anti-Rutsch Belag
7. Kunststoff Lochabdeckung
8. Lenkrad
9. Sitz mit Gurtsystem
10. Feststellrad


## Montage Anleitung




**Prüfen Sie den Inhalt des Kartons ob alle Teile wie beschrieben enthalten und montiert sind.**



**Lösen Sie den Schraubknopf, verlängern Sie die Verbindungsarme und klappen diese nach oben.**




**Drücken Sie auf den Auslöseknopf und ziehen Sie die Lasche aus der Halterung.**




**Suchen Sie eine geeignete Stelle am hinteren Gestänge des Kinderwagens, wickeln die Lasche herum und führen diese durch die Halterung durch. Ziehen Sie die Lasche so kräftig wie möglich an.**


**Die Halterung kann an einer waagerechten, senkrechten oder auch diagonalen Strebe befestigt werden.**




**Hängen Sie die Ösen ein und vergewissern Sie sich, dass die Halterung hörbar einrastet.**



**Passen Sie die Länge der Verbindungsarme an.**





**Passen Sie die Plattform an, so dass diese parallel zum Fußboden steht und alle 4 Räder den Boden berühren.**



**Der Cozy B Rider ist aufgebaut und fertig für den Einsatz.**

**Das PU Leuchtrad funktioniert nur durch Bewegung, ohne Batterien - es ermöglicht eine sichere Fahrt und wird von Kindern gerne beobachtet.**



Wichtig: im Lieferumfang des Cozy B Riders befindet sich eine Schlaufe, um das Rollbrett bei Nichtbenutzung hoch hängen zu können.

Leider funktioniert diese nur bei wenigen Kinderwagen, bitte prüfen Sie auch unbedingt die Kippsicherheit des Wagens durch das zusätzliche Gewicht am Schiebegriff.


## Umbau des B Riders zur Nutzung mit Sitz.

Entfernen Sie den Deckel vom Brett und stecken Sie diesen mit dem Clip an das Gestänge des Sitzes, um ihn nicht zu verlieren.

Verbinden Sie den Sitz mit dem Sitzpfosten, stecken diesen durch das nun offene Loch und befestigen Sie diesen mit dem Feststellrad.

Bitte stellen Sie die gewünschte Höhe ein und verschrauben Sie diese.


Bitte prüfen Sie die Befestigung bevor Sie ihr Kind einsteigen lassen.



Bevor Sie nun den Sitz verwenden sollten Sie das Steuerrad in die gewünschte Höhe stellen und auch fest verschrauben.

Auch das Steuerrad lässt sich in zwei Stufen einstellen.

Ihr Cozy B Rider ist nun auch für den Einsatz als Sitzbrett fertig montiert.



## SICHERHEITSHINWEISE

- Nutzen Sie den Cozy B Rider noch nicht bis Ihr Kind unabhängig und sicher laufen kann. Ohne Sitz dürfen die Kinder nur im Stehen gefahren werden.
- Ihr Kind sollte vom Rider absteigen bevor Sie über Bordsteine, Treppen, steile Anstiege, Engstellen wie auch rückwärts fahren.
- Es gibt einige Arten von Kinderwagen die für den Einsatz des Rollbretts ungeeignet sind , die Gründe sind meistens, dass es keine geeigneten Befestigungsstellen gibt oder die Bremse in Ihrer Wirkung beeinflusst wird.
- Vor jedem Einsatz bitte die Befestigungen prüfen.
- Bitte keine eigenmächtigen Umbauten am B Rider durchführen da sonst die Garantie erlischt.
- Im Falle von Defekten bitte nur Originalersatzteile nutzen !
- Der Cozy B Rider ist für rutschigen Untergrund ungeeignet.
- Bitte nutzen Sie zur Reinigung nur Wasser und milde Seife.
- Bitte halten Sie die Verpackung außer Reichweite der Kinder.
- Bitte bewahren Sie die Anleitung für spätere Benutzer auf.
- Es gelten OHNE AUSNAHME die Bedienungsanweisung und die Sicherheitshinweise des Kinderwagenherstellers !

## ACHTUNG

- Der Cozy B Rider sollte nicht mit leerem Kinderwagen und beladenem Brett genutzt werden (Kippgefahr).
- Der Cozy B Rider ist kein Spielzeug. **Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt damit hantieren.**
- Der Cozy B Rider darf nicht für Sportgeräte oder zum Joggen verwendet werden.
- Der Rider ohne Sitz ist für Kinder ab **15 Monaten mit einem Körpergewicht bis 25 kg** geeignet.
- Der Rider mit Sitz ist für Kinder ab 9 Monaten geeignet. Die Überladung oder der Transport von Anderem außer Kinder kann das Brett beschädigen und unbrauchbar machen !

**Eichhorn Kinderwagen GmbH & Co KG**

**Paul Keller Str. 6**

**96317 Kronach**

**Germany**

**Tel.: +49 9261 308678-0**

**Fax: +49 9261 308678-9**

**Email: [info@eichhorn-kinderwagen.de](mailto:info@eichhorn-kinderwagen.de)**

**web: <http://www.eichhorn-kinderwagen.de>**