



## KRYTAC KRISS VECTOR

## ADVANCED GRIP アドバンスドグリップ

## STRIKE KNUCKLE GUARD ストライクナックルガード




Specification 1



Specification 2

### 交換方法

▶▶ 分解・組立・名称等はKRYTAC取説記載参考 ※作業前に本製品のネジを緩めて取外して下さい。




●アドバンスドグリップ (写真1)を参考にレイルを挟み込むようにして取付け、ボルトで4箇所を締め付けます。

※ネジの締めすぎにはご注意ください。緩み防止のため当社製ネジロック剤のご使用をお勧めします。なおネジロック剤の付けすぎにご注意ください。

### ●ストライク ナックルガード

※ストライクナックルガードを取付けるには、KRYTAC KRIS VECTO R ストライクレイルシステム(別売り)が必要になります。アンダーレイルにスライドさせて取付け、(写真2)のように位置を合わせた後、ボルトで2箇所を締め付けます。  
※KRYTAC KRIS VECTO R リミテッドエディションにはそのまま装着いただけます。



### 対応機種

▶▶ KRYTAC KRISS VECTORシリーズ

### 警告

- 当製品は、18歳以上を対象とした遊戯銃に使用する目的で作られたアクセサリパーツです。
- 間違った使用による破損及び事故等には、当社は責任を負いませんので安全に取り扱ってください。
- 部品の角などで怪我をするおそれがありますので取り扱いにはご注意ください。また、怪我等に関しても当社は責任を負いませんのでご了承ください。
- 黒い素材は日やけ等により、色落ちする事があります。

Made in China



[www.laylax.com](http://www.laylax.com)