

GOKONO

KB-950 MANUEL DE L'UTILISATEUR



FÉLICITATIONS

Merci d'avoir choisi le haut-parleur KB-950.

Veillez lire ce guide entièrement pour obtenir les meilleurs résultats de votre haut-parleur Rokono KB-950. Avec le soin et attention appropriés, Il vous donnera beaucoup d'années de fonctionnement sans problème.

Contenu de l'emballage

- Haut-parleur Bluetooth Rokono KB-950.
- Câble d'entrée de ligne de 3,5mm.
- Câble de charge Micro USB.
- Manuel de l'utilisateur.



GUIDE D'ENTRETIEN

Vous pouvez utiliser votre haut-parleur tout en le chargeant, nous recommandons de ne pas charger votre haut-parleur tout le temps cependant, comme cela réduira la durée de vie de la batterie.

N'essayez pas de démonter cet appareil. Les composants internes peuvent être endommagés et la qualité du son sera réduite.



GUIDE DES BOUTONS

1. Alimentation MARCHÉ/ARRÊT et activation de pairage.

2. Appuyez pour REVENIR EN ARRIÈRE. Maintenez pour diminuer le VOLUME.

3. Appuyez pour LECTURE/PAUSE et PRENDRE UN APPEL. Appuyez longuement pour CHANGEMENT DE MODE manuel.

4. Appuyez pour AVANCER. Maintenez pour augmenter le VOLUME.

5. Fente Micro-SD.

6. Aux-in.

7. Aux-out.

8. Entrée d'alimentation Micro USB (Port DC 5V).

9. Port USB.

STATUT LED

Mise sous tension et Recherche	BLEU	Flash rapide
Chargement	ROUGE	Solide
Pleine charge	ÉTEINT	ÉTEINT
Apparié	BLEU	Flash lent
Lecture	BLEU	Solide



CHARGEMENT

- 1 Connectez la petite extrémité du câble de chargement Micro-USB au port DC 5V pour utilisation de haut-parleur.
- 2 Connectez l'autre extrémité à un port USB sur un ordinateur ou un chargeur USB approprié (tension max. de 5V).
- 3 Lors du chargement la LED devient ROUGE solide.
- 4 Le chargement prend environ 2-3 heures.



Tous les ports USB ne peuvent pas charger un appareil. Assurez-vous que la LED du haut-parleur est ROUGE solide lors du chargement.



PAIRAGE BLUETOOTH

- 1 Allumez le haut-parleur. Il sera automatiquement en mode pairage (LED bleue clignotant lentement).
- 2 Activez la recherche Bluetooth de votre appareil. Sélectionnez « Rokono KB950 » lorsqu'il est détecté. Si l'appareil demande un mot de passe, entrez « 0000 »
- 3 Pour un volume maximal, augmentez le volume sur votre haut-parleur et sur votre appareil (téléphone / ordinateur portable / tablette) après l'appariement.



Pour connecter votre haut-parleur à un autre appareil, vous devez d'abord le déconnecter dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.



CONNEXION CÂBLÉE

- 1 Insérez une extrémité du câble audio jack 3,5 mm dans le haut-parleur.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble audio jack 3,5 mm à votre appareil de lecture audio (ce sera habituellement la prise casque).
- 3 Le haut-parleur passe automatiquement à la lecture à travers la prise audio.
- 4 Pour un volume maximal, augmentez le volume sur votre haut-parleur et sur votre appareil (téléphone / ordinateur portable / tablette) après l'appariement.



Les boutons de haut-parleur (Lecture, Avancer, Retour) ne fonctionnent qu'avec une connexion Bluetooth.



MAINS LIBRES

Votre haut-parleur KB-950 dispose d'un microphone intégré pour passer et recevoir des appels téléphoniques. Si votre appareil mobile est connecté via Bluetooth et que votre téléphone sonne, la lecture de la musique sera interrompue.

Prenez l'appel.

Appuyez sur le bouton LECTURE / PAUSE.

Terminez l'appel.

Appuyez sur le bouton LECTURE / PAUSE.



Le bouton pour prendre / terminer un appel ne fonctionne que lorsqu'il est connecté à l'aide de Bluetooth. Lorsqu'il est connecté par câble, répondez à l'appel de votre téléphone.



MICRO-SD et LECTURE USB

- 1 Allumez le haut-parleur.
- 2 Insérez la carte Micro-SD ou le Lecteur Flash USB.
- 3 Le statut de la LED passe au vert.
- 4 Appuyez sur LECTURE / PAUSE pour lancer la lecture.

INTERNATIONAL

- GB.** Visit our website to download the full user guide.
- DE.** Besuchen Sie unsere Webseite in Bezug auf die vollständige Bedienungsanleitung zum Download.
- IT.** Visita il nostro sito web per scaricare il manuale utente completo.
- FR.** Visitez notre site Web pour télécharger le guide de l'utilisateur complet.
- ESP.** Visita nuestro sitio web para descargar el manual de usuario completo.

BESOIN D'AIDE ?

Pour plus d'aide et de conseil amical, veuillez contacter

support@rokono.com

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veuillez enregistrer votre produit en ligne pour activer votre garantie

www.rokono.com/register