

GOKONO

KB-950 GUIDA DELL'UTENTE



CONGRATULAZIONI

Grazie per aver scelto l'altoparlante KB-950.

Leggi con attenzione e integralmente questa guida per sfruttare al meglio il tuo altoparlante Rokono KB-950.

Con le giuste cure e attenzioni funzionerà senza problemi per molti anni.

Contenuto della confezione

- Altoparlante Rokono KB-950 con tecnologia Bluetooth.
- Cavo di ingresso audio da 3.5mm.
- Cavo di alimentazione micro USB.
- Guida dell'utente.



SUGGERIMENTI SULLE PRESTAZIONI

Puoi utilizzare l'altoparlante mentre il dispositivo è in carica, ti suggeriamo tuttavia di evitare di tenerlo sempre in carica per ottimizzare il ciclo di vita della batteria.

Non provare a smontare il dispositivo. Potresti danneggiare i componenti interni e compromettere la qualità della riproduzione audio.



DESCRIZIONE DEI COMANDI

1. Accensione/Spengimento e attivazione dell'abbinamento.	5. Slot per scheda Micro SD.
2. Tasto per passare al brano precedente. Con una pressione prolungata diminuisce il volume.	6. Presa audio in ingresso.
3. Tasto Riproduzione/Pausa e risposta a una telefonata. Con una pressione prolungata cambia modalità.	7. Presa audio in uscita.
4. Tasto per passare al brano successivo. Con una pressione prolungata aumenta il volume.	8. Cavo di alimentazione Micro USB (Porta DC da 5V).
	9. Porta USB.

ESTADO DE LOS LED

Accensione e ricerca	BLU	LAMPEGGIANTE
Carica	ROSSO	FISSO
Carica completata	SPENTO	SPENTO
Abbinato	BLU	LAMPEGGIANTE (LENTAMENTE)
In riproduzione	BLU	FISSO



RICARICA

- 1 Inserisci la parte più piccola del cavo di ricarica Micro USB nella porta DC 5V dell'altoparlante.
- 2 Inserisci l'altra estremità alla porta USB di un computer o di un caricatore USB (con voltaggio massimo di 5V).
- 3 Durante l'operazione di ricarica l'indicatore luminoso rimane costantemente rosso.
- 4 Una ricarica completa richiede approssimativamente 2-3 ore.



Non tutte le porte USB sono adatte per ricaricare il dispositivo. Verifica che l'indicatore luminoso dell'altoparlante sia costantemente rosso quando ricarichi.



ABBINAMENTO BLUETOOTH

- 1 Accendi l'altoparlante. Partirà automaticamente in modalità abbinamento (indicatore luminoso blu lampeggiante lentamente).
- 2 Attiva la ricerca Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona "Rokono KB950" quando appare nell'elenco. Se richiesto, inserisci "0000" (senza virgolette) come password.
- 3 Per ottenere il massimo volume abilita l'audio sia sull'altoparlante che sul dispositivo abbinato (telefono/palmare/computer).



Per abbinare l'altoparlante a un nuovo dispositivo, devi prima dissociarlo utilizzando le impostazioni del dispositivo a cui è stato precedentemente abbinato.



CONNESSIONE TRAMITE CAVO

- 1 Inserisci nell'altoparlante un'estremità del cavo audio da 3.5mm.
- 2 Connetti l'altro capo del cavo audio da 3.5mm nel tuo dispositivo (generalmente puoi utilizzare l'ingresso per le cuffie).
- 3 L'altoparlante, una volta collegato via cavo, riprodurrà automaticamente l'audio del dispositivo.
- 4 Per ottenere il massimo volume abilita l'audio sia sull'altoparlante che sul dispositivo collegato (telefono/palmare/computer).



I tasti dell'altoparlante (Riproduzione, Brano precedente, Brano successivo) funzionano solo in modalità Bluetooth.



MANI LIBERE

L'altoparlante KB-950 ha un microfono incorporato per effettuare e ricevere chiamate. Se il tuo telefonino è abbinato tramite Bluetooth e ricevi una chiamata, la riproduzione del brano verrà automaticamente interrotta.

Per accettare una chiamata premi il pulsante RIPRODUZIONE/PAUSA.

Per terminare la chiamata premi nuovamente il pulsante RIPRODUZIONE/PAUSA.



La funzione rispondi/termina chiamata è abilitata solo se l'altoparlante è connesso in modalità Bluetooth. Se stai usando la connessione via cavo, puoi rispondere alla chiamata direttamente dal telefono.



RIPRODUZIONE DA SCHEDA MICRO SD O DA USB

- 1 Accendi l'altoparlante.
- 2 Inserisci la scheda Micro SD o la chiavetta USB.
- 3 L'indicatore luminoso diventerà verde.
- 4 Premi RIPRODUZIONE/PAUSA per iniziare la riproduzione.

INTERNATIONAL

- GB.** Visit our website to download the full user guide.
- DE.** Besuchen Sie unsere Webseite in Bezug auf die vollständige Bedienungsanleitung zum Download.
- IT.** Visita il nostro sito web per scaricare il manuale utente completo.
- FR.** Visitez notre site Web pour télécharger le guide de l'utilisateur complet.
- ESP.** Visita nuestro sitio web para descargar el manual de usuario completo.

SERVE AIUTO?

Per ulteriore aiuto e suggerimenti contattaci all'indirizzo

support@rokono.com

REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO

Registra il tuo prodotto online per attivare la garanzia Rokono.

www.rokono.com/register