

RingConn

日本語


1 RingConnアプリをダウンロード:

App StoreまたはアンドロイドモールでRingConn APPを検索するか、またはQRコードをスキャンしてダウンロードし、提示に従ってアカウントを登録する。



2 アクティブリングを初めて使用する:

リングを充電スタンドに入れ、青ランプが点滅するとアクティブになり、携帯電話とのバインドを待つ。



3 APPへの接続:

RingConn APPを開き、【マイ】ページに進み、インドするデバイスを選択し、提示に従って完成する。


・携帯電話のBluetoothはオンにし、リングと携帯電話は1メートル以内にしてください。



4 リングを正しく装着する:

リングを回して指の腹に合わせて、正確に装着してください。


・位置をずれたら適時に調整する。
・初めての使用は、60分以上充電することや電力が80%を超えることをお勧めします。



5 データの確認:

RingConnアプリで、健康数と電力情報を同時に確認する。

・長期的に装着し、毎日データを同期させ、電力に関する提示を注意し、適時に充電することをお勧めします。



6 インジケータランプ説明:


リング

- ブルーランブラッシュ:
アクティブ化され、ペアリングモードに入る
- ブルーライト点灯3秒: 飛行モード終了



充電スタンド

- 白ランプが3秒間点灯:
充電スタンドに電源が入ったと示し、リングの充電を開始できる
- 白ランプ点滅: リングが充電中
- 白ランプ常に点灯: リングは充電完了





Version:
V2.0/RCA-02



(No.2845)



(No.1942)



RoHS



OTHER

Made in China

中国制造