

## Changer votre pompe pour Valves Presta

Votre pompe a été configurée pour les valves Schrader (Mountain Bike / American). Pour utiliser cette pompe pour les valves Presta (vélo de route / français), veuillez suivre les instructions ci-dessous:



1. Retirez le capuchon anti-poussière et dévissez la tête de la pompe comme illustré ci-dessus.




2. Retirez les trois pièces illustrées sur la photo de la tête de la pompe.



3. Pour configurer Presta. Retournez les pièces individuelles à 180 degrés 2 et 3 comme indiqué sur la photo ci-dessus, puis replacez-les dans la tête de pompe. Une fois installée, vous êtes prêt à gonfler votre valve Presta.

## Utilisation de votre mini pompe

Votre pompe est livrée d'usine prête à gonfler les valves Schrader (VTT / Américain). Pour utiliser cette pompe, suivez simplement les instructions ci-dessous:



- 1** Retirez le capuchon anti-poussière et fixez-le à la valve de la chambre à air
- 2** Verrouillez la pompe sur la valve de la chambre à air à l'aide du levier au pouce.
- 3** Gonflez au PSI / BAR requis
- 4** Déverrouillez le levier au pouce et retirez la pompe de la valve une fois gonflée.

## Adaptateurs supplémentaires Inclus avec chaque pompe



Aiguille de ballon de sport et adaptateurs gonflables également inclus. Les 3 adaptateurs s'insèrent dans la tête de pompe pour gonfler facilement. Veuillez vous assurer que le levier de verrouillage est utilisé lors du gonflage pour créer une étanchéité à l'air.