

## **Pompe à vélo professionnelle avec tuyau flexible et manomètre**

Tête métallique à visser pour une fixation sûre créer une connexion étanche à l'air

Changement de soupape facile à 180° pour Presta ou Schrader

Montage sur cadre et sangle de maintien incluse

CNC usiné  
L'aluminium plus longtemps performance durable

Poignée confort pour un gonflage en douceur

Fermeture par rotation et verrouillage système

Manomètre et Tuyau flexible



*Remarque: vous devrez gonfler à 20 psi avant que le manomètre ne commence à lire la pression de vos pneus.*

## **Adaptateurs supplémentaires Inclus avec chaque pompe**




Aiguille de ballon de sport et adaptateurs gonflables également inclus. Les 3 adaptateurs s'insèrent dans la tête de pompe pour gonfler facilement.

Votre pompe est livrée prête à gonfler à l'aide d'une valve Schrader.  
Il est également facile de passer à la configuration des valves Presta. Suivez simplement les instructions ci-dessous:

Presta (français / route)



Schrader  
(Américain  
/ VTT)



- 1** Ouvrez le couvercle de la pompe.
- 2** Déployez le tuyau depuis le haut de la pompe.
- 3** Dévissez la tête de pompe métallique du haut du connecteur de tuyau.
- 4** Tournez la tête de la pompe à 180°.
- 5** Remettez le connecteur de la pompe en place et serrez.
- 6** Tournez la tête de pompe sur la valve de chambre à air presta ou schrader.
- 7** Gonflez votre pneu à l'aide de la pompe.

*Remarque: vous devrez gonfler à 20 psi avant que le manomètre ne commence à lire la pression de vos pneus.*

Pour en savoir plus sur ce produit et voir des vidéos explicatives utiles, visitez:

[www.velochampion.cc/pages/instructions](http://www.velochampion.cc/pages/instructions)