

WEOFLY

# Conquer 2 User Manual

## Produktbeschreibung



## Grundlegende Produktoperation



1. Halten Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden gedrückt, um die Uhr ein- oder auszuschalten.
2. Sie können durch Wischen auf dem Touchscreen der Smartwatch verschiedene Oberflächen wechseln.

DE


## App-Download, Installation und Verwendung

Bevor Sie die Uhr mit einem Smartphone koppeln, stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone und die Uhr wie folgt vorbereitet sind:

1. Wenn Sie die Uhr zum ersten Mal verwenden, wird empfohlen, sie mindestens 2 Stunden aufzuladen, um sicherzustellen, dass die Uhr vollständig aufgeladen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone in der Nähe der Uhr ist.
3. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones aktiviert ist.

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die "Weofly Fit" App herunterzuladen und zu installieren.

Geräteanforderung: iOS 10.0 und höher, Android 6.0 und höher, unterstützt Bluetooth 5.0.



Hinweis: Der Name und die MAC-Adresse der Uhr können in den Uhreinstellungen abgefragt werden.

Falls Sie beim Koppeln der App nicht zugelassen haben, dass die Uhr eingehende Anruflbenachrichtigungen und Nachrichtenbenachrichtigungen empfängt, müssen Sie Ihr Gerät entkoppeln und die Uhr erneut koppeln, um Benachrichtigungen zu erhalten.

Nach der Kopplung öffnen Sie bitte die "Geräte"-Seite der App, klicken Sie auf "App" und wählen Sie die App aus, von der Sie Nachrichten erhalten möchten.

DE

## Grundlegende Produktfunktionen

<p>1. Bluetooth-Anrufe</p>	<p>2. Herzfrequenzüberwachung</p>	<p>3. Blutsauerstoffüberwachung</p>
<p>4. Stressüberwachung</p>	<p>5. Schlafüberwachung</p>	<p>6. Wettervorhersage</p>
<p>7. Nachrichtenbenachrichtigungen</p>	<p>8. 120+ Sportmodi</p>	<p>9. Sprachassistent</p>
<p>10. Musiksteuerung</p>	<p>11. Frauengesundheit</p>	<p>12. Atemübungen</p>

DE

## 13. Bluetooth-Fotografie



### Weitere Funktionen:

Nicht stören-Modus / Stoppuhr / Countdown / Taschenlampe / Taschenrechner / Wecker-Erinnerung / Langzeit-Sitz-Erinnerung / Telefon finden / Zielerreichungserinnerung usw.

### Haftungsausschluss:

Dieses Produkt ist kein Elektrokardiogramm oder professionelles medizinisches Gerät, und keine der oben genannten Funktionen kann als medizinische Referenz genutzt werden.

### Achtung:

1. Halten Sie das Produkt sauber und trocken.
2. Tragen Sie das Produkt korrekt.
3. Stellen Sie das Gerät und seine Zubehöreile nicht in Bereichen mit hohen oder niedrigen Temperaturen auf, da dies zu Funktionsstörungen, Bränden oder Explosionen führen kann.
4. Vermeiden Sie starke Stöße oder Vibrationen des Produkts, um Schäden am Gerät und seinem Zubehör zu verhindern, die zu Funktionsstörungen führen können.
5. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät und Zubehör nicht ohne Genehmigung. Im Falle einer Gerätefehlfunktion wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
6. Die Wasserdichtigkeit dieses Produkts ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit schwächen. Es unterstützt kurzfristige Nutzung wie Händewaschen und Regen, aber keine Szenarien wie heiße Duschen, Tauchen, Tauchen oder Surfen. Uhren sind nicht wasserdicht gegen korrosive Flüssigkeiten wie Meerwasser, saure und alkalische Lösungen und chemische Reagenzien.
7. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es alle drei Monate aufgeladen wird.

## 14. Blutdrucküberwachung



DE