


WEOFLY

Power 2 Manuel d'utilisation

Présentation de base du produit



Fonctionnement de base du produit



- 1.Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre.
- 2.Sur l'interface principale, appuyez sur l'écran pour changer le cadran.

FR

Téléchargement, installation et utilisation de l'application

Avant d'appairer la montre à un smartphone, vérifiez que :

1. Lors de la première utilisation, rechargez-la au moins 2 heures pour une charge complète.
- 2.Le smartphone est proche de la montre.
- 3.Le Bluetooth du smartphone est activé.

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application « Weofly Fit ».

Exigences matérielles : iOS 9.0+, Android 4.4+, compatible Bluetooth 5.0.



Ouvrez l'application et configurez vos informations personnelles.

Passez à la page « Appareils » → cliquez sur « Ajouter un nouvel appareil ».

Sélectionnez « Weofly Power 2 » dans la liste des appareils détectés pour connecter la montre.

Connexion terminée.

Remarque: Le nom de la montre et son adresse MAC sont consultables dans les paramètres de la montre.


Si vous n'avez pas autorisé la réception de rappels d'appels/notifications lors de l'appairage, déconnectez et réappairez la montre pour recevoir ultérieurement les notifications.

Après connexion : ouvrez la page « Appareils » de l'application → cliquez sur « Applications » → sélectionnez celles dont vous souhaitez les notifications.

FR

Fonctions de base du produit

1.Appels



2.Fréquence cardiaque




3.Oxygène dans le sang



4.Stress



5.Suivi du sommeil




6.Prévisions météo




7.Notifications de messages




8.Modes sportifs



9.Assistant vocal



10.Contrôle de la musique



11.Santé féminine



12.Photographie par Bluetooth



FR

13.Exercices de respiration



Fonctions supplémentaires :

Mode non dérangement / Chronomètre / Compte à rebours / Lampe torche / Calculatrice / Rappel d'alarme / Rappel de siège prolongé / Recherche de téléphone, etc.

Déclaration de responsabilité :

Ce produit n'est pas un électrocardiographe ni un appareil médical professionnel. Aucune de ses fonctions ne peut être utilisée comme référence de données médicales.

Attention :

- 1.Gardez le produit propre et sec.
- 2.Portez-le correctement.
- 3.Ne placez pas l'équipement ni ses accessoires dans des zones à températures extrêmes (élevées ou basses), car cela pourrait causer des pannes, des incendies ou des explosions.
- 4 Évitez les chocs ou vibrations intenses sur le produit pour éviter d'endommager l'équipement et ses accessoires, ce qui pourrait entraîner une défaillance.
- 5.Ne démontez ni ne modifiez pas l'équipement ni ses accessoires sans autorisation. En cas de panne, contactez le service après-vente.
- 6.La résistance à l'eau du produit n'est pas permanente (elle s'affaiblit avec le temps). Elle convient à un usage à court terme (comme le lavage des mains ou la pluie), mais pas à des scénarios comme les douches chaudes, la plongée, le surf. Le produit n'est pas étanche aux liquides corrosifs (eau de mer, solutions acides/alkalines, réactifs chimiques).
- 7.Si le dispositif n'est pas utilisé pendant longtemps, rechargez-le tous les 3 mois.

FR

Avertissement
Toute modification non explicitement approuvée par l'autorité responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise à deux conditions : (1) il ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; (2) il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant perturber son fonctionnement.

Déclaration de la FCC
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B (partie 15 des règles de la FCC). Ces limites visent à protéger contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé/utilisé selon les instructions, il pourrait causer des interférences avec les communications radio. Aucune garantie n'exclut les interférences dans une installation spécifique. Si l'appareil perturbe la réception radio/télévision (vérifiable en l'allumant/éteignant), l'utilisateur est invité à tenter de résoudre le problème via une ou plusieurs des solutions suivantes :
—Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
—Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
—Brancher l'appareil sur une prise de courant dans un circuit différent de celui du récepteur.
—Consulter un distributeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision.

Manufacturer: Shenzhen Weofly Innovation Technology CO.,LTD

Add: Room 1001, Building T2, Lijincheng Center, Yousong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Website: www.weofly.com

After-sales E-mail Address: service@weofly.com



FR