


WEOFLY

Power 2 Manuale d'uso

Introduzione di base al prodotto



Funzionamento di base del prodotto



1. Premere il pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere.
2. Sull'interfaccia principale, premere lo schermo per cambiare il quadrante.

IT

Download, installazione e utilizzo dell'app

Prima di associare la smartwatch allo smartphone, assicurarsi che:

1. Al primo utilizzo, ricarichi la smartwatch per almeno 2 ore (carica completa).
2. Lo smartphone sia vicino alla smartwatch.
3. La funzione Bluetooth dello smartphone sia attiva.

Scansiona il seguente codice QR per scaricare e installare l'app "Weofly Fit".
Requisiti del dispositivo: iOS 9.0+, Android 4.4+, supporto Bluetooth 5.0.



Apri l'app e configura le informazioni personali.

Passa alla pagina "Dispositivi" → clicca su "Aggiungi nuovo dispositivo".

Seleziona "Weofly Power 2" dalla lista dei dispositivi rilevati per connettere la smartwatch.


Associazione completata.

Nota: Nome della smartwatch e indirizzo MAC sono visualizzabili nelle impostazioni della smartwatch.
Se non hai consentito alla smartwatch di ricevere avvisi di chiamate/messaggi durante l'associazione, per riceverli in futuro dovrai rimuovere l'associazione e ricollegare la smartwatch.
Dopo l'associazione: apri la pagina "Dispositivi" dell'app → clicca su "App" → seleziona le app da cui ricevere notifiche.


IT

Funzioni di base del prodotto

1. Chiamate



2. Frequenza cardiaca



3. Ossigeno nel sangue



4. Stress



5. Monitoraggio del sonno




6. Previsioni meteo




7. Notifiche di messaggi




8. Modalità sportive



9. Assistente vocale




10. Controllo della musica



11. Salute femminile



12. Fotografia via Bluetooth



IT

13. Esercizi di respirazione



Altre funzioni :

Modalità non disturbare / Cronometro / Contatore alla rovescia / Faro / Calcolatrice / Promemoria allarme / Promemoria per sedute lunghe / Trova telefono, ecc.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità :

Questo prodotto non è un elettrocardiografo né un dispositivo medico professionale. Nessuna delle sue funzioni può essere utilizzata come riferimento dati medici.

Attenzione

1. Mantieni il prodotto pulito e asciutto.
2. Indossalo correttamente.
3. Non posizionare l'equipaggiamento e gli accessori in aree con temperature elevate o basse (rischio di guasto, incendio o esplosione).
4. Evita urti o vibrazioni forti (potrebbero danneggiare l'equipaggiamento).
5. Non smontare o modificare l'equipaggiamento senza autorizzazione. In caso di guasto, contatta il servizio post-vendita.
6. La resistenza all'acqua non è permanente (scompare con il tempo). Valida per uso a breve termine (lavaggio manuale, pioggia), non per docce calde, immersioni, surf. Non è resistente a liquidi corrosivi (acqua di mare, soluzioni acide/alkaline, reagenti chimici).
7. Se non utilizzato a lungo, ricaricalo ogni 3 mesi.

IT

Avviso

Modifiche o alterazioni non esplicitamente approvate dall'autorità competente per la conformità possono annullare il diritto dell'utente a utilizzare l'equipaggiamento.

Nota

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole della FCC. L'uso è soggetto a due condizioni: (1) non deve generare interferenze dannose; (2) deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero perturbare il funzionamento.

Dichiarazione della FCC

Questo equipaggiamento è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per dispositivi digitali di Classe B (parte 15 delle Regole della FCC). Tali limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in installazioni residenziali. L'equipaggiamento genera, utilizza e può emettere energia radiofrequenziale: se non installato/utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze con le comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in un'installazione specifica. Se l'equipaggiamento perturba la ricezione radio/TV (verificabile spegnendolo e accendendolo), l'utente è incoraggiato a risolvere il problema con uno dei seguenti metodi:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'equipaggiamento e il ricevitore.
- Collegare l'equipaggiamento a una presa in un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare un rivenditore o un tecnico esperto in radio/TV.

Manufacturer: Shenzhen Weofly Innovation Technology CO.,LTD

Add: Room 1001, Building T2, Lijincheng Center, Yousong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Website: www.weofly.com

After-sales E-mail Address: service@weofly.com



IT