

x.door moonlight 2.0

Modell 560B

Anleitung zum Aufladen des Li-Ionen-Akkus

**Bei der ersten Inbetriebnahme des Türgriffs nach
Auslieferung beginnen Sie bitte mit Schritt 6**



Schneider + Fichtel
DIE EXCLUSIVE COLLECTION



Schritt 1:
Nehmen Sie die Türklinke zur Hand.
Das Wechseln des Akkus ist auch bei
einer bereits montierten Türklinke
möglich.



Schritt 2:
Schrauben Sie den Glaszylinder der
Türklinke ab.



Schritt 3:
Legen Sie den Glaszylinder beiseite.



Schritt 4:
Entnehmen Sie den Akku.

Im montierten Zustand können Sie die
Klinke einfach nach unten drücken, um
den Akku herauszuholen.



Schritt 5:

Laden Sie den Akku in einem geeigneten Ladegerät auf.

Wir können Ihnen ein geeignetes Ladegerät anbieten (Art.Nr. 88039). Der Akku ist vollständig geladen, wenn die grüne Leuchtdiode aufleuchtet.



Schritt 6:

Führen Sie den Akku wieder in die Türklinke ein. Beachten Sie, dass der Pluspol des Akkus in Richtung der Grifföffnung schaut.

Achtung:

Wenn Sie den Akku falsch herum einführen, leuchtet Ihr Stossgriff nicht.



Schritt 7:

Schrauben Sie nun den Glaszylinder wieder auf die Türklinke.



Schritt 8:

Ihre Türklinke ist wieder einsatzbereit für weitere 2000 Brennstunden. Viel Freude damit!

Achtung:

Ihre Türklinke ist mit einem **Lichtsensor** ausgestattet und fängt erst in der Dämmerung an zu leuchten (nicht bei Tageslicht)

Guten Tag lieber **Schneider+Fichtel - Kunde**,

Sie haben bei Schneider + Fichtel einen beleuchteten Türgriff mit Li-Ionen-Akku gekauft. (evtl. auch nur Akkus oder Ladegerät).

Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, möchten wir Ihnen einige Informationen über die Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus, die etwas empfindlich sind, geben.

Alle Li-Ionen-Akkus müssen mit **speziellen Ladegeräten** geladen werden. Dabei ist es wichtig, dass das Ladegerät (Ladespannung 4,2 V) rechtzeitig ausschaltet. Es kommt sonst bei *ungeschützten Akkus* zur Zerstörung der Akkus. Wir liefern Ihnen gerne ein geeignetes Ladegerät (Art.Nr. 88039).

Alle Li-Ionen-Akkus (1 Zelle) haben 3,7 Volt (4,2 V Ladespannung), egal welche Größe. Tiefentladung führt bei *ungeschützten Akkus* ebenfalls zur **sofortigen Zerstörung**.

Li-Ionen-Akkus dürfen auf **keinen Fall kurzgeschlossen** werden, weil es bei der extremen Energiedichte des Akkus zum Brand kommen kann.

Beachten Sie auch, dass Sie diese Akkus nicht ohne Prüfung als Ersatz für CR123A-Li-Ionen-Batterien verwenden dürfen. Die CR123A hat 3 Volt, der Li-Ionen-Akku hat 3,7 Volt (ca. 25% mehr).

Entsorgung

Akkus nicht in den Müll werfen, sondern an gekennzeichneten Stellen abgeben oder ausreichend frankiert zur Entsorgung an uns zurücksenden.



Funktion des Ladegeräts (Art.Nr. 88039)

Sie können einen oder zwei Li-Ionen-Akkus laden. Diese Akkus haben **keinen Memory-Effekt**.

Bei entladenen bzw. teilweise entladenen Akkus geht die LED-Anzeige auf **Rot**, ist der Akku fertig geladen, springt die LED-Anzeige auf **Grün**. Es wird empfohlen, die Akkus dann zu entnehmen. Die Ladedauer beträgt je nach Entladezustand bis zu 12 Std.

Auf die Akkus geben wir 6 Monate Garantie!

Viel Spaß mit Ihrem neuen leuchtenden Schneider+Fichtel Türgriff!

Schneider + Fichtel GmbH
Etwiesenstrasse 33
D-72108 Rottenburg am Neckar
Germany

Fon +49 - (0)7457-9444-0
Fax +49 - (0)7457-9444-22
E-Mail kontakt@schneider-fichtel.de
www.schneider-fichtel.de