


NACHFÜLLEN DES WASSERTANKS

Die Zirben-Klimabox verfügt vorne am Korpus über einen **Wasserstand-Anzeiger**. Füllen Sie spätestens dann wieder Wasser nach, wenn der Wasserstand bis zum unteren Ende des Sichtfensters gesunken ist. Beim Nachfüllen des Tanks gehen Sie laut vorhergehenden Abbildungen 6 bis 8 (Inbetriebnahme) vor.



REINIGUNG LUFTIKUS PUR / ALLE 2 BIS 3 MONATE

- Schritt 1: Abdeckung oben und Biofilter abnehmen
- Schritt 2: Luftikus PUR herausnehmen und den Biopower-Diffusor nach oben herausziehen
- Schritt 3: Luftikus PUR Korpus in Dusche oder Waschbecken mit heißem Wasser abspritzen [Abbildung 8 bei Reinigung Wasserwanne & Bio-Kraftwerk]
- Schritt 4: Luftikus PUR Korpus trocknen lassen
- Schritt 5: Biopower-Diffusor einsetzen und Luftikus PUR wieder in die Klimabox einlegen
- Schritt 6: Biofilter und Abdeckung oben aussetzen

Siehe Abbildungen Inbetriebnahme und Reinigung Wassertank & Bio-Kraftwerk!

TAUSCH DES BIOFILTERS

Je nach Duftintensität und Raumluft ungefähr nach 1 bis 2 Jahren Betriebszeit!

- Schritt 1: Abdeckung oben abnehmen
- Schritt 2: Biofilter ersetzen
- Schritt 3: Abdeckung schließen

TAUSCH DES BIOKRAFTWERKES

Wird je nach Intensität innerhalb von ca. 2 bis 2,5 Jahren empfohlen!

PFLEGE DER ZIRBEN-KLIMABOX

Die Box mit einem weichen Tuch und warmem Wasser reinigen.
Bei starker Verschmutzung Kernseife in das Wasser geben.
Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel!

BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL / MANUALE




ZIRBEN-KLIMABOX

*Bioenergetische Luftwäsche und Luftbefeuchtung mit Zirbe, Propolis und Zeolith-Gestein.
Reinigt und ionisiert. Und sorgt in jedem Raum für bestes Wohlfühl-Klima!*




ERSTMALIGE INBETRIEBNAHME / KLIMABOX

- Schritt 1: Auspacken und Transportsicherung entfernen (siehe Beipackzettel).
Abdeckung oben und Biofilter abnehmen [Abbildungen 1 bis 4]
- Schritt 2: Luftikus PUR nach oben herausziehen [Abbildung 1 bei Reinigung der Wasserwanne]
- Schritt 3: **Das Bio-Kraftwerk wird extra verpackt geliefert.** Bio-Kraftwerk in die Klimabox einsetzen.
Die 2 langen Holzstäbchen in jeweils einen Beutel einfädeln und Tankseitig einhängen.
Darauf die 2 Beutel mit den kurzen Stäbchen einhängen.
[Abbildung 2 bei Reinigung der Wasserwanne]
- Schritt 4: Luftikus PUR wieder einsetzen [Abbildung 1 bei Reinigung der Wasserwanne]
- Schritt 5: Wassertank am Griff herausziehen [Abbildung 5]
- Schritt 6: Mitgelieferten Trichter auf die Einfüllstutzen aufsetzen [Abbildung 6]
- Schritt 7: Wasser einfüllen. Maximale Füllmenge 2,4 Liter. Mit jeder Tankfüllung 1 bis 2 Verschlusskappen vom Kolloidalem Silber dazugeben. [Abbildung 7 bis 8]
- Schritt 8: Befüllten Wassertank wieder einsetzen [Abbildung 5]
- Schritt 9: Luftikus PUR: Den Biopower-Diffusor nach oben herausziehen. Mit dem mitgelieferten Holzstift je nach gewünschter Intensität 4 bis 8 Löcher in das 1. Herzstück drücken. Nach Wunsch kann das 2. Herzstück nach z. B. 2 Wochen angestochen werden.
[Abbildung 9 bis 10]
- Schritt 10: Biopower-Diffusor wieder in den Luftikus PUR einsetzen [Abbildung 9]
- Schritt 11: Biofilter wieder einlegen und Abdeckung oben aufsetzen [Abbildung 11 bis 12]



ZUBEHÖR KLIMABOX & LUFTIKUS



- Abb. 1: Filter Zirbe-Propolis
Abb. 2: Luftikus PUR
Abb. 3: Biopower-Diffusor
Abb. 4: Zirbe-Propolis Herzstück
Abb. 5: Kolloidales Silberwasser
Abb. 6: Vollextrakt Zirbe-Propolis oder **Zirbenöl** (kann bei Bedarf auf das Herzstück geträufelt werden)
Zubehör für Klimabox & Luftikus sind nachbestellbar!

REINIGUNG DER WASSERWANNE & BIO KRAFTWERK

- Schritt 1: Abdeckung oben und Biofilter abnehmen [Abbildung 1 bis 4 bei Inbetriebnahme]
- Schritt 2: Luftikus PUR herausnehmen [Abbildung 1]
- Schritt 3: **Bio-Kraftwerk an den Holzstäben herausziehen und in der Dusche oder im Waschbecken mit einer nassen Bürste (mit weichen Borsten) mit leichtem Druck abbürsten. Üben Sie nur einen leichten Druck aus damit der Stoff nicht angegriffen wird** [Abbildung 2 bis 3]
- Schritt 4: Holzleiste nach oben schieben und Wasserstandsregler nach außen entnehmen. Wasserwanne herausnehmen und mit heißem Wasser reinigen [Abbildung 4 bis 7]
- Schritt 5: Wasserstandsregler, Holzleiste, Wasserwanne & Bio-Kraftwerk wieder einsetzen [Abbildung 6, 5, 4 und 2]
- Schritt 6: Luftikus PUR wieder einsetzen [Abbildungen 1]
- Schritt 7: Abdeckung oben und Biofilter aufsetzen [Abbildung 11 und 12 bei Inbetriebnahme]

*Die Schadstoffe aus der Raumluft werden gebunden und können sich ablagern. Bei besonders belasteter Raumluft können schwarze Ablagerungen an der Oberfläche der Kraftwerksbeutel entstehen. Um diese Schadstoffablagerungen vermeiden zu können reinigen Sie bitte die Kraftwerksbeutel und die Wasserwanne **mindestens 1mal im Monat**.*

